B1WY-4321-03



FUJITSU PERSONAL COMPUTER PRINTER

XL-2110 ページプリンタ

取扱説明書



製品を安全に使用していただくために

本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。

特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解した うえで製品を使用してください。

本書はお読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。 富士通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくために細 心の注意を払っています。当製品を使用する際は、本書の説明に従ってください。

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標です。

ESC/Pは、セイコーエプソン(株の登録商標です。

VP-1000/3000は、セイコーエプソン㈱の商標です。

PC-98 シリーズ、PC-9821 シリーズは、日本電気㈱の商標です。

IBM PC/AT 互換機は、米国 International Buisiness Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

VCCI 適合基準について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

電源の瞬時低下について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦め します。

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に 適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

この装置は、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しております。

国際エネルギースタープログラムはコンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。このプログラムはエネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。

対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

・原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

はじめに

このたびは、弊社のページプリンタ XL-2110 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書では、プリンタの設置や取り扱いに関することがらと、プリンタドライバなどのソフトウェアに関することがらについて説明しています。

本書にしたがって正しい取り扱いをし、本プリンタを有効にご利用ください。

2001年4月

本文中の略語について

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition は、本文中ではWindows Me と表記しています。

Microsoft ® Windows ® 98 は、本文中ではWindows 98 と表記しています。

Microsoft ® Windows ® 95 は、本文中ではWindows 95 と表記しています。

Microsoft ® Windows ® Version 3.1 は、本文中では Windows 3.1 と表記しています。

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional および Microsoft ® Windows ® 2000 Server は、本文中では Windows 2000 と表記しています。

Microsoft ® Windows NT ® Workstation Version 4.0 および Microsoft ® Windows NT ® Server Version 4.0 は、本文中では Windows NT4.0 と表記しています。

警告表示マークについて

本書では、製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられる恐れのある危害や損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。

| | <u>↑</u> 注意 |
|-----------------------|--|
| この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 |
| 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される | 人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定される内容を示して |
| 内容を示しています。 | います。 |

| | 絵記号の例とその意味 | | |
|----------|--|--|--|
| A | △で示した記号は、警告、注意を促す事項があることを告げるものです。 記号の中には、具体的な警告内容を表す絵(左図の場合は感電注意)が描かれています。 | | |
| | で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 | | |
| E | ●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。 記号の中には、具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜い てください)が描かれています。 | | |

安全上のご注意

プリンタ設置および移動時のご注意 ■





プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物を置か ないでください。

感電・火災・故障の原因となります。

湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かないでください。

感電・火災・故障の原因となります。

電源プラグは、交流 100V、15A 専用コンセント以外には差し込まないでください。 たこ足配線をしないでください。

感電・火災の原因となります。本定格電源は100V、6Aとなっています。

添付の電源コード以外は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガソリン など揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンタを設置しないでください。

火災の原因となります。

延長コードは、定格 (125V、15A)未満のものは使用しないでください。特に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。

異常な発熱や火災の原因となります。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ・ガス管(引火や爆発の危険があります。)
- ・電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- ・水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)

梱包に使用しているビニール袋はお子さまが口に入れたり、かぶって遊んだりしな いよう、ご注意ください。

窒息の原因となります。






風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。 感電・火災の原因となります。



電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。アース接続できない場合は、「ハードウェア修理相談センター」(172ページ)にご連絡ください。

- ・電源コンセントのアース線
- ・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- ・接地工事(第3種)を行っている接地端子

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、火災・感電の原因となります。





プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け / 取り外しを行うときは、必ず プリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコン セントから抜いた後に行ってください。

感電の原因となります。

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。

火災や感電または故障の原因となります。



近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさまるのを 待ってください。

入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し、火災の原因となります。

注意



直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。


高温によりカバーなどが加熱、変形、溶解する原因となったり、プリンタ内部が高温となり、火災・故障の原因となることがあります。

プリンタの背面には通風口があります。プリンタは壁から 500mm 以上離して設置してください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。

プリンタに空調などの風が直接当たらない場所に設置してください。 風が当たると、プリンタ内部の空気の流れが変わり、火災・故障の原因となること があります。

プリンタの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンタを正しく使用し、プリンタの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、設置時は、プリンタの足全体が乗る大きさの平らな場所に置いてください。スペースが確保されないと、熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。



プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでください。 バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

プリンタは、重さ約21kg(フルオプション、消耗品と用紙を含む)に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。

プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。


企注意



プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。 プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。



プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約9.5kg あります。プリンタを持ち上げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折り、プリンタの正面を体の方に向け、底面に手を入れてしっかりと持ってください。





プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなどもはずしてください。

作業は足元に十分注意して行ってください。

電源コードが傷つき、火災や感電の原因となったり、本プリンタが倒れたりしてけがの原因となることがあります。

企警告



プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。 火災・感電・故障の原因となります。

開口部 (通風口など) から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

電源コードを傷つけたり、加工しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。

重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると、電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用 しないでください。

そのまま使用しますと、火災・感電の原因となります。修理は、「ハードウェア修理相談センター」(172 ページ)にご連絡ください。

異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。

故障の修理は、「ハードウェア修理相談センター」(172ページ) にご連絡ください。 そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。

⚠ 警告



ネジで固定されているカバーやパネルなどは、絶対に開けないでください。内部の 点検、修理は「ハードウェア修理相談センター」(172ページ)にご連絡ください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。 感電・火災の原因となります。



電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

取り外したコネクタカバー等は、小さなお子さまが誤って飲むことがないように、 小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。



万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が消えるのを確認して、「ハードウェア修理相談センター」(172ページ)に修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対におやめください。 異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

万一、異物(金属片、水、液体など)が内部に入った場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「ハードウェア修理相談センター」(172ページ)にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「ハードウェア修理相談センター」(172ページ)にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

注意



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っぱると電源コードの芯線が露出したり、断線したりして、感電・ 火災の原因となることがあります。

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。

プラグが変形し、火災の原因となることがあります。

プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。 プリンタが動作状態になる場合があり、けがの原因となることがあります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。 火災・故障の原因となることがあります。

つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて取り除いてください。

紙片が残ったままになっていると火災の原因となることがあります。なお、定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときは無理にとらないで、直ちに電源を切り、「ハードウェア修理相談センター」(172 ページ)にご連絡ください。

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないよう注意してください。

けがの原因となることがあります。

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレスなどが プリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。

けがの原因となることがあります。

企注意



- 1カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。
- ・電源プラグが電源コンセントにしっかり差しこまれていますか。
- ・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。
- ・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
- ・電源コードにき裂や擦り傷などはありませんか。
- ・アース線は取り付けられていますか。

なお、異常がある場合は、「ハードウェア修理相談センター」(172 ページ)までご連絡ください。



長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災の原因となることがあります。

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源スイッチを切らずにプリンタの清掃や保守を行うと、感電の原因となることがあります。



用紙排出部のローラーが作動しているとき作動部には触れないでください。 指をはさみけがをする原因となることがあります。

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合には、定着器周辺は、電源スイッチを切ってから1時間は手を触れないでください。

高温になっているため、やけどの原因となることがあります。

プロセスカートリッジ / トナーカートリッジの取り扱い上のご注意





プロセスカートリッジやトナーカートリッジを火中に投入しないでください。 火中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。 使用済みのプロセスカートリッジやトナーカートリッジは、包装箱やビニール袋に 入れ、不燃物として廃棄してください。



トナーは目や口に入らないように注意してください。

プロセスカートリッジやトナーカートリッジの交換時などに、トナーが手に付いた 場合は速やかに洗い落としてください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相 談してください。



プロセスカートリッジやトナーカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまが トナーを誤って飲むことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてください。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。





プロセスカートリッジ・トナーカートリッジは純正品を使用してください。 純正品以外のプロセスカートリッジまたはトナーカートリッジを使用すると、感光 ドラムやプリンタ本体に障害が発生することがあります。

本書の構成

本書では、本プリンタをお使いになる前の準備、日常の操作のしかた、日常の保守のしかた、設定値の変えかた、点検のしかたや診断機能、および用紙などについて説明します。

本書の構成は、次のとおりです。

| 目次 | 内 容 |
|------------------------|---|
| 第1章 お使いになる前に | 構成品の内容、本プリンタの特長、各部の名称と機能、オペレータ パネルの機能、オプション品およびサプライ品について説明します。 |
| 第2章 用紙について | 本プリンタで使用する用紙について、使用できる用紙サイズ、使用できる用紙、使用できない用紙、用紙保管上の注意について説明します。 |
| 第3章 プリンタの設置 | 本プリンタの設置条件および設置のしかた、トナーカートリッジの取り付けかた、用紙のセットのしかた、用紙排出面の切り替えかた、電源コードの接続方法、電源の投入および切断のしかた、メニュー設定一覧の印刷方法などについて説明します。 |
| 第4章 パソコンからの印刷 | パソコンとの接続方法と、ブリンタドライバ(Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 3.1、Windows 2000およびWindows NT4.0)のインストールのしかたと印刷のしかた、および ESC/P モードからの印刷のしかたについて説明します。 |
| 第5章 日常のメンテナンス | 用紙の補給、トナーカートリッジおよびプロセスカートリッジの交換、プリンタの清掃のしかたなどについて説明します。 |
| 第6章 設定値を変える | 本プリンタがもっているいろいろな設定機能の変更のしかたを説明 します。 |
| 第 7章 こんなときには | アラームが表示されたとき、紙づまりになったとき、印刷品質が低下したとき、用紙に異常がでたとき、故障かと思われるときなどの対処のしかた、およびHEXダンプ印刷のしかたについて説明します。 |
| 第8章 オプションの取り付け | オプション(拡張給紙ユニットおよび給紙トレイ)の取り付けかたについて説明します。 |
| 付 録 | プリンタの仕様、ESC/Pコマンド一覧、ESC/Pキャラクタコード一覧、JIS** 第一/第二水準漢字表、アプリケーションソフトおよびアフターサービスについて記載します。 |

| 製品を安全に使用していただくために 本書の取り扱いについて VCCI適合基準について 電源の瞬時低下について 漏洩電流自主規制について 電源高調波について 国際エネルギースタープログラムについて 本製品のハイセイフティ用途での使用について |
|---|
| は じ め にi |
| 本文中の略語についてi 警告表示マークについてi |
| 安全上のご注意 プリンタ設置および移動時のご注意 プリンタ使用時のご注意 .vi プロセスカートリッジ / トナーカートリッジの取り扱い上のご注意 x |
| 本 書 の 構 成 |
| 第1章お使いになる前に1製品の確認2本プリンタの特長3各部の名称と機能4各部の名称4各部の機能5オペレータパネルの機能6オプション品8サプライ用品10 |
| 第 2 章 用紙について |

使用できない用紙16 用紙保管上のご注意17

| 第3章 | プリンタの設置19 |
|--------------------|--------------------------|
| | 設置条件20 |
| | 電源の条件 20 |
| | 動作環境20 |
| | 設置スペースと寸法21 |
| | プリンタの設置のしかた23 |
| | 梱包材の取り外し23 |
| | トナーカートリッジの取り付けかた24 |
| | 用紙のセットのしかた28 |
| | 給紙口と用紙の種類との対応28 |
| | 給紙カセットへの用紙のセット29 |
| | 手差しトレイおよび給紙トレイへの用紙のセット35 |
| | 用紙排出面の切り替え39 |
| | 印刷面を下に向けて排紙する39 |
| | 印刷面を上に向けて排紙する40 |
| | 電源コードの接続41 |
| | 電源の投入と切断 42 |
| | 電源を入れる42 |
| | 電源を切る |
| | メニューの内容を印刷する44 |
| 第4章 | パソコンからの印刷47 |
| 213 · T | プリンタドライバの動作環境 |
| | パソコンと接続する50 |
| | Windows Me から印刷する |
| | プリンタドライバをインストールする53 |
| | 印刷条件を設定する55 |
| | Windows 98 から印刷する57 |
| | プリンタドライバをインストールする58 |
| | 印刷条件を設定する61 |
| | Windows 95 から印刷する |
| | プリンタドライバをインストールする64 |
| | 印刷条件を設定する69 |
| | Windows 3.1 から印刷する |
| | プリンタドライバをインストールする72 |
| | 印刷条件を設定する75 |
| | Windows 2000 から印刷する77 |

| | プリンタドライバをインストールする7 | 8 |
|-----|-----------------------|----|
| | 印刷条件を設定する8 | 1 |
| | Windows NT4.0 から印刷する8 | 3 |
| | プリンタドライバをインストールする8 | 4 |
| | 印刷条件を設定する8 | 7 |
| | プリンタドライバの機能8 | 9 |
| | 用 紙8 | 9 |
| | 印刷品位9 | 1 |
| | イメージ9 | 2 |
| | その他9 | 3 |
| | DOS から印刷する9 | 14 |
| | プリンタの設定をする9 | 4 |
| | アプリケーションで設定する9 | 6 |
| | | |
| 第5章 | 日常のメンテナンス9 | 7 |
| | 用紙の補給9 | 8 |
| | トナーカートリッジの交換9 | 9 |
| | トナーカートリッジを交換する9 | 9 |
| | トナーカートリッジの保管10 | 3 |
| | プロセスカートリッジの交換10 | 14 |
| | プロセスカートリッジを交換する10 | 14 |
| | プロセスカートリッジの取り扱いと保管10 | 8 |
| | プリンタの清掃10 | 9 |
| | プリンタ表面の清掃10 | 9 |
| | プリンタ内部の清掃10 | 9 |
| | クリーニングページ11 | 3 |
| | | |
| 第6章 | 設定値を変える11 | 5 |
| | メニューの設定を行う11 | 6 |
| | クイックメニュー11 | 6 |
| | レベル1メニュー11 | 8 |
| | レベル2メニュー12 | 2 |
| | ユーザーメンテナンスメニュー12 | 24 |
| | | |

| 第7章 | i こんなときには127 |
|--------------------|--|
| 213 · - | - フラームが表示されるとき128 |
| | 動作状態に関するメッセージ |
| | 用紙関係のエラー129 |
| | メモリ関係のエラー130 |
| | カバーオープン関係のエラー130 |
| | ハードウェア故障関係のエラー131 |
| | その他のエラー |
| | 紙づまりになったとき132 |
| | 印刷品質が低下したとき |
| | 用紙に異常がでたとき |
| | 故障かなと思ったとき143 |
| | HEX (ヘキサ) ダンプ印刷の設定 |
| | TIEM (V T J) J J J J J J J J J J J J J J J J J |
| 第8章 | ▣ オプションの取り付け147 |
| 7304 | - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 給紙トレイの取り付け151 |
| | mumter D 1 024% D [317 |
| 付 錄 | k |
| 13 24 | プリンタの仕様156 |
| | 基本仕様156 |
| | 印刷可能領域と印刷方向157 |
| | インタフェース仕様160 |
| | ESC/P コマンド一覧 |
| | E S C / Pキャラクタコード一覧表163 |
| | J I S ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表165 |
| | J I S -90 第二水準漢字一覧表 |
| | アプリケーションソフトについて171 |
| | 保守・サービス172 |
| | プリンタドライバのダウンロードサービス172 |
| | アフターサービスについて172 |
| | 持ち込み修理時のお願い172 |
| | サプライ用品担当窓口一覧 |
| | お問い合わせチェックシート176 |
| | 5,5,4,5,5,7,7,1, |
| 去 | ⊒I 178 |

第1章 お使いになる前に

この章では、製品の確認、本プリンタのオペレータパネル や各部の名称と機能、オプション品およびサプライ品の紹 介などについて説明します。

| 2 |
|----|
| 3 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| |
| |

製品の確認

本プリンタは、添付品とともに梱包材で保護し、梱包してあります。 梱包箱から取り出して、製品が揃っていることを確認してください。万一、不良品や不 足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。


- お願い -

本プリンタには、パソコン本体とのプリンタ接続ケーブルは添付されていません。パソコン本体のケーブルか、別売りのプリンタ接続ケーブルをお使いください。「プリンタケーブル」(8ページ)

梱包されている製品

本プリンタには次のものが梱包されています。

プリンタ本体には、プロセスカートリッジと標準給紙カセットが既にセットされています。



⁻お願い゛

梱包箱や緩衝材は捨てずに保管し、プリンタを輸送するときにご利用ください。 輸送の際は、トナーカートリッジを付けたままプロセスカートリッジをポリエチレン袋(黒)に入れ、プリンタ本体にセットした状態で輸送してください。この処理 をせずにプリンタを輸送すると、プロセスカートリッジからトナーがこぼれ、プリンタ内部を汚すおそれがあります。

本プリンタの特長

本プリンタの主な特長は、以下のとおりです。

12枚/分(A4)、1200dpi(垂直方向)の高品位印刷

オフィスでもっとも需要の高い A 4 サイズを最大 12 枚 / 分の快適スピードで印刷します。しかも解像度は 600×1200 dpi 相当で高品位出力を実現。文字も図形も美しく鮮明です。(ESC/Pモードでの解像度は最高 600 dpi です。)

Windows Me/98/95/3.1日本語版および Windows NT4.0/2000日本語版 に対応

Windows プリンタドライバを標準添付。Windows 搭載のパソコンに幅広く対応し、WYSIWYG*を実現。

ESC/P モードでドットプリンタをエミュレート

ドットプリンタをエミュレートする ESC/P モードを標準装備。今までのソフト資産をムダにしません。しかも、明朝体とゴシック体の 2 種類の漢字フォントを内蔵しています。

多彩な給紙機能

世界最小クラスの大きさながら、用紙カセットによる 250 枚の連続給紙を標準サポート。しかも、用紙カセットは A 4 ~ A 6 まで幅広い用紙サイズに対応するユニバーサルカセット方式を採用しています。さらに、オプションの給紙機構を取り付けると次のような多彩な給紙機能を提供します。

500枚の連続給紙が可能な拡張給紙ユニット

はがき・OHPシートなど特殊紙を連続給紙する給紙トレイ

小型・軽量、省電力、オゾンフリー

12枚/分(A4)クラスでは最小の省スペース設計、デスクの上にゆとりをもって置けるコンパクトさです。また、待機時の電力消費を抑える節電モードやオゾンフリープロセスなど使う人に優しい設計です。

自動解像度調整機能


プリンタ標準搭載のメモリで印刷できない複雑なデータでも、オートマティックフォールダウン機能により自動的にプリンタの解像度を調整して印刷します。

* WYSIWYGWhat You See Is What You Get の略。パソコンの画面上で作成した通りの印刷出力を手にすることができるというデスクトップパブリッシングの基本要素。

各部の名称と機能


本プリンタの主要各部の名称と機能について説明します。

各部の名称 ===



| 番号 | 各部の名称 | おもな機能 |
|-----|------------|-------------------------|
| 1 | オペレータパネル | 本プリンタを操作するのに必要な、ランプやスイッ |
| | | チがあります。 |
| 2 | スタッカプレート | 排出された用紙を受けます。印刷面を下にして排紙 |
| | (フェイスダウン) | させるときに使用します。 |
| 3 | 用紙サポータ | |
| 4 | 用紙残量表示 | トレイ内の用紙の量を表示します。 |
| (5) | ノブ(両側) | スタッカカバーを開けるためのノブです。 |
| 6 | 電源スイッチ | 電源の投入、切断を行います。 |
| 7 | スタッカプレート | 排出された用紙を受けます。用紙の印刷面を上にし |
| | (フェイスアップ) | て排出させるときや、はがきなどの厚紙を使うとき |
| 8 | 用紙サポータ | に使用します。 |
| 9 | LEDヘッド | 感光ドラムに印刷する文字を書き込みます。 |
| 10 | 定着器 | トナーを熱で用紙に定着させます。 |
| 11) | プロセスカートリッジ | 感光ドラムに書き込まれた文字にトナーを付着させ |
| | | ます。プロセスカートリッジは消耗品です。 |
| 12 | 手差しトレイ | 手差し印刷をするときに、用紙を差し込みます。 |
| 13 | 標準給紙カセット | 印刷する用紙をセットします。 |
| 14) | トナーカートリッジ | 印刷に必要なトナーが入っています。 |
| | | 中のトナーがなくなったら、トナーカートリッジを |
| | | 交換します。トナーカートリッジは消耗品です。 |
| 15 | スタッカカバー | プリンタ内を保護しています。また、印刷面を下に |
| | | して排出された用紙を受けます。 |
| 16 | 電源コネクタ | 電源コードを接続するためのコネクタです。 |
| 17 | 通風口 | プリンタ内を冷却するための通風口です。 |
| 18 | インタフェースコネク | パソコンを接続するためのコネクタです。 |
| | 夕 | |
| 19 | 給紙トレイ接続コネク | オプション品の給紙トレイを接続するためのコネ |
| | 夕 | クタです。 |
| | | |

オペレータパネルの機能



オンラインランプ(緑)

点灯:データが受信できる状態です。

点滅:受信したデータの処理をしています。またエラーが発生したときも点滅します。

消灯:オフライン状態です。プリンタの設定を変更できます。

用紙サイズインジケータ

液晶ディスプレイ下段のアンダラインの位置が、現在プリンタに設定されている用紙 サイズになります。

液晶ディスプレイ

プリンタの状態や障害が発生したときの内容を表示します。 1 行 8 文字で 2 行に表示されます。

メニュー1/メニュー2

プリンタをメニューモードにします。オフラインのときスイッチを短く押すとレベル 1メニューモードになります。2秒以上押すとレベル2メニューモードになります。

-

メニューモードで設定内容を逆順に表示します。

+

メニューモードで設定内容を正順に表示します。

メニュー選択 / リセット

メニューモードで短く押すと液晶ディスプレイに表示されている内容を選択します。 オフラインのとき2秒以上押すとプリンタ内部に残っているデータを消去します。ま た復旧可能なエラー状態を解除します。

排出

オフラインのときプリンタ内部に残っているデータを強制的に印刷します。手差し用 紙を排出します。手差し要求時に押すと標準カセットから印刷します。

用紙選択 / メニュー印刷

オフラインのとき短く押すと用紙サイズを設定するモードに入ります。オフラインのとき 2 秒以上押すとメニューの内容を印刷します。

トレイ選択

オフラインのとき給紙するトレイを設定するモードに入ります。

オンライン

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。

┌ガイドー

プリンタ内に未印刷データがあるときは、リセットを行うまで設定内容の変更は反映されません。

オプション品

本プリンタでは、以下のオプション品を用意しています。これらの品物については、本プリンタの購入元、または「富士通パーソナル製品に関するお問い合せ窓口」へご相談のうえ、必要に応じてお買い求めください。

給紙装置

| 品 名 | 型名 | 備考 |
|----------|------------|-----------------|
| 拡張給紙ユニット | XL-EF50J1 | 給紙力セット(500枚)増設用 |
| | | 拡張給紙力セット1個添付 |
| 給紙トレイ | FMLBP102FT | 手差し口の自動給紙用 |

拡張給紙ユニット

下段の給紙カセットとして増設し、上段と下段から給紙できるようにするためのオプション品です。上段と下段には、異なるサイズの用紙でも、同じサイズの用紙でもセットすることができます。(「使用できる用紙サイズ」(12ページ)参照)給紙トレイ

はがき、OHPシートなどの特殊紙を自動で給紙できるようにするためのオプション品です。(「使用できる用紙サイズ」(12ページ)参照)

プリンタケーブル

パソコンとプリンタを接続するケーブルは数種類あります。ご使用のパソコンに対応 したケーブルをご使用ください。

・お願い -

完全にシールドされた IEEE std1284-1994適合の双方向パラレルプリンタケーブルを使用してください。

ケーブルの長さは1.5メートル以下のものをお使いください。

なお、本プリンタにはプリンタケーブルは添付されていません。パソコン本体に添付のケーブルか、別売りケーブルをお使いください。別売りケーブルは以下のものが用意されています。

| ご使用のパソコン | | ブリンタケーブル |
|----------|---------------------|------------------|
| 富士通 | FMVシリーズ | FMV-CBL712 |
| | GRAN POWER 5000シリーズ | FMS-CBL711 |
| | FMRシリーズ ディスクトップタイプ | FM60-711 |
| | FMRシリーズ CARDタイプ | FM50N711G |
| | FMRシリーズ ノートブックタイプ | FM50N713G |
| | FMR TOWNS シリーズ | FM60-711 |
| NEC | PC-9821シリーズ | XL-CBL981 (*1) |
| | | (36ピンハーフピッチコネクタ) |
| その他 | 各社AT互換機パソコン | FMV-CBL712 |

(*1) 36 ピンハーフピッチ以外のコネクタを持つ PC-98 シリーズは、NEC 製の専用 ケーブルをご使用ください。

プリンタ LAN アダプタ

| 品名 | 型名 | 内 容 |
|-------------|------------|-----------------------------|
| プリンタLANアダプタ | FM-LNA100/ | 100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLAN |
| | FM-LNA110 | アダプタです。 |
| | | Netware3.1XJ/4.1 |
| | | Windows Me/98/95 |
| | | Windows 2000 |
| | | Windows NT4.0に対応します。 |

プリンタ USB ケーブル

| 品名 | 型名 | 内 容 |
|-------------|------------|----------------------------|
| プリンタUSBケーブル | FMV-CBL721 | 本プリンタをパソコンのUSBインタフェ |
| | | ースに接続して使用するためのケーブルで |
| | | す。USBからパラレルインタフェースへ |
| | | の変換を行います。 |
| | | USBに対応し、Windows Me、Windows |
| | | 98またはWindows 95 OSR2.5以降を搭 |
| | | 載したパソコンに接続可能です。 |

サプライ用品

サプライ用品として、本プリンタに適した様々な用紙と、トナーカートリッジ、プロセスカートリッジを用意しています。これらの品物については、本プリンタの購入元、または富士通コワーコ(174ページ)へご相談ください。

本プリンタではPPC 用紙および普通紙を使用できますが、一般の市販品には本プリンタに適さないものもあります。より良い印刷品質が得られるよう、下記の推奨用紙のご使用をお勧めします。

| 商品名 | | 商品番号 | 寿命 | 備考 | |
|---------------------|---------------|---------|----------|---------------|-----|
| 推 | オフィス用紙W A4 | 0411610 | | | |
| | オフィス用紙W A5 | 0411630 | | | |
| 奨 | オフィス用紙W B5 | 0411640 | | 500枚×5冊/1ケース | |
| 用紙 | オフィス用紙W レター | 0411660 | | | |
| | 再生オフィス用紙 A4 | 0414312 | | | |
| | 再生オフィス用紙 B5 | 0414342 | | | |
| トナーカートリッジLB105 | | 0876110 | 約 2,000枚 | 有効期限:1年 | 注 1 |
| プロ | セスカートリッジLB105 | 0876410 | 約20,000枚 | 有効期限:1年 | 注2 |
| LB105 給紙カセット (250枚) | | 0876310 | | 本体添付と同一 | |
| LB105 給紙カセット (500枚) | | 0876320 | | 拡張絲紙ユニット添付と同一 | |

- 注1 トナーカートリッジの寿命は、A4用紙で有効画像面積比率5%以下のときの値です。ただし、新しいプロセスカートリッジに最初にセットしたときは、寿命は約1,000枚程度になることがあります。
- 注 2 プロセスカートリッジの寿命は A 4 用紙を 12 枚 / 分のスピードで連続印字したときの値です。ただし、 1 枚印字等の間欠印字を行ったときは、約 10,000枚程度になることがあります。

使用済みトナーカートリッジおよびプロセスカートリッジの回収サービス 富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みトナーカートリッジおよびプロセスカートリッジを無償で回収しております。

下記の『エコ受付センター』までご連絡をいただければ、回収便にて引き取りにうかがいます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

『エコ受付センター』

フリーダイヤル:0120-30-0693

平日 8:40~ 12:00 および 13:00~ 17:30

(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

第2章 用紙について

この章では、本プリンタで使用できる用紙 / 使用できない 用紙、および用紙保管上の注意について説明します。

| 使用できる用紙サイズ12使用できる用紙13使用できない用紙16用紙保管上のご注意17 |
|--|
|--|

使用できる用紙サイズ ==

本プリンタは、標準給紙カセット、拡張給紙ユニット(オプション) 給紙トレイ(オプション) 手差しトレイを使い分けることによって、いろいろな用紙を使うことができます。

○:使用できる ×:使用できない

| 用紙の種類 | | 寸 法 | 用紙の厚さ | トレイ 1 (標準)tセソト) | トレイ2 拡張総約3/1) | MPF (総計レイ) | テサシ (手差し) |
|-------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| 普通紙 | A 4 | 210×297(mm) | 連量 55~75kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A5 | 148×210(mm) | (64~87g/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A6 | 105×148(mm) | | 0 | × | 0 | 0 |
| | B5 | 182×257(mm) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | フリー | フリーサイズ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | レター (LETTER) | 215.9×279.4(mm) (8.5×11インチ) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | エグゼクティブ (EXECUTIVE) | 184.15×266.7(mm) (7.25×10.5インチ) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はがき | はがき | 100×148(mm) | 官製はがき 163kg (190g/m²) | × | X | 0 | 0 |
| | 往復はがき | 148×200(mm) | | × | × | 0 | 0 |
| | 厚紙 | _ | 連量 75~90kg (87~105g/m²) | × | × | 0 | 0 |

フリーサイズの寸法:トレイ2以外......長辺148~297mm、短辺90~215.9mm*¹:トレイ2............長辺210~297mm、短辺148~215.9mm*¹

*1: プリンタのメニュー設定(ESC/Pモード)では短辺は最大 216mm です。

−ガイド――

給紙トレイ(オプション)をプリンタドライバやプリンタのメニュー設定では MPF(マルチパーパスフィーダ)と表示します。

OHP シートとラベル紙は、MPF とテサシで使用できます。

使用できる用紙 =

普通紙

本プリンタでは、PPC用紙および普通紙を使用することができます。しかし、一般の市販品には本プリンタに適さないものもありますので、できるだけサプライ用品をご使用ください。サプライ用品の詳細は、「サプライ用品」(10ページ)を参照してください。

用紙の重量は、64~87g/m²のものをお使いください。

お願い

用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷をし、支障がない ことを確認することをお勧めします。市販のものの中には、本プリンタに適さない ものがあります。

A5より小さい用紙は、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)

特殊紙

本プリンタでは、以下の用紙が使用できます。印刷品質は、普通紙より劣ることがあります。

- お願い-

用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷をし、支障がない ことを確認することをお勧めします。市販のものの中には、本プリンタに適さない ものがあります。

はがき

官製はがきをご使用ください。

往復はがきの場合は、官製の往復はがきで折り目のないものをご使用ください。

- お願い -

給紙カセットからは給紙できません。手差しまたは給紙トレイ(オプション)をお使いください。また、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)

用紙サイズの設定は「はがき」「往復はがき」のいずれかでお使いください。他の用紙サイズを設定すると、印刷品位が著しく低下することがあります。

印刷後は反りが発生することがあります。

用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。

はがきは反りがないものをご使用ください。 2 mm 以上の反りがあるときは、反りを修正してからセットしてください。

切手の貼ってあるはがきは、使用できません。

Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「より厚い紙」にしてお使いください。

ESC/P でご使用の場合は、プリンタのレベル 1 メニュー設定でヨウシアツの設定を「ヨリアツイカミ」にしてお使いください。

往復はがきをご使用のときは、給紙方向に注意してください。



OHPフィルム

厚さ 0.08mm ~ 0.11mm のレーザプリンタ用OHPフィルムをご使用ください。

- お願い -

給紙カセットからは給紙できません。手差しまたは給紙トレイ(オプション)をお使いください。また、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)

用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。

Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「OHP シート」にしてお使いください。

ESC/P でご使用の場合は、プリンタのレベル 1 メニュー設定でヨウシアツの設定を「OHP」にしてお使いください。

ラベル紙

厚さ 0.1 ~ 0.15mm のレーザプリンタ用ラベル紙で、紙質は普通紙と同等のものを ご使用ください。

お願いっ

給紙カセットからは給紙できません。手差しまたは給紙トレイ(オプション)をお使いください。また、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)

Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「より厚い紙」にしてお使いください。

ESC/P でご使用の場合は、プリンタのレベル1メニュー設定でヨウシアツの設定を「ヨリアツイカミ」にしてお使いください。

プレプリント紙、カラー紙

カラー紙の着色顔料やプレプリント用のインクが耐熱性で、190 でも変質しなく、紙質は普通紙と同等のものをご使用ください。

お願い‐

印刷枠を設ける場合、次の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。

位置精度 A 4 サイズで ± 2 mm 程度 用紙の傾き 100mm 当たり ± 1 mm 程度 画像の伸縮 100mm 当たり ± 1 mm 程度

厚紙

連量 75 ~ 90kg (87 ~ 105g/m²) の用紙をご使用ください。

お願い‐

給紙カセットからは給紙できません。手差しまたは給紙トレイ(オプション)をお使いください。また、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)

用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。


Windows でご使用の場合は、プリンタドライバの用紙厚の設定を「厚い紙」にしてお使いください。

ESC/P でご使用の場合は、プリンタのレベル1メニュー設定でヨウシアツの設定を「アツイカミ」にしてお使いください。

使用できない用紙

以下に挙げる用紙は、紙づまりを起こしたり、プリンタ本体の故障の原因となったり、 またはきれいに印刷できなかったりしますので、使用しないでください。

- 厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙
- 湿っている用紙や、濡れている用紙
- 一度印刷された用紙
- 貼り合わせた用紙(切手など)や、糊などがついている用紙
- 反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
- カールしている用紙
- 静電気で密着している用紙
- 長方形以外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙
- 表面を加工、または特殊なコーティングをした用紙(感熱紙、カーボン紙など)
- オフセット印刷用の用紙や酸性紙(中性紙をご使用ください)
- インクに導電材料(金属、カーボンなど)を使用したり、190 以上の熱でガスが 発生するインクを使用したプレプリント用紙
- 190 以下の熱で溶けたり、変質する用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
- 裁断部のバリが大きい用紙
- 紙粉の多い用紙
- 台紙全体がラベルで覆われていない、または用紙端までカットラインのあるラベル 用紙



用紙保管上のご注意 -----

用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすいものです。製造条件を厳重に管理して製造した用紙でも、保管状態が悪いと品質が損なわれ、印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えます。以下に示す保管上の注意事項を守って、最良の状態で保管してください。

用紙は次のような場所に保管してください。

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所。
- 平らなパレットの上。
- 温度20 、湿度50%RHの環境。

次のような場所は避けてください。

- 床の上に直接置く。
- 直射日光の当たる場所。
- 外壁の内側の近く。
- 段差や、曲がりのある場所。
- 静電気が発生するところ。
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ。
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば。

長期間放置した用紙を使用した場合、うまく印刷できないことがあります。 用紙を長期間保管するときは、次の配慮をしてください。

- 開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、包装してあった紙に包む。
- 長期間プリンタを使用しないときは、給紙カセット等から用紙を抜き取り、包装してあった紙に包む。

−ガイドー

長期間放置した用紙を使用した場合、うまく印刷できないことがあります。

第3章 プリンタの設置

この章では、本プリンタの設置条件および設置のしかた、トナーカートリッジの取り付けかた、用紙セットのしかた、用紙排出面の切り替えかた、電源コードの接続と電源の投入/切断のしかた、メニュー設定一覧の印刷のしかたについて説明します。

| 設置条件 | 20 |
|------------------------|----|
| 電源の条件 | 20 |
| 動作環境 | 20 |
| 設置スペースと寸法 | 21 |
| プリンタの設置のしかた | 23 |
| 梱包材の取り外し | 23 |
| トナーカートリッジの取り付けかた | 24 |
| 用紙のセットのしかた | 28 |
| 給紙口と用紙の種類との対応 | 28 |
| 給紙カセットへの用紙のセット | 29 |
| 手差しトレイおよび給紙トレイへの用紙のセット | 35 |
| 用紙排出面の切り替え | 39 |
| 印刷面を下に向けて排紙する | 39 |
| 印刷面を上に向けて排紙する | 40 |
| 電源コードの接続 | 41 |
| 電源の投入と切断 | 42 |
| 電源を入れる | 42 |
| 電源を切る | 43 |
| メニューの内容を印刷する | 44 |
| | |
| | |

設置条件

本プリンタを最良の状態でご使用いただくため、以下に説明する電源の条件や動作環境 を満足する場所に設置してください。

電源の条件

電源の条件や電源との接続には、以下の条件を守ってください。

電源の条件

電源は次の条件に適合するものを使用してください。

- ◆ 交流(AC)100 V ± 10 V
- 電源周波数 50Hz または60Hz ± 1 Hz

電源が不安定な場合は、電圧調整器などをご使用ください。

- お願い -

本プリンタの最大消費電力は、約550Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。

電源との接続

電源との接続に際しては、次の点にご注意ください。

- 本プリンタと同じコンセントに他の電気製品を接続しないでください。
 特に、空調機、複写機、シュレッダーなどと接続すると、電気的ノイズによって プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続すると きは、市販のノイズフィルタかトランスをご使用ください。
- 電源コードが踏まれない場所に設置し、電源コードの上に物を置かないでください。
- 延長コードを使用する場合は、15 A以上のものを使ってください。

動作環境 ■■■

設置に際しては、「プリンタ設置および移動時のご注意」(ii ページ)をお読みください。 温度および湿度

動作環境として、次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

- 周囲温度:10~32
- 周囲湿度: 20~80%RH(相対湿度)

冬季には、結露しないようご注意ください。

動作環境に関する注意事項

周囲温度や周囲湿度を満足するとともに、次の点にもご注意ください。


- 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、静電気を防止するため加湿器または静電気防止マットなどをご使用ください。
- 周囲温度の急激な変化によって、プリンタ内部に結露することがあります。結露のときは、プリンタが周囲の温度になじむまで1時間以上放置して水滴がなくなったことを確認の上電源を入れてください。

設置スペースと寸法 -----

設置に際しては、スムーズに操作ができるよう、プリンタのまわりに十分スペースをとってください。本プリンタに必要なスペースと寸法について以下で説明します。

設置スペース

操作に必要なスペースは下図のとおりです。給紙カセットを引き出した場合のスペースを示しています。また、設置する台は、プリンタの足全体が十分にのる大きさのものを準備してください。




- お願い-

プリンタは、傾きが 2° 以下となるように、平坦なところに設置してください。印刷がかすれるなどの印刷不良の原因となります。


プリンタの寸法

標準構成とフル構成のオプション品を付けたときの寸法を示します。設置の際の参考 にしてください。

標準装備の場合



給紙トレイと拡張給紙ユニットを装着した場合




プリンタの設置のしかた

梱包材の取り外し

本プリンタには、下図に示すような梱包材が付いています。 本プリンタを使用する前に、梱包材のテープをはがします。

企注意

故 障 梱包材を付けたままプリンタを使用すると、故障の原因になります。




トナーカートリッジの取り付けかた

本プリンタには、トナーカートリッジが1個添付されています。 本プリンタを使用する前に、必ず取り付けてください。


● スタッカカバーを開ける

- ① スタッカカバー両側のノブを押し、ロックを外します。
- ② そのまま静かに持ち上げて開きます。



② プロセスカートリッジを取り出す

- ① 手差しトレイを開きます。
- ② プロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ち、静かに取り出します。
- ③ 平らなテーブルの上に置き、保護シートを引き抜きます。




お願い


プロセスカートリッジを取り出すときは、傾けず水平に取り出してください。 プロセスカートリッジは光に対して非常に敏感です。取り扱いには、次の点に注意してください。

- 直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。通常の室内の明りの下でも5分以上は放置しないでください。
- 感光ドラム (緑の筒) は非常に傷つきやすいため、絶対に手を触れないでください。

3 プロセスカートリッジをセットする

- ① プロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ち、プリンタに静かに載せます。
- ② プロセスカートリッジ上面の「PUSH」と書かれた部分(2ヵ所)を指で押します。
- ③ プロセスカートリッジからスポンジを取り外します。
- ④ 手差しトレイを閉じます。






- お願い -

プロセスカートリッジをセットするときは、傾けず水平に入れてください。

4 トナーカートリッジを用意する

- ① 包装袋を開けてトナーカートリッジを取り出します。
- ② トナーカートリッジを図のように、縦と横にしてそれぞれ数回振ります。




- お願い-


この操作は、トナーの状態を均一にするために必要です。必ず行ってください。トナ

の状態が均一になっていないと、印字品質が低下することがあります。


③ トナーカートリッジを水平にし、テープをゆっくりはがします。



- **⑤** トナーカートリッジをプロセスカートリッジにセットする
 - ① テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの左側のガイドをプロセスカートリッジのカートリッジ押さえの下に入れます。
 - ② トナーカートリッジ右側のガイド溝をプロセスカートリッジのカートリッジガイドに合わせ、しっかりと押し込みます。



6 トナーカートリッジの右側のノブを回す トナーカートリッジの右側のノブを矢印方向へ、いっぱいに止まるまで回します。




- お願い -

トナーカートリッジをきちんと固定してください。きちんと固定されていないと、印字品質が低下することがあります。

スタッカカバーを閉じる

スタッカカバーの中央を、『カチッ』と音がしてロックされるまで押し下げます。両側のノブがロックされたか、確認してください。



−ガイド−

トナーカートリッジの交換または取り付け後に、「トナーロー」または「トナーコウカン」表示が消えないことがありますが、故障ではありません。この場合、スタッカカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作後、「トナーロー」または「トナーコウカン」の表示が消えることをご確認ください。

5~6回、スタッカカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作しても、「トナーロー」または「トナーコウカン」表示が消えないときは、トナーカートリッジをセットし直してください。

用紙のセットのしかた

用紙をセットする方法について説明します。

-ガイド-

給紙カセットや給紙トレイに用紙をセットする前に、図のように用紙をさばいてください。

給紙口と用紙の種類との対応 ____

本プリンタは、給紙カセットや手差しトレイ、オプション品の給紙トレイを使い分けることによって、いろいろな用紙を使うことができます。以下に、給紙口ごとに用紙の種類との対応を示します。

本プリンタで使用できる用紙の詳細については、「第2章 用紙について」(11ページ)をご覧ください。

給紙力セット

給紙カセットには普通紙を使います。様々なサイズの用紙をセットできます。 給紙カセットの用紙積載可能枚数は、重量が64g/m²の用紙の場合です。

| 用紙の種類 | 用紙サイズ | 給紙力セットの種類 | |
|-------|---------------------------|--|--|
| | A4、B5、A5、レター、 | 標準給紙カセット:250枚 | |
| | エグゼクティブ | 拡張給紙力セット:500枚 | |
| 普 通 紙 | A6:105 × 148mm | 標準給紙カセット:250枚 | |
| | フリー:190×148mm〜215.9×297mm | (宗) | |
| | フリー:148×210mm~215.9×297mm | 拡張給紙カセット:500枚 | |

手差しトレイ/給紙トレイ(オプション品)

手差しトレイと給紙トレイ(オプション品)に使用できる用紙の種類を示します。 なお、手差しトレイでは、1枚ごとの手差し印刷になります。

| 用紙の種類 | 用紙サイズ | 用紙の重量 |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| 普通紙 (定型) | A4、A5、A6、B5、19一、Iがぜ7ティブ | 64~ 87g/m [?] |
| 普通紙 (フリー) | 90×148mm~215.9×297mm* | 64~ 87g/m² |
| 厚紙、官製はがき | 90×148mm~215.9×297mm* | 64~ 104g/m² |
| | (官製はがき〜A4サイズ相当) | 1 04~ 104g/m |

(給紙トレイは64g/m²の用紙の場合、100枚セットできます。官製はがきの場合、50枚セットできます。)

ガイドー

選択されている給紙口が「用紙なし」になった場合は、オフラインとなり他の給紙 カセット、給紙トレイに用紙があっても印刷できません。(ただし、手差しトレイ からの印刷は可能です)

選択されている給紙口に用紙を補給すると、プリンタはオンライン状態になります。

*1: プリンタのメニュー設定(ESC/Pモード)では短辺は最大 216mm です。

給紙カセットへの用紙のセット

給紙カセットに、用紙をセットする方法を説明します。

お願い

用紙は、印刷する面を下にしてセットしてください。

用紙ガイドは、用紙との間に隙間ができないようにセットしてください。

また、用紙が曲がるほど、用紙ガイドを強く押しつけないでください。

指定した位置を越えて用紙をセットしないでください。

厚紙や、OHPフィルム、ラベル紙などの特殊紙は使えません。

給紙力セットを差し込むときは、あまり勢いよく押さないでください。

印刷中は、給紙カセットを引き出さないでください。


拡張給紙ユニットを使って、下段カセットから給紙しているときは、拡張給紙ユニットのフロントカバーを開けないでください。

給紙カセットの用紙は、完全になくなってから、補充してください。

A5より小さい用紙の場合は、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。 (「印刷面を上にむけて排紙する」(40ページ)参照)

標準給紙カセットに用紙をセットする 標準給紙カセットへの用紙のセットは、以下の手順で行います。

● 取っ手を持って標準給紙力セットを引き出す




-ガイドー

拡張給紙ユニットを取り付けてあるときに、標準給紙カセットに用紙をセットする場合は、まず拡張給紙ユニットのフロントカバーを開けて操作してください。

② 用紙ガイドをセットする


標準給紙カセット内部の用紙ガイドと用紙ストッパを、使用する用紙サイズに合わせてセットします。用紙ストッパは、後ろ側を軽く持ち上げるようにしながら動かします。



③ 標準給紙カセットに用紙をセットする

印刷面を下にしてセットしてください。


用紙の束が用紙ガイドの保持クリップに押さえられるようにセットしてください。 用紙ガイドの「PAPER FULL」表示ラインまで用紙をセットできます。(64g/m²の用紙の場合、約250枚セットできます)



「PAPER FULL」表示ライン この線と同じ位置まで用紙をセットできます。 (64g/m²用紙の場合、約250枚)

● 標準給紙カセットをプリンタに差し込む


標準給紙カセットがストップする位置まで押し込むと、「カチッ」と音がしてロックされます。



拡張給紙ユニットを取り付けてあるときは、拡張給紙ユニットのフロントカバーを閉じます。

┌ガイド──


給紙カセット内の用紙量は、カセット前面にあるインジケータ (赤)で確認することができます。インジケータが下にさがるほど用紙量が少ないことを示します。



拡張給紙力セットに用紙をセットする


拡張給紙カセットを使用するときは、拡張給紙ユニット(オプション品)が必要です。 拡張給紙カセットへの用紙のセットは、以下の手順で行います。

● 取っ手を持って拡張給紙カセットを引き出す




2 用紙ガイドをいっぱいに開く

拡張給紙カセット内部の用紙ガイドの下の方を内側から押し広げていっぱいに開き、 用紙押さえを上げます。




用紙ストッパをセットする

拡張給紙カセット内部の用紙ストッパを、使用する用紙サイズに合わせてセットします。用紙ストッパは、後ろ側を軽く持ち上げるようにしながら動かします。




❹ 拡張給紙力セットに用紙をセットする

印刷面を下にしてセットしてください。用紙の束が、用紙ガイドの保持クリップに押さえられるようにセットしてください。用紙ガイドの「PAPER FULL」表示ラインまで用紙をセットできます。(64g/m²の用紙の場合、約500枚セットできます。)




⑤ 用紙ガイドを用紙幅にセットする

拡張給紙カセット内部の用紙ガイドを横に空いている穴から用紙に突き当たるまで押 して、用紙幅に合わせます。用紙押さえを戻します。




● 拡張給紙カセットを拡張給紙ユニットに差し込む

拡張給紙カセットを、拡張給紙ユニットの給紙カセット取り付け口にゆっくりと差し 込み、カチッという音がしてロックされるまで押し込みます。



┌ガイドー

給紙カセット内の用紙量は、カセット前面にあるインジケータ(赤)で確認することができます。インジケータが下にさがるほど用紙量が少ないことを示します。



手差しトレイおよび給紙トレイへの用紙のセット --

手差しトレイおよび給紙トレイには、様々な種類の用紙をセットすることができます。 ここでは、用紙をセットする方法を説明します。

お願いっ

用紙は、印刷する面を上にしてセットしてください。

用紙ガイドは、用紙との間に隙間ができないようにセットしてください。

また、用紙が曲がるほど、用紙ガイドを強く押しつけないでください。

用紙はまっすぐにセットしてください。

90 x 148 mm 以下の用紙は使えません。

手差しトレイや給紙トレイの上には、印刷する用紙以外のものを置かないでください。

手差しトレイや給紙トレイを上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。


A 5より小さい用紙や、厚紙、OHP フィルム、ラベル紙、はがき等の特殊紙に印刷するときは、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)

手差しトレイに用紙をセットする

手差しトレイへの用紙のセットは、以下の手順で行います。


● 手差しトレイを開く

手差しトレイの上部の取っ手を持って、手差しトレイを開いていっぱいに倒します。




② 用紙ガイドを調節する

使用する用紙のサイズに合わせて、用紙ガイドの位置を調節します。



3 用紙を差し込む

用紙の先端が突き当たるまで、用紙ガイドに沿って用紙を差し込みます。 用紙は、自動的に約2cm吸入されて、固定されます。



┌ガイド──

セットした用紙は、「排出」スイッチを押すと排出されます。


4 次の用紙をセットする

印刷が終了し、次のページの印刷起動が行われると、液晶ディスプレイに〔テサシ××ヨウシセット〕と表示されますので、次に印刷する用紙をセットしてください。

テサシ ××ヨウシセット 給紙トレイに用紙をセットする 給紙トレイへの用紙のセットは、以下の手順で行います。


● 用紙サポータを引き出す

A 5 サイズ (148 × 210 mm) よりも大きな用紙をセットするときは、用紙サポータをいっぱいに引き出します。




② 給紙カバーを開く

給紙カバーをいっぱいに開き、用紙押さえを上げます。(用紙押さえは、給紙カバーと 連動して動きます。)




③ 用紙ガイドを調節する

使用する用紙に合わせて、用紙ガイドの位置を調節します。




4 用紙を差し込む

先端が突き当たるまで、用紙ガイドに沿って用紙を差し込みます。 (64g/m²の用紙の場合、約 100 枚セットできます。官製はがきの場合、約 50 枚セットできます。)



5 給紙カバーを閉じる

給紙カバーを閉じ、用紙押さえを下げます。(用紙押さえは、給紙カバーと連動して動きます。)



用紙排出面の切り替え

用紙の排出面を切り替える方法について説明します。


印刷面を下に向けて排紙する

普通紙への印刷時は、印刷面を下にして排出します。印刷した順に重ねて取り出すことができます。


- お願い -

A 5 より小さい用紙や厚紙、OHP フィルム、ラベル紙、はがきなどの特殊紙に印刷するときは、印刷面を下に向けて排出しないでください。紙づまりの原因になります。

● 用紙サポータを倒し、スタッカプレート(フェイスアップ)を押し込みます。



② スタッカプレート(フェイスダウン)を引き出し、用紙サポータを起こします。 プリンタの上部(スタッカカバー)が用紙受けになります。



お願い一

印刷中にスタッカプレート (フェイスアップ)を引き出したり、押し込んだりしないでください。紙づまりの原因になります。

印刷面を下に向けて排紙するときは、必ずスタッカプレート(フェイスアップ)を押し込んでください。


印刷面を上に向けて排紙する ■

OHPフィルムやラベル紙などの特殊紙、厚手の用紙、官製はがきなどに印刷するときは、印刷面を上にして排紙します。用紙が曲がらずにまっすぐなまま、排出できます。


- お願い -

薄手の用紙や、普通紙でもA5より小さいものは、印刷面を上にむけて排出してください。紙づまりを予防できます。

● 用紙サポータを倒し、スタッカプレート(フェイスダウン)を押し込みます。



② スタッカプレート(フェイスアップ)を引き出し、用紙サポータを起こします。 これが用紙受けになります。



⁻お願い⁻

印刷中にスタッカプレート (フェイスアップ)を押し込んだり、引き出したりしないでください。紙づまりの原因になります。

電源コードの接続

本プリンタの電圧定格値は、交流 100V です。


上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。プリンタの定格電 圧が、使用するコンセントの電圧と一致するか確認してください。

⚠警告

- 感 電 電源コードを接続するときは、必ず電源スイッチをOFF(側)にしてく ださい。電源を切らずに接続すると、感電の原因となります。
- 火 災 電源コードのアース線は必ず専用のアース端子に接続してください。
- 感 電 危険ですので次の箇所には絶対に接続しないでください。
 - ・ガス管(火災や爆発の危険があります)
 - ・電話専用アース線・避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です)
 - ・水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの 役目をはたしません)

電源の切断を確認し、電源コードを接続します。

- ① 電源スイッチがOFF(側)になっていることを確認します。
- ② 電源コードをプリンタ後側面にあるコネクタに差し込みます。
- ③ 電源プラグから出ているアース線をアース端子に取り付け、電源プラグを交流 100V のコンセントに差し込みます。




電源の投入と切断

プリンタの設置と接続が終わったら、電源を入れます。 以下に、電源の入れかたと切りかたを説明します。

電源を入れる ■

電源スイッチをON(|側)にします。電源が入ります。



初期化、ウォームアップが開始され、液晶ディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。

オペレータパネルのチェックを行っています。

h

イニシャルチュウ

プリンタ本体のチェックと初期化を行っています。

h


オンライン ESC/P オンライン状態になります。

- お願い -

電源を入れても「オンライン」表示にならないときは、第7章「こんなときには」 (127ページ)をお読みください。

電源を切る

電源を切るときは、電源スイッチをOFF(側)に倒します。電源が切断され、オペレータパネルの液晶ディスプレイの表示が消えます。



- お願い -

印刷中には電源を切らないでください。もし、電源を切ってしまったときは、スタッカカバーを開けて用紙がプリンタ内に残っていないことを確認してください。

メニューの内容を印刷する

プリンタ内部に記憶されているメニュー設定の一覧表を印刷します。 メニュー印刷は、現在選択されている給紙口の用紙に印刷されます。

- お願い -

メニュー印刷を行うときは、必ず A 4 の用紙を使用してください。 A 4 以外の用紙でメニュー印刷を行うと、全てのメニュー項目が印刷できないことがあります。

オフライン ESC/P 「オンライン」スイッチを押し、〔オフライン〕
 を表示します。

② 「メニュー印刷」スイッチを2秒以上押します。 メニュー印刷をはじめます。

オンライン E S C / P ③ 印刷が終わったら「オンライン」スイッチを押し、 [オンライン]表示に戻します。

「メニュー印刷」は、次のようなフォーマットで印刷されます。

<メニュー印刷例>

メニュー設定内容の印刷結果は、次のようになります。(縮小率50%)

| gram ROM: F/W 01.26 C746 Font 00.24 ENG 02.14 MSG L00.25,P00.27 ESC/P 00.29 HD 00.07 CAP PU 02.30 | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| ory : 4M Bytes Installed REC BUFF 20KB e Count : 0000 | | | | |
| /一タパネルメニュー設 /−1 テゴリ | 定 アイテム | 出荷時設定 | ユーザ股定 | |
| ノコッ レイ選択 | 手差し印刷 | 未指定 | ユーザ設定 未指定 | |
| 紙サイズ | 給紙トレイ 自動トレイ切り替え トレイ1 トレイ2 | トライ 1 無効 A4 サイイ ズズズズ A4 ササイズズズズ | トレイ 1 無効 A4 サイズ | |
| | 手差し MPF | A4 サイズ A4 サイズ | A4 サイズ A4 サイズ A4 サイズ | |
| 那厚 | フリー用紙横サイズ フリー用紙縦サイズ トレイ 1 | 210 mm 297 mm 普通紙 | 210 mm 297 mm 普通紙 | |
| | トレイ1 トレイ2 手差し WF | 普通紙 普通紙 | 普通紙 普通紙 | |
| 紙サイズチェック ピー枚数 | Mar 用紙サイズチェック コピー枚数 | 普通紙 無効 1 | 普通紙 無効 I | |
| エミュレーション — ツト& シンボルセット | 漢字書体選択 ANK書体選択 ANKコード表 | 自動選択 自動選択 カタカナ | 自動選択 自動選択 カタカナ | |
| -ジレイアウト1 | ANKゼロ書体選択 縮小印刷 | () 等倍 | 0 等倍 | |
| | 頭出し位置 右マージン CR機能 | 8. 5mm 用紙幅 CRのみ | 8.5mm 用紙幅 CRのみ_ | |
| ページレイアウト2 | 自動復改機能 印刷方向 | CR + LF | CR + LF | |
| 2 | H-141377 [H] | AVC. | PR | |
| ゚゚゚゚゚ヷントモード トト オペレーション | 解像度 エラー解除 タイムアウト印刷 | 600dpi オフ 90 秒 | 600dpi オフ | |
| 〕刷濃度 「ワーセーブ | タイムアウト印刷 印刷濃度 パワーセーブ | 90 秒 0 8 分 | 90 秒 0 8 分 | |
| ワーセーブ ナー エラー動作 ナーセーブ | トナー エラー トナーセーブ | 継続無効 | 維統無効 | |
| ゾロインタフェーズ | データ送信速度 双方向セントロ | 高速 有効 | 高速 有効 | |
| | I-PRIME機能 | データクリア | データクリア | |

- F/W 01.26と表示される部分の数字は変わることがあります。
- メニュー設定の内容によっては、表示されない項目があります。

第4章 パソコンからの印刷

この章では、パソコンとの接続のしかた、Windows 用プリンタドライバ(Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 3.1、Windows 2000、Windows NT4.0)のインストールのしかたと印刷のしかた、ESC/P モードからの印刷のしかたなどについて説明します。

| プリンタドライバの動作環境 | 48 |
|----------------------|----|
| パソコンと接続する | 50 |
| Windows Me から印刷する | 52 |
| プリンタドライバをインストールする | 53 |
| 印刷条件を設定する | 55 |
| Windows 98 から印刷する | 57 |
| プリンタドライバをインストールする | 58 |
| 印刷条件を設定する | 61 |
| Windows 95 から印刷する | 63 |
| プリンタドライバをインストールする | 64 |
| 印刷条件を設定する | 69 |
| Windows 3.1 から印刷する | 71 |
| プリンタドライバをインストールする | 72 |
| 印刷条件を設定する | 75 |
| Windows 2000 から印刷する | 77 |
| プリンタドライバをインストールする | 78 |
| 印刷条件を設定する | 81 |
| Windows NT4.0 から印刷する | 83 |
| プリンタドライバをインストールする | 84 |
| 印刷条件を設定する | 87 |
| プリンタドライバの機能 | 89 |
| 用紙 | |
| 印刷品位 | 91 |
| イメージ | • |
| その他 | _ |
| DOS から印刷する | |
| プリンタの設定をする | • |
| アプリケーションで設定する | _ |
| | |

プリンタドライバの動作環境

Windows Me

Windows Me 日本語版の動作する PC/AT 互換機で、次の条件を満たすもの。

CPU Pentium 150MHz 以上(推奨 Pentium 166MHz 以上)

メモリ 32MB以上(推奨 64MB以上)

ハードディスク 20MB以上の空き容量

接続ポート IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポート

Windows 98/95

Windows 98 日本語版、Windows 95 日本語版の動作する PC/AT 互換機で、次の条件を満たすもの。

CPU i486DX2 66MHz以上(推奨 Pentium 133MHz以上)

メモリ 16MB以上(推奨 32MB以上)

ハードディスク 16MB以上の空き容量

接続ポート IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポート

Windows 3.1

Windows 3.1 日本語版エンハンスモードの動作する PC/AT 互換機で、次の条件を満たすもの。

CPU i486DX2 66MHz以上(推奨 Pentium 133MHz以上)

メモリ 8MB以上(推奨 16MB以上)

ハードディスク 16MB以上の空き容量

接続ポート IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポート

Windows 2000

Windows 2000 Professional 日本語版または Windows 2000 Server 日本語版の動作する PC/AT 互換機で、次の条件を満たすもの。

CPU Pentium 133MHz 以上(推奨 Pentium 166MHz 以上)

メモリ 32MB以上(推奨 64MB以上)

仮想メモリ 32MB 以上の空き容量ハードディスク 20MB 以上の空き容量

接続ポート IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポート

Windows NT4.0

Windows NT Server4.0 日本語版または Windows NT Workstation4.0 日本語版の動作する PC/AT 互換機で、次の条件を満たすもの。

CPU Pentium 90MHz 以上(推奨 Pentium 133MHz 以上)

メモリ 32MB以上(推奨 64MB以上)

仮想メモリ 32MB以上の空き容量ハードディスク 20MB以上の空き容量

接続ポート IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポート

お願い‐

次のような場合、本プリンタが正常に動作しないことがあるので、ご注意ください。 日本語版以外の Windows Me/98/95/3.1 Windows 2000/NT4.0では動作しません。

MS-DOS および Windows の DOS プロンプトでは動作しません。

WIN-OS/2および Windows NT 3.5/3.51では動作しません。

Windows 2000/NT4.0は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ (MIPSR シリーズ、Alpha、PowerPC™など) のシステムには対応していません。

双方向通信に対応したプリンタと同一ポートを共存して使用することはできません。次のプリンタとは、共存できません。

- = Microsoft Windows Printing Systemに対応したプリンタ =
- = カラーインクジェットプリンタ =

XJ-300, XJ-330, XJ-350, XJ-500, XJ-550, XJ-600, XJ-610, XJ-700, XJ-800

= カラースキャナ&プリンタ=

XJS-400

= イメージプロセッサ =

IA - 3000

パラレルポートが ECP モードになっていると、正常に動作しない場合があります。ECP モードになっている場合は、ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧の上、他のモードへ変更してご使用ください。

プリンタ切替器に接続していると、正常に印刷できない場合があります。このような場合は、プリンタ切替器をはずしてご使用ください。

-ガイド*ー*

フロッピードライブの表記について

本書では、フロッピードライブ名は、A: を例にしています。通常、フロッピードライブは、PC/AT 互換機 (DOS/V、PC98-NX) では A: になっています。お使いのパソコンのフロッピードライブをご確認の上、入力してください。

Windows画面の図について

- ・Windows Me/98/95/3.1/2000/NT4.0共通の画面は、基本的に Windows 98 の画面を例にしています。
- ・お使いの OS (Windows Me/98/95/3.1/2000/NT4.0) によって、画面表示 や選択肢の内容が一部異なる場合があります。

パソコンと接続する

本プリンタは IEEE 1284 準拠のパラレルインタフェースを標準装備しています。バラレルインタフェースにパソコンを接続する方法について説明します。

接続ケーブルについては、次の制約があります。

- ・パソコンとプリンタの接続には、シールドケーブルをお使いください。
- ・ケーブルの長さは、1.5メートル以下のものをお使いください。

⚠警告

感 電 プリンタケーブルを接続するときは、必ず本プリンタとパソコンの電源を 切ってください。電源を切らずに接続すると、感電の原因となります。

企注意


故 障 ケーブルの接続は本書をよく読み、接続に間違いがないようにしてください。特に接続するときは、必ず本プリンタとパソコンの電源を切ってください。

誤った接続状態で使用すると、本プリンタおよびパソコンが故障する原因となることがあります。

- お願い -

本プリンタには、プリンタケーブルは添付されていません。パソコンに添付のケーブルか別売ケーブルをお使いください。(「プリンタケーブル」8ページ参照)

プリンタケーブルの接続は以下の手順で行います。




- お願い -

プリンタケーブルを接続するときは、必ずパソコンの電源も切ってください。

プリンタケーブルを接続する

プリンタケーブルをプリンタ背面下部のコネクタに差し込み、コネクタ両端のワイヤクリップで固定します。



③ プリンタケーブルのもう一方のコネクタをパソコンのプリンタコネクタに接続する

パソコン側への接続は、パソコン側の取扱説明書を参照してください。

Windows Me から印刷する

プリンタドライバの動作環境

Windows Me 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC-9821 シリーズで IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポートをサポートしている機種

Pentium 150MHz/RAM 32MB以上

ハードディスクの空き 20MB 以上 (スプールに使用)

快適な印刷環境を得るために、Pentium 166MHz 以上/RAM 64MB 以上を推奨します。

-ガイド-

Windows Me英語版では動作しません。

プリンタドライバディスクの構成



−ガイド−

README.TXTには、プリンタドライバを使用する上で、最新の注意事項が記述されています。インストール前に必ずお読みください。

拡張子が、dll、.drvのファイルは隠しファイルになっているため、ウィンドウに表示されない場合があります。

プリンタドライバをインストールする

説明の中では、フロッピィディスクドライブは、A:ドライブを例に、インストールするものとします。

お願いっ

『プリンタ』フォルダに『XL-2110』がすでに登録されている場合は、『XL-2110』のアイコンを右クリックし、『削除』を行ってからセットアップしてください。 すでに Windows Me が起動している場合は、再起動してください。

- プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにしてから、Windows Me を起動します。
- 新しいハードウェアが検出されます。

- お願い-

新しいハードウェアが検出されない場合は、『プリンタの追加ウィザード』からセットアップしてください。『マイコンピュータ』 『コントロールパネル』 『プリンタ』 『プリンタの追加』アイコンをダブルクリックして、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。

出力ポートはLPT1 を選択してください。COM ポートはサポートしていません。

- 3 プリンタドライバをインストールします。
 - ① 『新しいハードウェアの追加ウィザード』ダイアログが表示されたら、検出されたハードウェアが XL-2110 であることを確認してください。



② プリンタドライバディスクをセットし、『適切なドライバを自動的に検索する (推奨)』を選択して、『次へ』をクリックします。

- 以降、プリンタウィザードの指示に従って設定をします。
 - ① プリンタの名前を設定し、『はい』をクリックします。
 - ② 『完了』をクリックします。



③ 『完了』をクリックします。



⑤ インストールが終了すると、プリンタのアイコンが表示されます。

印刷条件を設定する ■

● 用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法を設定します。

使用する用紙サイズなどの設定は、『マイコンピュータ』 『コントロールパネル』 『プリンタ』 『XL-2110』アイコンを右クリックし、『プロパティ』で設定します。 詳細は、プリンタドライバの機能(89ページ)を参照します。

-ガイド-

設定は、Windows での設定が優先され、プリンタのオペレータパネルの設定は無視されます。

アプリケーションによっては、アプリケーションでの設定が、プリンタドライバの設定より優先されることがあります。

アプリケーションで表示される『用紙設定』の項目は、アプリケーションによって異なる場合があります。各アプリケーションのマニュアルの印刷方法の項目を参照してください。

性能向上のために、プリンタドライバの機能の一部が変更されることがあります。 詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、プリンタにセットされている用紙サイズは、必ず同じサイズにしてください。

注)バージョンアップなどにより、プリンタドライバの内容と本書の記載が異なる場合が あります。



Windows Meから印刷します。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

┌ガイドー

ギザギザのないきれいな文字を印刷するために、MS 明朝、MS ゴシックなどの True Type アウトラインフォントを指定してください。

Windows からの印刷を中止した直後に DOS のアプリケーションからの印刷を行おうとすると、ESC/P による印刷が正常に行えない場合があります。このような場合にはプリンタの電源を入れ直してください。

Windows 98 から印刷する

プリンタドライバの動作環境

Windows 98 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC-9821 シリーズで IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポートをサポートしている機種

486DX2 66MHz/RAM 16MB以上


ハードディスクの空き 16MB 以上(スプールに使用)

快適な印刷環境を得るために、Pentium 133MHz 以上/RAM 32MB 以上を推奨します。

-ガイド-

Windows 98英語版では動作しません。

プリンタドライバディスクの構成



-ガイド-

README.TXTには、プリンタドライバを使用する上で、最新の注意事項が記述されています。インストール前に必ずお読みください。

拡張子が.dll、.drvのファイルは隠しファイルになっているため、ウィンドウに表示されない場合があります。

プリンタドライバをインストールする

説明の中では、フロッピィディスクドライブは、A:ドライブを例に、インストールするものとします。

- お願い -

『プリンタ』フォルダに『XL-2110』がすでに登録されている場合は、『XL-2110』のアイコンを右クリックし、『削除』を行ってからセットアップしてください。 すでに Windows 98が起動している場合は、再起動してください。

- 新しいハードウェアが検出されます。

- お願い -

新しいハードウェアが検出されない場合は、『プリンタの追加ウィザード』からセットアップしてください。『マイコンピュータ』 『プリンタ』 『プリンタの追加』 アイコンをダブルクリックして、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。

出力ポートはLPT1 を選択してください。COM ポートはサポートしていません。

- **3** プリンタドライバをインストールします。
 - ① 『新しいハードウェアの追加ウィザード』ダイアログが表示されたら、『次へ』 をクリックします。

② 『使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)』を選択し、『次へ』をクリックします。

③ プリンタドライバディスクをセットし、『検索場所の指定』をチェックし、「A:¥WIN98_95」と入力して、『次へ』をクリックします。

-ガイド―

NEC Windows ではフロッピードライブが B:¥ の場合があります。



- ❹ 以降、プリンタウィザードの指示に従って設定をします。
 - ① プリンタの名前を設定し、『はい』をクリックします。
 - ② 『完了』をクリックします。

③ 『完了』をクリックします。

⑤ インストールが終了すると、プリンタのアイコンが表示されます。

印刷条件を設定する ■

● 用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法を設定します。

使用する用紙サイズなどの設定は、『マイコンピュータ』 『プリンタ』 『XL-2110』 アイコンを右クリックし、『プロパティ』で設定します。

詳細は、プリンタドライバの機能(89ページ)を参照します。

-ガイド-

設定は、Windows での設定が優先され、プリンタのオペレータパネルの設定は無視されます。

アプリケーションによっては、アプリケーションでの設定が、プリンタドライバの設定より優先されることがあります。

アプリケーションで表示される『用紙設定』の項目は、アプリケーションによって異なる場合があります。各アプリケーションのマニュアルの印刷方法の項目を参照してください。

性能向上のために、プリンタドライバの機能の一部が変更されることがあります。 詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、プリンタにセットされている用紙サイズは、必ず同じサイズにしてください。

注)バージョンアップなどにより、プリンタドライバの内容と本書の記載が異なる場合が あります。



Windows 98から印刷します。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

┌ガイド─

ギザギザのないきれいな文字を印刷するために、MS 明朝、MS ゴシックなどの True Type アウトラインフォントを指定してください。

Windows からの印刷を中止した直後に DOS のアプリケーションからの印刷を行おうとすると、ESC/P による印刷が正常に行えない場合があります。このような場合にはプリンタの電源を入れ直してください。

Windows 95 から印刷する

プリンタドライバの動作環境

Windows 95 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC-9821 シリーズで IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポートをサポートしている機種

486DX2 66MHz/RAM 16MB以上


ハードディスクの空き 16MB 以上(スプールに使用)

快適な印刷環境を得るために、Pentium 133MHz 以上/RAM 32MB 以上を推奨します。

-ガイド-

Windows 95英語版では動作しません。

プリンタドライバディスクの構成



−ガイド−

README.TXTには、プリンタドライバを使用する上で、最新の注意事項が記述されています。インストール前に必ずお読みください。

拡張子が.dll、.drvのファイルは隠しファイルになっているため、ウィンドウに表示されない場合があります。

プリンタドライバをインストールする

説明の中では、フロッピィディスクドライブは、A:ドライブを例に、インストールするものとします。

- お願い -

『プリンタ』フォルダに『XL-2110』がすでに登録されている場合は、『XL-2110』のアイコンを右クリックし、『削除』を行ってからセットアップしてください。 すでに Windows 95が起動している場合は、再起動してください。

- プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにしてから、Windows 95を起動します。
- 新しいハードウェアが検出されます。

- お願い -

新しいハードウェアが検出されない場合は、『プリンタの追加ウィザード』からセットアップしてください。『マイコンピュータ』 『プリンタ』 『プリンタの追加』 アイコンをダブルクリックして、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。

出力ポートはLPT1 を選択してください。COM ポートはサポートしていません。

3 プリンタドライバをインストールします。

次の画面が表示されている場合は① に進みます。


次の画面が表示されている場合は③に進みます。

① 『新しいハードウェア』ダイアログが表示されたら、『ハードウェアの製造元が 提供するドライバ』を選択し、『OK』をクリックします。

② プリンタドライバディスクをセットし、配布ファイルのコピー元に「A:¥WIN98_95」と入力して、『OK』をクリックします。

-ガイドー

NEC Windowsではフロッピードライブが B:¥ の場合があります。



4 に進んでください。


③ 『デバイスドライバウィザード』ダイアログが表示されたら、『次へ』をクリック します。

④ プリンタドライバディスクをセットし、『場所の指定』をクリックします。

⑤ 場所に「A:\\VIN98_95」と入力して、『OK』をクリックします。

-ガイド*----*

NEC Windowsではフロッピードライブが B:¥の場合があります。




- ❹ 以降、プリンタウィザードの指示に従って設定をします。
 - ① プリンタの名前を設定し、『はい』をクリックします。
 - ② 『完了』をクリックします。

③ ファイルのコピー元に「A:\frac{A:\frac

−ガイドー

NEC Windowsではフロッピードライブが B: ¥ の場合があります。



⑤ インストールが終了すると、プリンタのアイコンが表示されます。

印刷条件を設定する ■

● 用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法を設定します。

使用する用紙サイズなどの設定は、『マイコンピュータ』 『プリンタ』 『XL-2110』 アイコンを右クリックし、『プロパティ』で設定します。

詳細は、プリンタドライバの機能(89ページ)を参照します。

−ガイド−

設定は、Windows での設定が優先され、プリンタのオペレータパネルの設定は無視されます。

アプリケーションによっては、アプリケーションでの設定が、プリンタドライバの設定より優先されることがあります。

アプリケーションで表示される『用紙設定』の項目は、アプリケーションによって異なる場合があります。各アプリケーションのマニュアルの印刷方法の項目を参照してください。

性能向上のために、プリンタドライバの機能の一部が変更されることがあります。 詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、プリンタにセットされている用紙サイズは、必ず同じサイズにしてください。

注)バージョンアップなどにより、プリンタドライバの内容と本書の記載が異なる場合 があります。



Windows 95から印刷します。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

┌ガイド─

ギザギザのないきれいな文字を印刷するために、MS 明朝、MS ゴシックなどの True Type アウトラインフォントを指定してください。

Windows からの印刷を中止した直後に DOS のアプリケーションからの印刷を行おうとすると、ESC/P による印刷が正常に行えない場合があります。このような場合にはプリンタの電源を入れ直してください。

Windows 3.1 から印刷する

プリンタドライバの動作環境

MS-DOS 上で動作する Windows 3.1 日本語版エンハンスドモードの動作するパーソナルコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC-98 シリーズで IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポートをサポートしている機種

486DX2 66MHz/RAM 8MB以上


ハードディスクの空き 16MB 以上 (スプールに使用)

快適な印刷環境を得るために、Pentium 133MHz 以上 / RAM 16MB 以上を推奨します。

-ガイド-

Windows 3.1は、最新バージョンにアップデートすることをお勧めします。 Windows 3.1英語版では動作しません。

プリンタドライバディスクの構成



−ガイド−

README.TXTには、プリンタドライバを使用する上で、最新の注意事項が記述されています。必ずお読みください。

プリンタに添付されているフロッピィディスクは 1.44MBです。1.2MBのドライブで使用するときは、1.2MBのフロッピィにコピーしてからご使用ください。

プリンタドライバをインストールする

説明の中では、フロッピィディスクドライブは、A:ドライブを例に、インストールするものとします。


- お願い -

FUJITSU XL-2110がすでに登録されている場合は、一旦削除して、コンピュータを再起動してからセットアップしてください。

- Windows 3.1 を起動します。
- 2 『コントロールパネル』の『プリンタ』をダブルクリックします。

- 3 『追加(A)』をクリックします。
 - ① 『追加(A)』を選択します。
 - ② 『一覧にないプリンタや更新されたプリンタの組み込み』を選択し、『組み込み (I)…』をクリックします。

- **④** フロッピーディスクから、プリンタドライバをインストールします。
 - ① プリンタドライバディスクをセットし、「A:¥WIN31」と入力して『OK』をク リックします。



[A:¥WIN31] と入力

② 『FUJITSU XL-2110』を選択し、『OK』をクリックします。

- **⑤** 通常使うプリンタに設定します。
 - ① 『組み込まれているプリンタ (\underline{P})』の『FUJITSU XL-2110-LPT1』をクリックします。
 - ② 『通常使うプリンタとして設定 (\underline{E})』をクリックします。

6 コントロールパネルを終了します。

印刷条件を設定する ■

● 用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法を設定します。

使用する用紙サイズなどの設定は、『コントロールパネル』の『プリンタ』を選択し、 『設定 (<u>S</u>) 』をクリックして設定します。

詳細は、プリンタドライバの機能(89ページ)を参照します。

┌ガイド−

設定は、Windows での設定が優先され、プリンタのオペレータパネルの設定は無視されます。


アプリケーションによっては、アプリケーションでの設定が、プリンタドライバの設定より優先されることがあります。

アプリケーションで表示される『用紙設定』の項目は、アプリケーションによって異なる場合があります。各アプリケーションのマニュアルの印刷方法の項目を参照してください。

性能向上のために、プリンタドライバの機能の一部が変更されることがあります。 詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、プリンタにセットされている用紙サイズは、必ず同じサイズにしてください。

注) バージョンアップなどにより、プリンタドライバの内容と本書の記載が異なる場合があります。



Windows 3.1から印刷します。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

┌ガイドー

ギザギザの無いきれいな文字を印刷するために、MS 明朝、MS ゴシックなどの True Type アウトラインフォントを指定してください。

Windows からの印刷を中止した直後に DOS のアプリケーションからの印刷を行おうとすると、ESC/P による印刷が正常に行えない場合があります。このような場合にはプリンタの電源を入れ直してください。

Windows 2000 から印刷する

プリンタドライバの動作環境

Windows 2000 Professional 日本語版もしくは Windows 2000 Server 日本語版の動作するパーソナルコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC-9821 シリーズで IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポートをサポートしている機種

Pentium 133MHz/RAM 32MB以上

ハードディスクの空き 20MB 以上 (スプールに使用)

快適な印刷環境を得るために、Pentium 166MHz 以上/RAM 64MB 以上を推奨します。

-ガイド-

Windows 2000英語版では動作しません。

プリンタドライバディスクの構成



-ガイド-

README.TXTには、プリンタドライバを使用する上で、最新の注意事項が記述されています。インストール前に必ずお読みください。

拡張子が、dll、.drvのファイルは隠しファイルになっているため、ウィンドウに表示されない場合があります。

プリンタドライバをインストールする

説明の中では、フロッピィディスクドライブは、A:ドライブを例に、インストールするものとします。

- お願い -

『プリンタ』フォルダに『XL-2110』がすでに登録されている場合は、『XL-2110』のアイコンを右クリックして『削除』を行い、コンピュータを再起動してからセットアップしてください。

● プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにしてから、Windows 2000を起動します。

- お願い -

ログインは、管理者グループのメンバーで行ってください。

新しいハードウェアが検出されます。

- お願い -

新しいハードウェアが検出されない場合は、『プリンタの追加ウィザード』からセットアップしてください。『マイコンピュータ』 『コントロールパネル』 『プリンタ』 『プリンタの追加』アイコンをダブルクリックして、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。

出力ポートはLPT1 を選択してください。COM ポートはサポートしていません。

- 3 プリンタドライバをインストールします。
 - ① 『新しいハードウェアの検出ウィザード』ダイアログが表示されたら、『次へ』 をクリックします。



② 『デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)』を選択し、『次へ』をクリックします。




③ プリンタドライバディスクをセットし、『フロッピーディスクドライブ』および『CD-ROM ドライブ』のチェックを外し、『場所を指定』を選択後、『次へ』をクリックします。



『製造元のファイルのコピー元』に「A:¥WIN2K」と入力して、『OK』をクリックします。

−ガイド−

NEC Windows ではフロッピードライブが B:¥ の場合があります。




- ❹ 以降、プリンタウィザードの指示に従って設定をします。
 - ① ドライバが検出されたら、『次へ』をクリックします。



② 『デジタル署名が見つかりませんでした』という警告が表示されたら、『はい』を クリックします。



③ 『新しいハードウェアの検索ウィザードの完了』画面が表示されたら、『完了』を クリックします。



⑤ インストールが終了すると、プリンタのアイコンが表示されます。

印刷条件を設定する ■

● 用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法を設定します。

使用する用紙サイズなどの設定は、『マイコンピュータ』 『コントロールパネル』 『プリンタ』 『XL-2110』アイコンを右クリックし、『印刷設定』で設定します。 詳細は、プリンタドライバの機能(89ページ)を参照します。

-ガイドー

設定は、Windows での設定が優先され、プリンタのオペレータパネルの設定は無視されます。

アプリケーションによっては、アプリケーションでの設定が、プリンタドライバの設定より優先されることがあります。

アプリケーションで表示される『用紙設定』の項目は、アプリケーションによって異なる場合があります。各アプリケーションのマニュアルの印刷方法の項目を参照してください。

性能向上のために、プリンタドライバの機能の一部が変更されることがあります。 詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、プリンタにセットされている用紙サイズは、必ず同じサイズにしてください。

注)バージョンアップなどにより、プリンタドライバの内容と本書の記載が異なる場合 があります。



Windows 2000から印刷します。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

┌ガイド─

ギザギザのないきれいな文字を印刷するために、MS 明朝、MS ゴシックなどの True Type アウトラインフォントを指定してください。

Windows からの印刷を中止した直後に DOS のアプリケーションからの印刷を行おうとすると、ESC/P による印刷が正常に行えない場合があります。このような場合にはプリンタの電源を入れ直してください。

Windows NT4.0 から印刷する

プリンタドライバの動作環境

Windows NT Server 4.0 日本語版もしくは Windows NT Workstation 4.0 日本語版 の動作するパーソナルコンピュータ

IBM PC/AT 互換機、PC-9821 シリーズで IEEE1284 に準拠した双方向パラレルポートをサポートしている機種

Pentium 90MHz/RAM 32MB以上


ハードディスクの空き 20MB 以上 (スプールに使用)

快適な印刷環境を得るために、Pentium 133MHz 以上 / RAM 64MB 以上を推奨します。

-ガイド-

Windows NT4.0 英語版では動作しません。

プリンタドライバディスクの構成



-ガイドー

README.TXTには、プリンタドライバを使用する上で、最新の注意事項が記述されています。インストール前に必ずお読みください。

拡張子が.dll、drv のファイルは隠しファイルになっているため、ウィンドウに表示されない場合があります。

プリンタドライバをインストールする

説明の中では、フロッピィディスクドライブは、A:ドライブを例に、インストールするものとします。

- お願い -

『プリンタ』フォルダに『XL-2110』がすでに登録されている場合は、『XL-2110』 のアイコンを右クリックし、『削除』を行ってからセットアップしてください。

- Windows NT4.0を起動し、管理者グループのメンバーとしてログインします。
- プリンタウィザードを起動します。『マイコンピュータ』 『プリンタ』 『プリンタの追加』で起動します。
- **3** プリンタドライバをインストールします。
 - ① 『このコンピュータ』をチェックし「次へ」をクリックします。
 - ② ポートを選び「次へ]をクリックします。

- お願い -


出力ポートはLPT1 を選択してください。COM ポートはサポートしていません。

③ [ディスク使用]をクリックします。

④ プリンタドライバディスクをセットし、「配布ファイルのコピー元」に「A:\WINNT40」と入力して「OK」をクリックします。

−ガイド−

NEC Windowsではフロッピードライブが B:¥ の場合があります。



- ◆ 引き続き、プリンタウィザードの指示にしたがって、適切な項目を選びます。
 - ① プリンタの名前を設定し、『はい』をクリックします。
 - ② 『次へ』をクリックします。

- ③ 『共有しない』をクリックします。
- ④ 『次へ』をクリックします。

- ⑤ 必要に応じてテスト印刷の設定を変更します。
- ⑥ 『完了』をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

5 インストールが終了すると、プリンタのアイコンが表示されます。

テストページを選択した場合はテストページが正しく印刷されたら『はい』をクリック し、インストールを終了します。

印刷条件を設定する ■

● 用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法を設定します。

使用する用紙サイズなどの設定は、『プリンタ』ウィンドウからドライバアイコンをクリックし、『ファイル』メニューの『ドキュメントの既定値』で設定します。 詳細は、プリンタドライバの機能(89ページ)を参照します。

−ガイド−

設定は、Windows での設定が優先され、プリンタのオペレータパネルの設定は無視されます。

アプリケーションによっては、アプリケーションでの設定が、プリンタドライバの設定より優先されることがあります。

アプリケーションで表示される『磧紙設定』の項目は、アプリケーションによって異なる場合があります。各アプリケーションのマニュアルの印刷方法の項目を参照してください。

性能向上のために、プリンタドライバの機能の一部が変更されることがあります。詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタドライバで設定した用紙サイズと、プリンタにセットされている用紙 サイズは、必ず同じサイズにしてください。

注)バージョンアップなどにより、プリンタドライバの内容と本書の記載が異なる場合 があります。



Windows NT4.0から印刷します。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

┌ガイドー


ギザギザのないきれいな文字を印刷するために、MS 明朝、MS ゴシックなどの True Type アウトラインフォントを指定してください。

Windows からの印刷を中止した直後に DOS のアプリケーションからの印刷を行おうとすると、ESC/P による印刷が正常に行えない場合があります。このような場合にはプリンタの電源を入れ直してください。

プリンタドライバの機能

Windows Me/98/95 用プリンタドライバを例に説明します。詳細は「ヘルプ」をご覧ください。

用 紙 ■



マルチページ -

1枚の用紙に複数のページを縮小して印刷します。

表示されます。

ガイド‐

マルチページは次の用紙が選択されている場合に有効です。

A4、A5、A6、B5、レター、エグゼクティブ、往復 はがき

- この機能は、1ページの印刷領域内に2ページまたは、 4ページ分のデータを縮小して印刷しているだけで、用 紙の中央が正確に合わない場合があります。印刷可能領域(余白領域)が多少異なります。綴じ代などについて も考慮されておりませんのでご了承ください。
- 枠線は印刷用紙の印刷可能範囲いつばいに描画されますが、1枚の用紙に印刷される各ページの印刷可能範囲は枠線と等しくありません。
- 1ページに4ページ分の印刷を行う場合、ポートレート (縦)とランドスケープ(横)でページ配置が異なります。

用紙サイズ

用紙サイズを選択します。

一覧にない用紙サイズは用紙追加ボ タンをクリックして追加できます。

– ガイド —

A3→A4、B4→A4を選択した場合は、 印刷可能領域(余白領域)が変化し ます。

【用紙追加】



ユーザ定義サイズを設定します。 ここで定義された用紙は用紙サイズ 一覧の最後尾に追加されます。追加 できる用紙の数は、32までです。

- ガイド

A5より小さい用紙に印刷するときは、印刷面を上に向けて排紙するようにしてください。(「印刷面を上に向けて排紙する」(40ページ)参照)



- 用紙厚

印刷する用紙の厚さ を選択します。

−ガイド−

- ・ 用紙サイズを選択すると、自動的に最 適な用紙厚が選択されます。印刷した 用紙にしわが生じるときは、「薄い紙」 の方へ、トナーの定着が悪いときは「厚 い紙」の方へ設定を変えてください。 変更した結果は記憶されます。出荷時 の最適値に戻すには「標準」ボタンを クリックしてください。
- ・〔用紙タイプ〕は、用紙サイズで選択 されている用紙のタイプを表示しま す。

ユーザにより設定される用紙厚は、表 示されている用紙タイプに含まれる全 ての用紙サイズに対して有効となりま す。

普通紙サイズ A4、A5、A6、B5、 レター、エグゼクティ ブ、A3 A4、B4 A4、追加された用紙


はがきサイズ はがき、往復はがき

給紙方法

給紙方法を選択します。

トレイ2(拡張給紙ユニット)とMPF(マルチパーパ スフィーダ:給紙トレイ)はオプションのため通常は 表示されません。

【給紙オプション】



拡張給紙ユニット、給紙トレイを装着した場合、チェ ックを付けてください。

「自動トレイ切り替え」は、各トレイの用紙がなくな った場合に、別のトレイから自動的に給紙を行う機能 です。

各トレイには同じサイズの用紙を入れておく必要があ ります。


ただし、拡張給紙ユニットで使用できるサイズの用紙 に限られます。

また、拡張給紙ユニット、給紙トレイを装着していな い場合、給紙方法が手差しの場合は設定できません。

印刷品位 ■

- 解像度

解像度を選択します。



ブリンタの印刷濃度 印刷する濃さを調節し ます。

(薄い) から〔濃い〕ま での5段階を設定しま す。

- トナーセーブ

印刷に使用するトナーを節約して印刷します。

ガイド

トナーセーブの設定時には、印刷品質は 保証できませんのでご注意ください。

解像度について一

・オートマティックフォールダウン(自動解像度調整)機能

プリンタドライバで [600 x 1200dpi] または [600dpi] に設定した場合、複雑なグラフィックや写真などのイメージ、細かな文字を多く使用したページを印刷すると、まれにプリンタのメモリが不足することがあります。このような場合、メモリ不足を予測して、複雑なページに対して自動的に解像度を調整して印刷するオートマティックフォールダウン機能が働きます。

複数のページを印刷した場合、オートマティックフォールダウン機能が働くのはメモリの不 足が予測されるページのみであり、それ以外のページは設定した解像度で印刷されます。

・「メモリオーバーフロー」エラーが発生するとき

プリンタドライバで〔600 x 1200dpi〕に設定した場合、ごくまれにオペレータパネルに「メモリオーバーフロー」と表示されて印刷ができなくなる場合があります。

このような場合は、プリンタドライバの設定を〔600dpi〕または〔300dpi〕に手動で設定して印刷してください。

・罫線が印刷されないとき


プリンタドライバで〔600 x 1200dpi〕に設定した場合、罫線が細すぎて印刷されない場合があります。

このような場合は、罫線を太くするか、プリンタドライバの設定を〔600dpi〕または〔300dpi〕に手動で設定してください。

イメージ ■

- ディザリング

ディザリングとは、中間色をドットの組み合わせで表現することです。選んだディザリングの設定によって、グラフィックイメージがどの程度に細かく印刷されるかが決まります。



拡大・縮小 -

25%~400%の間で拡大・縮小できます。拡大するときは100より大きな値を、縮小するときは100未満の値を入力します。

拡大・縮小率を設定するときは、一覧を「なし」から「カスタム」に変更してください。

一覧には、あらかじめ用意されている拡大・縮小率を用紙サイズで表現したリストが表示され、 このリストから拡大・縮小率を指定できます。たとえば、「A5→A4」を選択するとA5サイズ の文書をA4サイズに拡大して印刷するのに適した拡大・縮小率となります。なお、用紙サイズ は変更されませんので必要に応じて印刷する用紙サイズを設定してください。

拡大・縮小率にかかわらず、印刷に使われる用紙の領域は変わりません。そのため、縮小すると用紙にたくさんの情報が印刷されます。拡大すると、用紙に印刷される情報が少なくなります。印刷される合計ページ数は、文書のサイズと設定した拡大・縮小率によって決まります。

-ガイド-

- この機能は印刷データを拡大・縮小するもので、用紙サイズは変更されませんので必要に 応じて印刷する用紙サイズを設定してください。拡大・縮小により、印刷可能領域(余白 領域)も変化します。
- ・アプリケーションによっては予期しない結果になる場合があります。正しく印刷できない ときは、「なし」に設定してください。

ガイドー

「解像度」、「ディザリングのパターン」、「ディザリングの密度」、「明暗の調整」の設定によって、文書のグラフィックスの印刷結果が総合的に決まります。場合によっては、希望する結果が得られるまで、これらの項目にいろいろな設定をしてみる必要があります。

その他■

- 図形の中塗りパターンの調整

ハッチブラシ、パターンブラシを使用した場合の密度を選択します。中塗りのパターンは、カラー表現のディザリングとは異なります。

●調整しない

解像度に関係なくハッチブラシ、パターンブラシのパターンは、そのまま使います。

●倍に拡大する

解像度に関係なくハッチブラシ、パターンブラシのパターンは、倍にして使います。

- APへのカラー機能の応答

プリンタのカラー処理情報を調べて、 カラーデータの処理を変えるアプリケーションの為の設定です。ディスプレイの表示に近い印刷結果を得るために 使います。

通常はモノクロを選択してください。

ガイド -

解像度が600×1200dpiのときには、この設定は印刷結果に反映されません。



印刷領域を拡張する 一

チェックボックスが有効(チェックする)な場合(デフォルト)は、上下左右の余白サイズは5.08mmとなります。またチェックボックスが無効(チェックを外す)な場合は、上端/左端の余白サイズは6.5mm、下端/右端の余白サイズは7.0mmとなります。

ガイド-

- ・XL-1200 や XL-1200E ドライバの V1.0.0 版、 XL-2110 ドライバの V1.1.2 版以前と同じ 印刷領域仕様で利用する場合は、印刷領域の拡張なし(チェックを外す)としてください。 また、XL-1510 や XL-2500、GL シリーズプリンタ、XL シリーズの A3 機プリンタと同じ印 刷領域仕様で利用する場合はデフォルト状態(チェックを行う)でそのままご使用ください。
- ・各タブ上にある〔全て標準〕〔標準〕ボタンの操作により本機能の設定状態が標準に戻ることはありません。
 - 上記利用方法に合わせてドライバのインストール直後に1回だけ設定を実施することをお 奨めします。
- ・余白領域に指定されたデータに対しては印刷結果が保証されません。 余白サイズをアプリケーション側で設定可能な場合は、本装置の余白サイズ以上の値を設 定してご使用ください。

DOS から印刷する

プリンタの設定をする ■

DOS環境で印刷するときは、ESC/Pモードを使用します。プリンタドライバのセットアップは必要ありません。アプリケーション上で、プリンタ名を選択します。

● プリンタで給紙トレイを設定します。

オフライン ESC/P

 FD4選択
 テサシ インサツ


 ミシテイ *

> メニュー選択 Uセット トレイ2 *

> オンライン ESC/P

- 1. 「オンライン」スイッチを押し、〔オ フライン〕を表示します。
- 2. 「トレイ選択」スイッチを押します。
- 3. 手差しで印刷する場合は、「十」または「一」スイッチを押し、〔テサシインサツ・シテイ〕を表示します。 手順6に進みます。
- 注 手差し以外から印刷する場合は、〔テサシ インサツ ミシテイ〕にメニュー確定マーク〔*〕が表示されている必要があります。〔テサシ インサツ シテイ〕にメニュー確定マーク〔*〕が表示されているときには「十」または「一」スイッチを押し、〔テサシ インサツ ミシテイ〕を表示して、「メニュー選択」スイッチを押してください。
- 4. トレイから印刷する場合は、「メニュー1」スイッチを押し、〔キュウシトレイ〕を表示します。
- 5. 「十」または「一」スイッチを押し、 給紙したいトレイを表示します。
- 注 オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを装着した場合に、選択できます。
- 「メニュー選択」スイッチを押し、 給紙トレイを確定します。 確定するとメニュー確定マーク〔*〕 が表示されます。
- 7. 「オンライン」スイッチを押し、〔オ ンライン〕表示に戻します。

2 プリンタで用紙サイズを設定します。



オンライン

ESC/P

- 「オンライン」スイッチを押し、〔オ フライン〕を表示します。
- 2. 「用紙選択」スイッチを押します。
- 3. 「メニュー 1 」 スイッチを押し、給 紙するトレイを表示します。
- 4. 「十」または「一」スイッチを押し、 使用する用紙サイズを表示します。
- 5. 「メニュー選択」スイッチを押し、 用紙サイズを確定します。 確定するとメニュー確定マーク〔*〕 が表示されます。
- 6. 「オンライン」スイッチを押し、〔オンライン〕表示に戻します。

-ガイドー

オンライン

プリンタ内に未印刷データがあるときは、リセットを行うまで設定内容の変更は反映されません。

アプリケーションで設定する

● プリンタ名を選択します。

| 優先順位 | プリンタ名 |
|------|--------------|
| 1 | ESC/P24-J84 |
| 2 | VP-1000/3000 |

- 2 プリンタと同じように、用紙サイズ、印刷方向を設定します。
- 3 アプリケーションから印刷します。

┌ガイド──

ESC/P モードでの解像度は300dpiと600dpiです。

第5章 日常のメンテナンス

この章では、用紙の補給、トナーカートリッジやプロセスカートリッジの交換のしかた、プリンタの清掃のしかたなど、日常のメンテナンスに必要なことがらについて説明します。

| 用紙の補給 | 98 |
|--------------------|-----|
| トナーカートリッジの交換 | 99 |
| トナーカートリッジを交換する | 99 |
| トナーカートリッジの保管 | 103 |
| プロセスカートリッジの交換 | 104 |
| プロセスカートリッジを交換する | 104 |
| プロセスカートリッジの取り扱いと保管 | 108 |
| プリンタの清掃 | 109 |
| プリンタ表面の清掃 | 109 |
| プリンタ内部の清掃 | 109 |
| クリーニングページ | 113 |
| | |

用紙の補給

選択されている給紙口に用紙がなくなると、プリンタはオフラインとなり液晶ディスプレイに次のように表示されます。該当する用紙を補給してください。

×××× ヨウシ ナシ

(××××:給紙口)

例: トレイ 1 ヨウシ ナシ

用紙を補給する

「ヨウシ ナシ」のメッセージは、次の状態のときに表示されます。

- 給紙力セットがセットされていない
- ・給紙力セット、または給紙トレイに用紙がない

ただし、手差しトレイの場合には「ヨウシ セット」と表示されます。 該当する用紙を補給するか、給紙力セットをセットしてください。

【給紙カセットの場合】

給紙カセットがセットされていなければ、給紙カセットをセットします。 給紙カセットの用紙がなければ、給紙カセットを取り出して用紙を補給し、セットします。(「給紙カセットへの用紙のセット」(29ページ)参照)

【手差しトレイの場合】

手差しトレイを使用しての印刷は、1枚ごとの手差し印刷です。 用紙は1枚ずつセットしてください。(「手差しトレイおよび給紙トレイへの用紙のセット」(35ページ)参照)

【給紙トレイ(オプション品)の場合】

給紙トレイに用紙がなければ、用紙を補給します。

一度にセットできる枚数は、官製はがきで約50枚、普通紙(重量64g/m²)で約100枚です。(「手差しトレイおよび給紙トレイへの用紙のセット」(35ページ)参照)

印刷を再開させる

用紙の補給が完了すると、プリンタはオンライン状態になります。プリンタ内に未印刷データがあり、印刷起動が行われていれば、印刷を続行します。

トナーカートリッジの交換

1本のトナーカートリッジで印刷できる枚数の目安は、A4サイズの用紙で約2,000枚です。ただし、以下の場合、これより少ない枚数でトナーがなくなることがあります。

- ・印字率5%以上の場合(印刷内容による)
- ・新しいプロセスカートリッジに交換した直後の1本目(約半分の枚数)

液晶ディスプレイに『トナー ロー』と表示されたら、トナーカートリッジを交換します。そのまま印刷を続けると『トナー コウカン シテクダサイ』を表示して、印刷を停止します。

- お願い -


- ・トナーカートリッジの交換時には、LEDヘッドの清掃を同時に行ってください。 (106ページ)LEDヘッド面が汚れていると、印刷時にカスレや白いすじが入った り、文字がにじんだりします。
- ・ L E Dへッドの清掃は、トナーカートリッジに添付されている、 L E D レンズクリーナを使います。

トナーカートリッジを交換する ■

トナーカートリッジの交換のしかたについて説明します。

以下の手順に従って交換してください。

■ 電源をOFF (側)にし、スタッカカバーを開ける スタッカカバー両側のノブを押し、ロックを外します。そのまま静かにスタッカカバーをいっぱいに開けます。




企注意

やけど スタッカカバーを開けると「高温注意」のラベルが見えます。この部分は非 常に熱くなっていますので、決して触らないでください。


② 使用済のトナーカートリッジを取り出す

- ① 使用済のトナーカートリッジの右側のノブを手前(矢印方向)にいっぱいに止まるまで回します。
- ② 使用済のトナーカートリッジの右側を持ち上げ、外します。
- ③ 使用済みのカートリッジは、無償で回収しております。
 - ③ で残った包装袋に包んだ状態で『エコ受付センター』(10ページ)までご連絡ください。回収便にて引き取りにうかがいます。




新しいトナーカートリッジを用意する

- ①包装袋を開けて新しいトナーカートリッジを取り出します。
- ②トナーカートリッジを図のように縦と横にして、それぞれ数回振ります。




- お願い -


この操作は、トナーの状態を均一にするために必要です。必ず行ってください。 トナーが均一になっていないと印字品質が低下することがあります。 ③トナーカートリッジを水平にし、テープをゆっくりとはがします。



- ♠ トナーカートリッジをプロセスカートリッジにセットする
 - ① テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの左側のガイドをプロセスカートリッジのカートリッジ押さえの下に差し込みます。
 - ② トナーカートリッジ右側のガイド溝をプロセスカートリッジのカートリッジガイド に合わせ、しっかりと押し込みます。



⑤ トナーカートリッジの右側のノブを回す トナーカートリッジの右側のノブを矢印方向へいっぱいに止まるまで回します。




- お願い -

トナーカートリッジをきちんと固定してください。きちんと固定されていないと、印字品質が低下することがあります。

⑥ LEDヘッドを清掃する


トナーカートリッジに添付しているLEDレンズクリーナを取り出し、細長いLED ヘッド面全体を軽く拭きます。



- お願い

アルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDレンズ面を痛めますのでお使いにならないでください。

スタッカカバーの中央を、『カチッ』と音がしてロックされるまで押し下げます。 両側のノブがロックされたことを確認してください。



-ガイドー

トナーカートリッジの交換または取り付け後に、「トナー ロー」または「トナーコウカン」の表示が消えないことがありますが、故障ではありません。この場合、スタッカカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作後、「トナーロー」または「トナーコウカン」の表示が消えることをご確認ください。

5~6回、スタッカカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作しても、「トナーロー」または「トナーコウカン」表示が消えないときは、トナーカートリッジをセットし直してください。

トナーカートリッジの保管 ----

トナーカートリッジを保管するときは、以下の点にご注意ください。

- ・ご使用になるまで開封しないでください。
- ・直射日光をさけ、次の温度、湿度の範囲にある場所で保管してください。

温度: 0~35 湿度: 20~85%RH

- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所はさけてください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。

プロセスカートリッジの交換

プロセスカートリッジ内の感光ドラムの寿命が近づくと、液晶ディスプレイに『ト゛ラム コウカン』と表示されます。

『ト゛ラム コウカン』と表示されたらプロセスカートリッジとトナーカートリッジを一緒に交換します。

プロセスカートリッジは、1本あたりの目安としてA4サイズの用紙で約20,000枚の印刷ができます。ただし、これは連続で印刷したときの枚数で、一度に1枚ずつ印刷する場合には、ドラムの寿命は約半分になることがあります。

- お願い -


- ・ プロセスカートリッジの交換時には、LEDヘッドの清掃を同時に行ってください。 LEDヘッド面が汚れていると、印刷時にカスレや白いすじが入ったり、文字がに じんだりします。LEDヘッドの清掃にはトナーカートリッジに添付されている L EDレンズクリーナを使います。
- ・ プロセスカートリッジを交換した直後は、印刷がかすれる場合があります。

プロセスカートリッジを交換する

プロセスカートリッジの交換のしかたについて説明します。 以下の手順に従って交換してください。

● 電源をOFF(側)にし、スタッカカバーを開ける

スタッカカバー両側のノブを押し、ロックを外します。そのまま静かにスタッカカバーをいっぱいに開けます。




企注意

やけど スタッカカバーを開けると「高温注意」のラベルが見えます。この部分は非 常に熱くなっていますので、決して触らないでください。

② 使用済のプロセスカートリッジを取り出す

手差しトレイを開け、プロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ち、ゆっくり取り出します。トナーカートリッジも一緒に取り出されます。プロセスカートリッジとトナーカートリッジは無償で回収しております。取り扱いについては『エコ受付センター』(10ページ)までご連絡ください。




- お願い -

プロセスカートリッジを取り出すときは、傾けず水平に取り出してください。

新しいプロセスカートリッジを用意する

- ① 新しいプロセスカートリッジを梱包箱から取り出します。
- ②平らなテーブルの上に置き、保護シートを引き抜きます。





- お願い-

プロセスカートリッジは光に対して非常に敏感です。交換に際しては、次の点に注意してください。

- ・ 直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。通常の室内の明 りの下でも5分以上は放置しないでください。
- ・ 感光ドラム (緑の筒)は非常に傷つきやすいため、絶対に手を触れないでください。

- 4 プロセスカートリッジをセットする
 - ① プロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ち、プリンタに静かに載せます。
 - ②プロセスカートリッジ上面の「PUSH」と書かれた部分(2ヵ所)を指で押します。
 - ③プロセスカートリッジからスポンジを取り出します。
 - ④ 手差しトレイを閉じます。






- お願い -

- ・ プロセスカートリッジをセットするときは、傾けず水平に入れてください。
- ・ 感光ドラム(緑の筒)は非常に傷付きやすいため、絶対に手を触れないでください。
- ⑤ トナーカートリッジを取り付け、LEDヘッドを清掃する トナーカートリッジを取り付け、LEDヘッドを清掃します。詳細は、「トナーカートリッジの交換」の ③ ~ ⑦ (100ページ)をご覧ください。

⑥ ドラムカウンタをクリアする

ドラムカウンタクリアを実行して、プロセスカートリッジを交換したことを設定します。

ドラムカウンタクリアを実行するためには、以下の操作を行ってください。



- お願い -

- ・「ト゛ラム コウカン」表示は、ドラムカウンタクリアを実行しないと消えません。プロセスカートリッジを交換したときは、必ずこの設定をしてください。
- ・プロセスカートリッジ交換時以外にこの操作をすると、交換時期が正しく表示され ません。プロセスカートリッジ交換時以外は、操作しないでください。
- ・プロセスカートリッジを交換した後に、「トナーロー」または「トナーコウカン」の表示が消えないことがありますが、故障ではありません。この場合、スタッカカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作後、「トナーロー」または「トナーコウカン」の表示が消えることをご確認ください。

5~6回、スタッカカバーの開閉を行い、プリンタのモータが動作しても、「トナーロー」または「トナーコウカン」表示が消えないときは、トナーカートリッジをセットし直してください。


プロセスカートリッジの取り扱いと保管 ——

プロセスカートリッジを取り扱うときや保管するときの注意事項について説明します。

プロセスカートリッジの取り扱い

プロセスカートリッジを取り扱うときは、以下の点にご注意ください。

・下図のように、平らなところに置いてください。



- ・直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。 室内の照明の下でも、5分以上放置しないでください。
- ・寒い場所から暖かい場所に移動させたときは、周囲の温度になじむまで(1時間 程度)使用しないでください。
- ・感光ドラム(緑色の筒)は傷つきやすいため、触れないでください。

プロセスカートリッジの保管

プロセスカートリッジを保管するときは、以下の点にご注意ください。

- ご使用になるまで開封しないでください。
- ・直射日光を避け、次の温度、湿度の範囲にある場所で保管してください。
- ・また、周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所は避けてくだ さい。

温度: 0~35

湿度:20~85%RH

- ・アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所、空気中に塩分が多量に含まれている場所は避けてください。
- ・立てたり、裏返したりして置かないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。

プリンタの清掃

日常の手入れが必要なプリンタ各部の清掃について説明します。


- お願い-

清掃に際しては、以下の点に注意してください。

- ・電源スイッチを切り、電源コードを抜いてください。
- ・水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでください。
- ・本プリンタには油をさす必要はありません。注油はしないでください。
- ・ 定着器周辺は熱くなっていますので、電源スイッチを切ってから 1 時間は、定着器 周辺には手を触れないでください。

プリンタ表面の清掃 ====

プリンタ表面の汚れは、水または中性洗剤を含ませてかたく絞った布で拭き取ります。 そのあと、柔らかい乾いた布で拭きます。




プリンタ内部の清掃 ■

入口で紙づまりが頻発するときは、以下の手順でプリンタ内部を清掃します。

清掃の準備をする

- ① 電源をOFF(側)にし、電源コードを抜きます。(41ページ)
- ② 給紙カセットをプリンタから外します。(29、32ページ)
- ③ スタッカカバー両側のノブを押し、スタッカカバーを開けます。(24ページ)

② LEDヘッドを清掃する




- お願い -

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDレンズ面を傷めますのでお使いにならないでください。

3 プロセスカートリッジを取り出します

手差しトレイを開いて、プロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ち、静かに 取り出します。



- お願い -

取り外したプロセスカートリッジは図のように平らな所に置き、添付のポリエチレン袋(黒)に入れるか、黒い紙などをかぶせて光が当たらないようにしてください。


● ホッピングローラと搬送ローラを清掃する

水を含ませてかたく絞った布で、ホッピングローラと搬送ローラの汚れを拭き取ります。

- お願い -

布には、水以外は使用しないでください。

ホッピングローラの清掃は、給紙カセットの取り付け口から行います。 プロセスカートリッジ取り付け部から汚れが取れたかどうかを確認してください。




⑤ 給紙カセットのセパレータを清掃する

給紙カセットの用紙を取り出し、水を含ませてかたく絞った布で、セパレータを清掃 します。

- お願い -

布をしぼる場合は、水以外は使用しないでください。



6 プリンタを使用可能な状態にする

- ① プロセスカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じます。(99ページ)
- ② 給紙カセットに用紙を戻し、プリンタに取り付けます。(31ページ)

クリーニングページ

プロセスカートリッジ内のローラに付着した汚れを取り除きます。 周期的な黒点や黒・ 白斑点が入る場合に行ってください。

⁻ガイド ̄

1回のクリーニングで汚れが取り除けない場合は、数回クリーニングを繰り返してください。それでも汚れが取れない時は、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。

·お願い-

必ず A4の用紙を使用してください。


オンライン

オフライン ESC/P ①「オンライン」スイッチを押し、〔オフライン〕 を表示します。

+

クリーニング A4 サイズ ②「+」スイッチと、「-」スイッチを同時に2 秒以上押します。

「クリーニング A4 サイズ ヨウシセット」 と表示されます。



③ 手差しトレイに A4 用紙をセットします。 クリーニング印刷をはじめます。

オンライン

オンライン E S C / P ④ 印刷が終わったら「オンライン」スイッチを押して〔オンライン〕表示に戻します。

第6章 設定値を変える

この章では、プリンタの動作情報を設定する方法について 説明します。

| メニューの設定を行う | 116 |
|----------------|-----|
| クイックメニュー | 116 |
| レベル 1 メニュー | 118 |
| レベル 2 メニュー | 122 |
| ユーザーメンテナンスメニュー | 124 |
| | |

メニューの設定を行う

メニューモードは、プリンタの動作情報を変えるときに行います。 設定可能なメニューモードは、クイック、レベル1、レベル2の3種類からなります。

クイックメニュー

- ① 「オンライン スイッチを押し、〔オフライン〕を表示します。

それぞれ、〔トレイセンタク〕カテゴリ、〔ヨウシセンタク〕カテゴリに入ります。

- ③ $\frac{\lambda^{2}-1}{\lambda^{2}-1}$ スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ⑤ スイッチを押し、設定したメニューを確定します。

確定するとメニュー確定マーク〔*〕が表示されます。

⑥ 「オンライン スイッチを押し、メニューモードを終了します。

ディスプレイ表示部の網かけ部は、工場出荷時の設定です。

: 設定が有効 ×:設定は無効

| | | | . #27-270 13773 | | ., |
|---------|------------|-------------|--------------------------|---------|-----|
| カテゴリ | ディスフ 上段 | プレイ表示 下段 | 機能 | ESC/P | Win |
| トレイセンタク | テサシ インサツ | シテイ | 手差しトレイから印刷します | 0 | × |
| | | ミシテイ | 手差しトレイから印刷しません | | |
| | キュウシトレイ | H/1 | 給紙するトレイを選択します | 0 | X |
| | | H/12 | *トレイ1、2、MPFから給紙するときは、〔テサ | | |
| | 注1,3) | MPF | シインサツ) を〔ミシテイ〕にしてください。 | | |
| | オートートレイ | לבלב | オートトレイ機能を設定します | 0 | × |
| | 注2) | ムコウ | | | |
| ヨウシセンタク | H/1 | LETTER | トレイ1の用紙サイズを選択しま | \circ | × |
| | | EXEC 注5) | ਰ | | |
| | | A4 #17. | | | |
| | | A5 サイズ | | | |
| | | A6 サイズ | | | |
| | | B5 サイズ | | | |
| | | フリー | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| カテゴリ | | ケンイ表示 | 機能 | ESC/P | Win |
|---------|-------------------|--|----------------------------|-------|----------|
| 737 = 7 | 上段 | 下段 | INXHC | 200/1 | 7 7 11 1 |
| ヨウシセンタク | トレイ2 注1, 3, 4) | LETTER EXEC 注5) A4 サイズ A5 サイズ B5 サイズ | トレイ2の用紙サイズを選択します | 0 | × |
| | ₹₩シ | LETTER EXEC 注5) A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ フリー バがキ オウフク | 手差しの用紙サイズを選択しま す | 0 | × |
| | MPF 注1) | LETTER EXEC 注5) A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ フリー /が キ オウアク | 給紙トレイの用紙サイズを選択 します | 0 | × |
| | 7リ-3コ 注4) | 90 mm | フリーサイズの横寸法を1mm単 位で設定します | 0 | × |
| | フリータテ 注3) | 148 mm { 297 mm | フリーサイズの縦寸法を1mm単 位で設定します | 0 | × |

- 注1)装着していない給紙機構は表示されません。
- 注2)[オートトレイ〕機能は、トレイ1、トレイ2、MPFに同じサイズの用紙をセットした場合、現在使用しているトレイの用紙がなくなると別のトレイから印刷する機能です。オプションの拡張給紙ユニット、給紙トレイを付けたときのみ使用可能です。[ヨウシセンタク-トレイ1]、[ヨウシセンタク-トレイ2]、[ヨウシセンタク-MPF]の設定は、同じ用紙サイズにしている必要があります。
- 注3) トレイ2の縦寸法は最小210 mm です。フリータテが210 mm 未満に設定されているときに、[キュウシトレイ]をトレイ2に変更した場合は自動的に210 mm に変更します。
- 注4) トレイ2の横寸法は最小148 mm です。Windows プリンタドライバでは、用紙幅の最大は215.9mm です。
- 注5) EXEC はエグゼクティブサイズを省略したものです。

レベル 1 メニュー

レベル1メニューの項目の変更は、下記の手順で行います。

- ① 「オンライン」 スイッチを押し、〔オフライン〕を表示します。
- ② $\begin{vmatrix} x=z-1 \\ y=z-2 \end{vmatrix}$ スイッチを押し、レベル1メニューモードに入ります。
- ③ $\frac{|x-y-1|}{|x-y-2|}$ スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。
- ④ $\left| \begin{array}{c} X= 1-\frac{1}{2H} \\ U \neq y + \end{array} \right|$ スイッチを押し、カテゴリに入ります。
- ⑤ スニュー1 スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ⑦ スニュー選択 スイッチを押し、設定したメニューを確定します。

確定するとメニュー確定マーク〔*〕が表示されます。

⑧ 「オンライン」 スイッチを押し、メニューモードを終了します。

ディスプレイ表示部の網かけ部は、工場出荷時の設定です。

| カテゴリ | ディスフ 上段 | プレイ表示 下段 | 機能 | ESC/P | Win |
|----------|------------|-------------|--------------------------|-------|-----|
| トレイ センタク | テサシーインサツ | シテイ シテイ | 手差しトレイから印刷します | | × |
| | | ミシテイ | 手差しトレイから印刷しません | | |
| | キュウシトレイ | H/1 | 給紙するトレイを選択します | 0 | × |
| | | H/2 | ×トレイ1、2、MPFから給紙するときは、「テ | | |
| | 注1,3) | MPF | ガシインケツ を (ミシテイ) にしてください。 | | |
| | オートートレイ | לבלב | オートトレイ機能を設定します | 0 | × |
| | 注2) | לבע | | | |
| ヨウシサイズ | HV11 | LETTER | トレイ1の用紙サイズを選択しま | 0 | × |
| | | EXEC 注7) | <i>ब</i> | | |
| | | A4 #17," | | | |
| | | A5 #1% | | | |
| | | A6 サイズ | | | |
| | | B5 サイズ | | | |
| | | 71/- | | | |

| カテゴリ | | レイ表示 | 機能 | ESC/P | Win |
|--------|-------|-------------|-----------------|-------|----------|
| | 上段 | 下段 | | | |
| ヨウシサイズ | W12 | LETTER | トレイ2の用紙サイズを選択しま | | \times |
| | | EXEC 注7) | ਭ | | |
| | | A4 | | | |
| | | A5 | | | |
| | | B5 サイズ | | | |
| | 注1,3) | 79- | | | |
| | テサシ | LETTER | 手差しの用紙サイズを選択しま | 0 | \times |
| | | EXEC 注7) | ब | | |
| | | A4 | | | |
| | | A5 サイズ | | | |
| | | A6 サイズ | | | |
| | | B5 サイズ | | | |
| | | フリー | | | |
| | | ハガ゛キ | | | |
| | | オウフク | | | |
| | MPF | LETTER | 給紙トレイの用紙サイズを選択 | 0 | × |
| | | EXEC 注7) | します | | |
| | | A4 | | | |
| | | A5 サイズ | | | |
| | | A6 サイズ | | | |
| | | B5 サイズ | | | |
| | | フリー | | | |
| | | ハガ゛キ | | | |
| | 注1) | オウフク | | | |
| | フリ-3コ | 90 mm | フリーサイズの横寸法を1mm単 | 0 | × |
| | | S | 位で設定します | | |
| | | 210 mm | | | |
| | | \$ | | | |
| | 注4) | 216 mm | | | |
| | フリータテ | 148 mm | フリーサイズの縦寸法を1mm単 | 0 | × |
| | | 5 | 位で設定します | | |
| | 注3) | 297 mm | | | |

| カテゴリ | | プレイ表示 | 機能 | ESC/P | Win |
|-------------|------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| | 上段 N/1 | 下段 | 11 71の田知原之大部会にます | | |
| ヨウシアツ | FV1 | ウスイカミフツウシ | トレイ1の用紙厚さを設定します | \circ | X |
| | | ファック ヤヤアツイカミ゛ | | | |
| | | アツイカミ | - | | |
| | | ヨリアツイかミ | | | |
| | Hv12 | ウスイカミ | トレイ2の用紙厚さを設定します | 0 | × |
| | 1712 | フツウシ | | | /\ |
| | | ヤヤアツイカミ゛ | | | |
| | | アツイカミ | | | |
| | 注1) | ヨリアツイカミ | | | |
| | テサシ | ウスイカミ | 手差しの用紙厚さを設定します | 0 | × |
| | | フツウシ | | | |
| | | ヤヤアツイカミ゛ | | | |
| | | アツイカミ | | | |
| | | ヨリアツイカミ | | | |
| | | OHP | | | |
| | MPF | ウスイカミ | 給紙トレイの用紙厚さを設定し | \circ | \times |
| | | フツウシ | ます | | |
| | | ヤヤアツイカミ゛ | | | |
| | | アツイカミ | | | |
| | | ヨリアツイカミ | | | |
| | 注1) | | | _ | |
| ヨウシサイス゛チェック | サイズ、チェック | ウロウ | メニューで設定した用紙サイズ | \circ | × |
| | | クログ | と給紙された用紙サイズが異な | | |
| | | | る場合にメッセージを表示する | | |
| 71.° 7.43.6 | 71.0 77.76 | 1 | かを設定します | | |
| コヒ。ーマイスウ | コピーマイスウ | 1 | コピー枚数を指定します | \circ | × |
| | | 999 | | | |
| フォント &シンボル | カンジ ショタイ | ジドウ | ホストからの漢字書体コマンドによります | 0 | × |
| 7371 00770 | 23// / 4/1 | ミンチョウ | 平成明朝固定 | | /\ |
| | | カクゴ・シック | 平成角ゴシック固定 | | |
| | ANK>391 | ジドウ | ホストからのANK書体コマンドによります | 0 | × |
| | | ロ-マン | ローマン固定 | <i>-</i> | |
| | | サンセリフ | サンセリフ固定 | | |
| | ANKJ-F | カタカナ | カタカナ | 0 | × |
| | | グラフィック | 拡張グラフィックス | | |
| | ANKtî 🛭 | 0 | 0 | 0 | × |
| | | Ø | スラッシュのついた0 | | |

| カテゴリ | | ケレイ表示 | 機能 | ESC/P | Win |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------|--------|
| /5// | 上段 | 下段 | טמאט | 2007 | 7 7111 |
| ページ レイアウト 1 | シュクショウ | わがイ | 原寸で印刷 | | × |
| | | A4×2→A4 | A4の2ページを1ページに縮小 | | |
| | | B4→A4 | B4をA4に縮小 | | |
| | | 15"→A4 | 15"×10"の連帳をA4横に縮小 | | |
| | | 10"→A4 | 10"×11"の連帳をA4縦に縮小 | | |
| | 7979 シイチ | 8.5 mm | 頭出し位置を8.5mmに設定 | 0 | X |
| | | 22 mm | 頭出し位置を22mmに設定 | | |
| | 注5) | 5 mm | 頭出し位置を5mmに設定 | | |
| | ≥¥" マ-ジ ソ | 30%/VK | 右マージンを用紙幅に設定 | 0 | X |
| | 注6) | 13679 | 右マージンを136桁目に設定 | | |
| | CR #/ウ | CR/3 | CRコード受信時の動作を設定し | 0 | X |
| | | CR+LF | ます | | |
| | オートフッカイ | CR+LF | ライトマージンオーバーのとき | 0 | × |
| | | | 自動的に復帰+改行します | | |
| | | ሳ ታステ | ライトマージンオーバーのデー | | |
| | | | 夕は受け捨てます | | |
| ページレイアウト2 | インサツホウコウ | タテ | 印刷方向を設定します | 0 | × |
| | | 33 | | | |

- 注1)装着されていない給紙機構は表示されません。
- 注2)[オートトレイ]機能は、トレイ 1、トレイ 2、MPF に同じサイズの用紙をセットした場合、現在使用しているトレイの用紙がなくなると別のトレイから印刷する機能です。オプションの拡張給紙ユニット、給紙トレイを付けたときのみ使用可能です。
 [ヨウシセンタク トレイ 1】[ヨウシセンタク トレイ 2】[ヨウシセンタク MPF]の設定は、同じ用紙サイズにしている必要があります。
- 注3)トレイ2の縦寸法は最小210 mm です。フリータテが210 mm 未満に設定されているときに、[キュウシトレイ]をトレイ2に変更した場合は自動的に210 mm に変更します。
- 注 4) トレイ 2 の横寸法は最小 148mm です。Windows プリンタドライバでは、用紙幅の最大は 215.9mm です。
- 注5)頭出し位置は±2mm程度の範囲で変化する場合があります。専用フォームに印刷するときは、注意してください。
- 注6)右マージンを超える文字がある場合、[オートフッカイ]で設定した処理を行います。 また[136ケタ]設定で、用紙幅が136桁より狭いときは用紙幅を超える文字は印刷 されません。
- 注7) EXEC はエグゼクティブサイズを省略したものです。

レベル2メニュー

レベル2メニューの項目の変更は、下記の手順で行います。

- ① 「オンライン」 スイッチを押し、〔オフライン〕を表示します。
- ② $\begin{vmatrix} x-z-1 \\ y-z-2 \end{vmatrix}$ スイッチを 2 秒以上押し、レベル 2 メニューモードに入ります。
- ③ $\frac{|x-y-1|}{|x-y-2|}$ スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。
- ④ $\left| \begin{array}{c} x = 1 \frac{1}{2H} \\ y = 1 \end{array} \right|$ スイッチを押し、カテゴリに入ります。
- ⑤ スニュー1 スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ⑦ スニュー選択 スイッチを押し、設定したメニューを確定します。

確定するとメニュー確定マーク〔*〕が表示されます。

⑧ 「オンライン」 スイッチを押し、メニューモードを終了します。

ディスプレイ表示部の網かけ部は、工場出荷時の設定です。

| カテゴリ | ディスフ 上段 | プレイ表示 下段 | 機能 | ESC/P | Win |
|-------------|-------------------------|---|---|-------|-----|
| プリントモード | カイゾ ウド | 600 300 | 解像度を設定します | 0 | × |
| オートオペ゜レーション | エラーカイジ ョ | オフ オン | メモリオーバーフロー発生時、自動的に プリンタを復旧させるかを設定します | 0 | 0 |
| | <i>ዓ</i> ለ <u>አ</u> ምዕኑ | オフ 5ピョウ く 90ピョウ く 300ピョウ | データを受信しなくなってから 強制印刷するまでの時間を設定 します | 0 | 0 |
| インサツノウド | インサツノウド | 0 +1 +2 -2 -1 | 印刷濃度を調整します | 0 | × |

| カテゴリ | ディスフ | プレイ表示 | 機能 | ESC/P | Win |
|-------------|---------|--------|--------------------|-------|----------|
| 737 - 7 | 上段 | 下段 | - IVXHC | 5 | 7 7 11 1 |
| パワーセーブ | パワーセーブ | 0E" 37 | 待機状態へ移行するまでの時間 | 0 | \circ |
| | | 17> | を設定します | | |
| | | 877 | | | |
| | | 307> | | | |
| | | クログ | | | |
| トナー エラード ウサ | トナ- Iラ- | ケイザ ク | トナーロー時のオンライン/オフ | 0 | 0 |
| | | | ラインを設定します | | |
| | | テイシ | テイシにすると、「オンライン」 | | |
| | | | スイッチを押すまで待機状態に | | |
| | | | なります | | |
| トナーセーブ | トナーセーブ | לבע | トナーの使用量を節約するかど | 0 | × |
| | | ヤヤ セーブ | うかを設定します | | |
| | | セーブ | | | |
| セントロインタフェース | ソウシンソクド | コウソク | ビジー信号のオン時間を設定し | 0 | 0 |
| | | | ます | | |
| | | フツウ | コウソクにするとビジーのオン | | |
| | | | 時間が短くなります | | |
| | ソウホウコウ | לבלב | 双方向セントロの有効/無効を | 0 | 0 |
| | | ムコウ | 設定します | | |
| | I-PRIME | データクリア | I-PRIME信号の有効/無効を設定 | 0 | 0 |
| | | Δỳ | します | | |

ユーザーメンテナンスメニュー

①電源スイッチを OFF にします。

- ② $\begin{vmatrix} x-z-1 \\ x-z-2 \end{vmatrix}$ スイッチを押したまま、電源スイッチを ON にします。
- ③ ユーザーメンテナンス〕と表示されるまで $\frac{\mathbb{Z}_{2^{-1}}}{\mathbb{Z}_{2^{-2}}}$ スイッチを押し続けます。
- ④ スイッチを押し、設定する項目を表示します。

- ⑦ スイッチを押し、項目を実行もしくは設定を確定します。
- ⑧ オンライン スイッチを押し、メニューモードを終了します。

ディスプレイ表示部の網かけ部は、工場出荷時の設定です。

| | 31 / | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------|---------|
| | レイ表示 | 林幾首的 | ESC/P | Win |
| 項目 | 設定 | 122013 | | |
| メニューセッテイリセット | ル "ル1 | レベル1メニューを工場出荷時設定に初期化します | \circ | \circ |
| | ゼンコウモク | 全項目のメニューを工場出荷時設定に初期化します | | |
| HEX DUMP | - | 受信したデータを16進表示で印刷します | 0 | 0 |
| 注 1) | | プリンタの電源をOFFにすると解除されます | | |
| ド ラムカウンタリセット | - | ドラムカウンタを0に戻します | 0 | 0 |
| 注2) | | | | |
| ジ ュ シンBUF | ジドウ | 受信バッファサイズを設定します | 0 | 0 |
| | 8KB | | | |
| | 20KB | | | |
| | 50KB | | | |
| | 100KB | | | |
| | 1MB | | | |
| メニューソウサ | לבלב | 操作パネルのメニュー機能(クイックメニュー、レベル | 0 | 0 |
| | לבע | 1/2メニュー)の有効/無効を設定します | | |
| X ttl | -2.00mm | 全体の印刷位置を横方向に補正します | 0 | 0 |
| | \$ | 値が10未満は0.25mm単位、10以上は0.5mm単位で設 | | |
| | 0.00mm | 定します | | |
| | 5 | | | |
| 注3) | +20.00mm | | | |

| ディスプ | レイ表示 | 楼能 | ESC/P | Win |
|---------|----------|--------------------------------|-------|-------|
| 項目 | 設定 | 1双月七 | LOCAE | AAIII |
| Y Att | -15.00mm | 全体の印刷位置を縦方向に補正します | 0 | 0 |
| | \$ | 値が10未満は0.25mm単位、10以上は0.5mm単位で設 | | |
| | 0.00mm | 定します | | |
| | 5 | | | |
| 注3) | 15.00mm | | | |
| SETTING | -2 | 温度による印刷のばらつきを補正します | 0 | |
| | -1 | 高温高湿度の環境下で、印刷にかすれが発生する場合は、 | | |
| | 0 | 設定を上げてください | | |
| | +1 | 低温低湿度の環境下で、黒点、白点が現れる場合は、設 | | |
| | +2 | 定を下げてください | | |

- 注 1)「HEX DUMP モード」にするときは、必ず A4の用紙を使用してください。また、レベル 1メニューの「トレイセンタク」でA4用紙がセットされているトレイを選択してください。
- 注2)ドラムカートリッジ交換時以外にこの操作をすると、交換時期が正しく表示されません。
- 注3) Win モード時は、「X ホセイ」「Y ホセイ」とも +2.00mm ~ -2.00 mm まで有効となり、+2.00mm 以上または -2.00mm 以下を設定した場合は、それぞれ +2.00mm、-2.00mm の補正となります。ESC/P モード時は、「X ホセイ」は -1.00mm まで有効となり -1.00mm 以下を設定した場合は -1.00mm の補正となります。また、「Y ホセイ」は〔ページレイ アウト 1 アタマダシ イチ〕と加算した結果が 4.08mm 未満になる設定はできませ h。

実際の印刷位置は、 ± 2mm 程度の範囲で変化する場合があります。専用のフォームに 印刷するときは、注意してください。

第7章 こんなときには

この章では、アラーム表示されたときや、故障が発生した と思われるとき、および紙づまりのときなどの処置のしか た、ヘキサダンプ印刷のしかたなどについて説明します。

アラームが表示されるとき

異常が発生すると、オペレータパネルの液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。ここで説明する処置をしても良くならない場合や、ここに示した以外の現象が起きた場合は、『ハードウェア修理相談センター』(172ページ)へご連絡ください。

動作状態に関するメッセージ ■

以下の表示は、プリンタの動作状態を示すもので、エラーではありません。

| 液晶ディスプレイの表示 | 内 容 |
|-------------|--------------------------|
| オンライン | オンライン状態(データを受信できる状態)です。 |
| ESC/P | エミュレーションを自動的に認識します。 |
| オフライン | オフライン状態です。 |
| ESC/P | |
| | 液晶ディスプレイのテストを行っています。 |
| | 電源投入時に表示されます。 |
| イニシャルチュウ | プリンタの初期化を行っています。 |
| | |
| リセット | プリンタをリセットしています。リセット後は、オン |
| | ライン状態になります。 |
| インサツチュウ | 印刷動作を行っています。 |
| | |
| メニュー | メニュー印刷を行っています。 |
| インサツチュウ | |
| クリーニンク゛ | クリーニング印刷を行っています。 |
| インサツチュウ | |
| ショリチュウ | 受信したデータの処理を行っています。 |
| | |
| テ゛ータ アリ | 未印刷データが残っていますが、印刷開始条件が整っ |
| | ていないため待機しています。 |
| | オフライン状態にして「排出」スイッチを押します。 |
| ハ゜ワーセーフ゛ | プリンタはパワーセーブ(省電力)モードに入ってい |
| | ます。この状態では、データ受信するのに最低限必要 |
| | な回路以外の電力消費がカットされています。 |
| HEX DUMP | HEX(ヘキサ)ダンプモードになっています。 |
| | 電源を入れ直すと通常モードに戻ります。 |

| 液晶ディスプレイ | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|-----------|----------------------|------------------|-------|
| XXXX | 用紙排出中に紙づまりが起き | スタッカカバーを開き、つまっ | 132 |
| ハイシジ゛ャム | ました。 | ている用紙を取り除いてからカ | |
| | | バーを閉めてください。 | |
| XXXX | 用紙走行中に紙づまりが起き | スタッカカバーを開き、つまっ | 132 |
| ソウコウシ゛ャム | ました。 | ている用紙を取り除いてからカ | |
| | 手差し口から用紙を引き込め | バーを閉めてください。 | |
| | ませんでした。 | | |
| XXXX | xxxxから用紙を引き込めませ | スタッカカバーを開き、つまっ | 132 |
| キュウシ ミス | んでした。 | ている用紙を取り除いてからカ | |
| | | バーを閉めてください。 | |
| XXXX | xxxxからプリンタドライバ (Wn時) | スタッカカバーを開き、つまっ | 132 |
| サイス゛エラー | またはメニュー(ESC/P時) | ている用紙を取り除いて、正し | |
| | で設定した用紙サイズと異なる | いサイズの用紙と交換してから | |
| | サイズの用紙が給紙されました。 | カバーを閉めてください。 | |
| | xxxxから2枚以上の用紙が給 | | |
| | 紙(重送)されました。 | | |
| XXXX | xxxxの用紙がありません。 | 用紙を補充してください。 | 98 |
| ヨウシ ナシ | 給紙カセットの取り付けが不 | 給紙カセットを正しく取り付け | 29 |
| | 完全です。 | てください。 | |
| テサシ | 手差し口に用紙が入っていま | y y サイズの用紙を手差し口に | 35 |
| у уヨウシセット | せん。 | セットしてください。 | |

・xxxx = トレイ1:標準カセット

トレイ2:拡張給紙ユニット

MPF : 給紙トレイ

テサシ : 手差し

・yy = A 4 サイズ

A 5 サイズ

A6 サイズ

B 5 サイズ

フリー

LETTER:レター

EXECUTIV*1: エグゼクティブ

ハガキ オウフク

*1: EXECUTIVE が正確な名称ですが、液晶ディスプレイ上では EXECUTIV と表示しています。

メモリ関係のエラー

| 液晶ディスプレイ | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------|----------------|------------------|-------|
| メモリ | 印刷データが複雑すぎてメモ | 「オンライン」スイッチを押し | 7, 91 |
| オーバ ーフロー | リが不足しています。 | てください。 | |
| | | 解像度を下げて印刷してくださ | |
| | | い。 | |
| | ESC/Pの文字定義(ダウ | 「オンライン」スイッチを押し | _ |
| | ンロード)、外字定義に使用 | てください。現在の設定で処理 | |
| | するメモリが不足しています。 | できた部分を印刷します。 | |
| | | ESC/P の文字定義・外字定義 | |
| | | の数を減らしてください。 | |

カバーオープン関係のエラー

| 液晶ディスプレイ | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------|-----------------|----------------|-------|
| スタッカカバ゛ー | スタッカカバーが開いています。 | スタッカカバーを閉じてくださ | 27 |
| オーフ゜ン | | U. | |
| トレイ2カバ ー | 拡張給紙ユニットのフロント | フロントカバーを閉じてくださ | 150 |
| オーフ゜ン | カバーが開いています。 | 6% | |

ハードウェア故障関係のエラー

| 液晶ディスプレイ | 原因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------|---------------|-----------------|-------|
| ERROR Om | プリンタのコントローラに故 | ①表示されている内容を正確に | _ |
| aaaaaaaa | 障が発生しました。 | メモしてください。 | |
| | | ②電源を入れ直してください。 | |
| | | ③同じエラーが発生するようで | |
| | | あれば、表示のメモを添付し | |
| | | てご購入元または「ハードウ | |
| | | エア修理相談センター」へ修 | |
| | | 理を依頼してください。 | |
| ERROR nn | プリンタのハードウェアに故 | ①表示されている内容を正確に | _ |
| | 障が発生しました。 | メモしてください。 | |
| | | ②電源を入れ直してください。 | |
| | | ③同じエラーが発生するようで | |
| | | あれば、表示のメモを添付し | |
| | | てご購入元または「ハードウ | |
| | | ェア修理相談センター」へ修 | |
| | | 理を依頼してください。 | |
| トナー センサ | トナーセンサ異常が発生しま | 電源をOFFにし、プロセスカー | _ |
| | した。 | トリッジをセットし直し、再度 | |
| | | 電源をONにしてください。 | |
| | | それでも復旧しない場合は、ご | |
| | | 購入元または「ハードウェア修 | |
| | | 理相談センター」へ修理を依頼 | |
| | | してください。 | |

その他のエラー

| 液晶ディスプレイ | 原因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------|-----------------|-----------------|-------|
| トナー ロー | トナーが不足しています。 | 新しいトナーカートリッジと交 | 99 |
| | | 換してください。 | |
| トナー コウカン | 〔トナー ロー〕のまま使用 | 新しいトナーカートリッジと交 | 99 |
| シテクタ゛サイ | すると表示されます。また、〔ト | 換してください。なお、「オン」 | |
| | ナー コウカン〕のまま使用 | ライン」スイッチを押すか、ス | |
| | すると1枚印刷毎に表示され | タッカカバーの開閉で、一時的 | |
| | ます。 | に〔トナー コウカン〕表示に | |
| | | なり、印刷が可能になります。 | |
| トナー コウカン | 〔トナー コウカン シテク | 新しいトナーカートリッジと交 | 99 |
| | ダサイ〕表示後も、新しいト | 換してください。 | |
| | ナーカートリッジと交換せず | | |
| | に使用すると表示されます。 | | |
| ト゛ラムコウカン | プロセスカートリッジの寿命 | 新しいプロセスカートリッジと | 104 |
| | です。 | トナーカートリッジに交換して | |
| | | ください。 | |

紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると液晶ディスプレイに『サイス゛ エラー』、『ハイシ シ゛ャム』、『ソウコウ シ゛ャム』もしくは『キュウシ ミス』と表示されます。次の要領でつまった用紙を取り除いてください。

⚠ 注意


やけど プリンタを使用した直後は、定着器および排紙ガイドが熱くなっています。 つまった用紙を取り除くときは、手を触れないよう十分に注意してください。 やけどの原因となることがあります。

1 スタッカカバーを開ける(24ページ参照)

スタッカカバー両側のノブを押し、ロックを外します。そのまま静かにスタッカカバーをいっぱいに開けます。


2 プロセスカートリッジを取り外す

手差しトレイを開いてプロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ち、ゆっくり 取り出します。



- お願い ―

- ・プロセスカートリッジを取り 出すときは、傾けず水平に取 り出してください。
- ・取り外したプロセスカートリッジは右図のように平らな所に置き、添付のポリエチレン袋(黒)に入れるか、黒い紙などをかぶせて光が当たらないようにしてください。



3 用紙を取り除く


つまっている用紙の状態によって、それぞれの方法で用紙を取り除きます。

⚠警告

誤 飲 用紙上の文字は定着していないので、触れるとトナーが手に付きます。用紙 を取り除くとき、手や服がトナーで汚れないよう注意してください。トナー がついてしまったときは、すぐに水で洗ってください。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。


用紙の先端が見えている場合


つまっている用紙をゆっくり引き出して取り除きます。



用紙の先端が見えない場合

用紙の先端が見えるまで矢印方向にずらし、ゆっくり引き出して取り除きます。





用紙の後端が見えている場合 つまっている用紙をゆっくり引き出して取り除きます。





- お願い -

用紙を強く引き出さないでください。用紙が破れプリンタ内部に残ってしまいます。


用紙の後端が見えない場合


フェイスアップスタッカへ 排紙しているとき

スタッカカバーを開けたまま、フェイスタッカカバーを開けたまま、フェイス ゆっくり引き出します。

フェイスダウンスタッカへ 排紙しているとき


スアップスタッカの排出口から用紙を ダウンスタッカの排出口から用紙をゆっ くり引き出します。





用紙の後端が見えず、用紙先端が少ししか出ていない場合

プロセスカートリッジを装置から外した状態でスタッカカバーを一旦閉じ、電源を ON にし、モータが回転を始めたら用紙先端をつかんで引き出してください。




用紙の先端も後端も見えない場合

ガイドローラと排紙ローラの間に用紙がつまった場合は、プロセスカートリッジを外しても用紙は見えません。また、用紙の先端もプリンタの外部からは見えません。


次の手順で取り除いてください。

①アッパーカバーとスタッカカバーの間からマイナスドライバを差し込みます。



135


② つまっている用紙を、マイナスドライバで排紙ローラ側に少しずつ送ります。



−お願い−

このとき、用紙を破らないように十分注意してください。

③ 用紙の後端が5個のガイドローラから外れたら、アッパーカバーとスタッカカバーの間から用紙をゆっくり引き出して取り除きます。




−お願い−

このとき、用紙を破らないように十分注意してください。


4 残留用紙がないか確認する

アッパーカバーとスタッカカバーの間から、定着器に用紙が残っていないことを確認します。



5 プリンタを印刷可能な状態にする

プロセスカートリッジを落とさないよう両手で持ってプリンタ内に戻し、手差しトレイを閉じます。スタッカカバーを閉じ、両側のフックがロックされていることを確認してください。



お願いる

プロセスカートリッジをセットするときは、傾けず水平に入れてください。

┌ガイドー

- ・ つまった用紙を取り除いてスタッカカバーを閉じてもメッセージ表示が消えない ときは、用紙が完全に取り除かれていません。再度点検して、つまった用紙を完 全に取り除いてください。
- ・ 拡張給紙ユニット、給紙トレイから給紙したときに紙づまりが発生したときは、 それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてください。
- ・ 拡張給紙ユニットから給紙しているときに「キュウシミス」が発生したときは、 スタッカカバーまたは拡張給紙ユニットのフロントカバーをいったん開けない と、アラーム表示を解除できません。

印刷品質が低下したとき

印刷が不鮮明な原因は、プリンタのハード的問題と考えられますが、ソフトウェアが原 因の場合もあります。プリンタの状態を把握するため、メニュー印刷をして印刷の状態 を確かめてください。また、次の項目を確認し、処置をしても直らない場合は、富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口へご連絡ください。

| 現 | 象 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|--|-------|---|---------------------------------|-------|
| | 給紙方向に | LEDヘッドが汚れていま | LEDレンズクリーナ、また | 106 |
| | 縦の白いス | ます。 | は水を含ませてかたく絞った | |
| The second secon | ジが入る。 | | 布で拭いてください。 | |
| The second secon | 給紙方向に | トナーが少なくなっていま | トナーカートリッジを交換し | 99 |
| Control of the contro | 縦にかすれ | | てください。 | |
| | る。 | 異物がつまっています。 | プロセスカートリッジを交換 | 104 |
| | | | してください。 | |
| The second secon | 部分的にか | LEDヘッドが汚れています。 | LEDレンズクリーナ、または | 106 |
| | すれる。 | | 水を含ませてかたく絞った布 | |
| | | | で拭いてください。 | |
| | | 用紙が湿気を含んでいます。 | 新しい用紙に交換してくださ | 17 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | い。 | |
| | | トナーが少なくなっていま | トナーカートリッジを交換し | 99 |
| | | す。 注1) | てください。 | |
| | | プリンタに適さない用紙で | 推奨用紙をお使いください。 | 10 |
| | | 印刷されました。 | | |
| | | | 黒ベタ部分の割合を減らして | |
| | 刷すると、 | 供給できない場合がありま | ください。 | _ |
| | 部分的に薄 | す。 | | |
| | くなる。 | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | 101 |
| | | | トナーカートリッジをきちん | 101 |
| | に薄い。 | んとセットされていません。 | | 1.00 |
| | | | プロセスカートリッジをきち | 106 |
| | | ちんとセットされていませ , | んとセットしてください。 | |
| - Note that the second state and | | ん。 四畑 1 00日 年 t 会 / マレ まま | ±51 1 . □ /51 - → 141 - → 7 ± 1 | 1 7 |
| | | 用紙が湿気を含んでいます。 | 新しい用紙に交換してくださ | 17 |
| | | | い。 | 1.0 |
| | | プリンタに適さない用紙で | 推奨用紙をお撲いた/こさい。 | 10 |
| | | 印刷されました。 | トナーカートリッジを交換し | 00 |
| | | | トナーカートリッンを父換し てください。 | 99 |
| | | います。 注 1) | C7/500% | |

| 現 | 象 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|--|--------|---------------------------------------|---------------|---------|
| | 給紙方向に | プロセスカートリッジに傷 | プロセスカートリッジを交換 | 104 |
| | | がついています。 | してください。 | |
| | ジ状の汚れ | | | |
| | が出る。 | トナーが少なくなっていま | トナーカートリッジを交換し | 99 |
| | | ਰ _ੈ | てください。 | |
| | | 注 1) | | |
| | | 約94mm周期の場合は、感 | | 104,113 |
| | | 光ドラムに傷または汚れが | | 110 |
| | や点が入る。 | ついています。 | 汚れの場合はクリーニングペ | |
| | | | ージを行ってください。1回 | |
| | | | のクリーニングで直らないと | |
| | | | きは、数回クリーニングを繰 | |
| | | | り返してください。それでも | |
| | | | 直らないときは柔らかいティ | |
| | | | ッシュペーパーで軽く拭き取 | |
| | | | ってください。 | |
| | | 約62mm周期の場合は、定 | | _ |
| | | 着器に傷がついています。 | ター」にご連絡ください。 | |
| | | 約30mm周期の場合は、プ | クリーニングページを行って | 113 |
| | | ロセスカートリッジ内にゴ | ください。 | |
| | | ミが混入しています。 | | |
| | | 感光ドラムが光にさらされ | , , | 108,104 |
| | | ました。 | 数時間暗いところに保管して | |
| | | | ください。 | |
| | | | それでも直らない場合は、プ | |
| | | | ロセスカートリッジを交換し | |
| | | | てください。 | |
| abcdefghijklmnopqrs PQRSTUVWXYZ[¥] ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ | 白地の部分 | 用紙が静電気を帯びていま | 適切な温度、湿度に保管した | 17 |
| ./0123456789::<=>?@ } 1 **\$%&'()*+/ klmnopqrstuvwxyz{ } 7[¥] abcdefghiikl | が薄く汚れ | す。 | 用紙をお使いください。 | |
| IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[89::<=>?@ABCDEFGHIJ '()*+,/0123456789 | る。 | 厚すぎる用紙で印刷されま | | 12 |
| uvwxyz[]] ! #\$%&'(defghijkimnopqrstuv STUVWXYZ[¥] abcde BCDEFGHIJKLMNOPQRST | | した。 | いください。 | |
| 123456789::<=>?@ABC !"#\$%&'()*+,/012 nopqrstuvwxyz{ }"! | | | プロセスカートリッジをきち | 106 |
| | | ちんとセットされていませ | んとセットしてください。 | |
| | | h. | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | トナーカートリッジを交換し | 99 |
| | | す。 注 1) | てください。 | |

| 現 象 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|---|-----------------|------------------|-------|
| abcdefghijkimnopgrs PQRSTUVWXYZ[¥]]_ab ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ | 辺 LEDヘッドが汚れていま | LEDレンズクリーナ、また | 110 |
| ./0123456789::<=>?®. !) * ! ***%&* ()*+// 力いこじま kImnopgrstuvwxyz(!) | · d · | は水を含ませてかたく絞った | |
| Z[W]'_'abcdefghijkli JKLMNOPQRSTUVWXYZ[89::<=>?@ABCDEFGHIJ '()*+,-,/0123456789 | | 布で拭いてください。 | |
| uvwxyz() "!*\$%&'(defghijklmnopqrstuv STUVWXYZ[\]) _ abcde BCDEFGHIJKLMNOPQRST | 印刷濃度が濃く設定されて | 印刷濃度を薄く設定してくだ | 91 |
| 123456789:;<=>?@ABC !"#\$%&'()*+/012 nopqrstuvwxyz{ } ! | います。 | さい。 | |
| | | | |
| | 用紙が湿気を含んでいます。 | 新しい用紙に交換してくださ | 17 |
| | | い。 | |
| ■ はがきを | 印 本プリンタは、ハガキを印 | プリンタの実力ですので、ご | _ |
| 刷すると | | 了承ください。 | |
| プリントエ素検式会社 全面が漫 | [く が付着(かぶり)すること | | |
| 汚れる。 | | | |
| 擦ると文 | 字 トナーの固着が不完全です。 | 手差しから間隔をおいて印刷 | _ |
| の周囲か | 汚 | してください。 | |
| れる。 | | | |
| | | プリンタドライバの「用紙厚」 | 90 |
| | | を「より厚い紙」に設定して | |
| | | ください。 | |
| 用紙先端が部分的に | か用紙が湿気を含んでいます。 | 新しい用紙をお使いください。 | 17 |
| すれる。 | | | |
| 黒ベタを印刷すると | | | 125 |
| 白点が現れる。 | います。 | ーの「SETTING」を「-1」 | |
| | | あるいは「一2」にしてくだ | |
| | | さい。 | |

注1)本プリンタは、使用状況によって〔トナーロー〕の表示が遅れる場合があります。

用紙に異常がでたとき

用紙送りは、プリンタが設置してある環境、用紙の保管状態によって、大きく違ってきます。用紙は適切な温度、湿度でお使いください。

以下に用紙に関する異常が発生した場合の原因とその処置方法を示します。

| 現象 | 原 因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------------|-------------|-------------|-------|
| 紙づまりが頻繁に発生する。 | カセットに入っている用 | カセット内の指定した位 | 30 |
| [ハイシジャム] | 紙が多すぎます。 | 置を超えないように用紙 | |
| 〔ソウコウジャム〕 | | を入れてください。 | |
| 〔キュウシミス〕 | 厚すぎる用紙、または薄 | プリンタにあった用紙を | 12 |
| | すぎる用紙で印刷されま | お使いください。 | |
| | した。 | | |
| | 用紙が湿気を含んでいま | 新しい用紙をお使いくだ | 17 |
| | す。 | さい。 | |
| | 折り目やしわのある用紙 | プリンタにあった用紙を | 12 |
| | で印刷されました。 | お使いください。 | |
| | | 適切な温度、湿度に保管 | 17 |
| | | した用紙をお使いくださ | |
| | | い。 | |
| | 一度印刷した用紙で印刷 | 新しい用紙をお使いくだ | _ |
| | されました。 | さい。 | |
| 用紙が2枚以上―緒に引き込ま | カセットに入っている用 | カセット内の指定した位 | 30 |
| れる。 | 紙が多すぎます。 | 置を超えないように用紙 | |
| 〔サイズ エラー〕 | | を入れてください。 | |
| | 厚すぎる用紙、または薄 | プリンタにあった用紙を | 12 |
| | すぎる用紙で印刷されま | お使いください。 | |
| | した。 | | |
| | 用紙が静電気を帯びてい | 適切な温度、湿度に保管 | 17 |
| | ます。 | した用紙をお使いくださ | |
| | | い。 | |
| | 一度印刷した用紙で印刷 | 新しい用紙をお使いくだ | _ |
| | されました。 | さい。 | |
| | 用紙がうまくさばかれて | | 28 |
| | いません。 | てください。 | |
| 用紙にしわがよる。 | 薄すぎる用紙で印刷され | | 90 |
| | ました。 | 紙厚」を「薄い紙」に設 | |
| | | 定してください。 | |
| | 用紙が湿気を含んでいま | | 17 |
| | す。 | さい。 | |

故障かなと思ったとき

故障かなと思ったときは、次の該当するところをご覧になり、確認してください。それ でも直らないときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口にご連絡ください。

| 現 象 | 原因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------------|--------------|-----------------|-------|
| 電源が入らない。 | 電源コードが抜けている。 | プリンタの電源スイッチ | 41 |
| | | をオフにして電源コード | |
| | | をしっかり差し込んでく | |
| | | ださい。 | |
| | 停電している。 | お使いのコンセントだけ | _ |
| | | 停電していることもあり | |
| | | ます。ブレーカーが落ち | |
| | | ていないか確認してくだ | |
| | | さい。 | |
| 全くデータを受信しない。 | プリンタケーブルが抜け | | 50 |
| | ている。 | ていないか確認してくだ | |
| | | さい。 | |
| | | パソコンの出力ポートが | _ |
| | 選択がちがう。 | 正しく選択されているか | |
| | | 確認してください。 | _ |
| | オフライン状態になって | | 7 |
| | いる。 | を押してオンライン状態 | |
| | 0 | にしてください。 | |
| | プリンタケーブルの断線。 | プリンタケーブルが断線 | 50 |
| | | していないか確認してく | |
| | | ださい。 | Fo |
| データが欠ける。 | プリンタケーブルの断線。 | プリンタケーブルが断線 | 50 |
| 受信途中でパソコンが送出をや | | していないか確認してく | |
| めてしまう。 | | ださい。 | |
| | パソコンのタイムアウト | | _ |
| | 時間の設定が短すぎる。 | るようならパソコンのタ | |
| | | イムアウト時間の設定を | |
| | | 長くしてください。 | |

| 現 象 | 原因 | 処 置 | 参照ページ |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| 記号の羅列が印刷される。 | エミュレーションの選択 がちがう。 | を確認してください。 | _ |
| | エミュレーションの自動 切替。 | オフラインにしてパソコンの印刷を終了(削除) してから「リセット」スイッチを2秒以上押して、 プリンタをリセットし再 印刷してください。 | 6 |
| | I-PRIMEの設定がコンピ ュータに合っていない。 | レベル2メニューの [I- PRIME] の項目を「デー タクリア」に設定してく ださい。 注 1) | 123 |
| | プリンタケーブルの断線。 | プリンタケーブルが断線 していないか確認してく ださい。 | 50 |
| | パソコンのタイムアウト 時間の設定が短すぎる。 | リトライで送出を続行す るようならパソコンのタ イムアウト時間の設定を 長くしてください。 | _ |
| 「データアリ」を表示したまま 印刷しない。 | 印刷開始条件が揃ってい ない。 | オフラインにして「排出」 スイッチを押してくださ い。 | 7 |
| 異常音がする。 | プリンタ内部に用紙くず やクリップなどの異物が ある。 | | 132 |
| | 給紙カセットの装着が不 完全。 | 給紙カセットを完全に装 着してください。 | 31 |
| ウォーミングアップ動作が長い。 | クリーニング動作を行っ ている。 | 故障ではありません。印 刷品位を良くするために 組み込まれている動作で す。 | |
| データを受信しても、すぐに印 刷を開始しない。 | プリンタがパワーセーブ モードに入っている。 | 故障ではありません。 パワーセーブモードから 復帰するときのプリンタ のウォーミングアップに 必要な時間です。 | _ |
| | | レベル2メニューのパワ ーセーブ項目を「ムコウ」 に設定してください。 | 123 |
| | 定着器の温度を調整して いる。 | 故障ではありません。用 紙に最適な温度を制御し ています。印刷を始める まで、90秒程度かかる ことがあります。 | _ |


注1) 一部の DOS/V、PC-98 シリーズでは、「I-PRIME」の設定を「データクリア」にする必要があります。

HEX(ヘキサ)ダンプ印刷の設定

パソコンからのデータが、プリンタに正しく転送されているかどうかを確認する場合などにHEXダンプを設定します。

HEX(ヘキサ)ダンプとは、パソコンからプリンタに送られた印刷データを、アルファベットや漢字などの文字ではなく、16進数のデータで印刷する機能です。

HEXダンプを設定するためには、以下の操作を行ってください。



- お願い -

- ・HEXダンプモードを解除するときは、プリンタの電源をOFFにしてください。
- ・HEXダンプモードをするときは、必ずA4の用紙を使用してください。

以下にHEXダンプ印刷の例を示します。

第8章 オプションの取り付け

この章では、オプション品の拡張給紙ユニット、および給 紙トレイの取り付けかたについて説明します。

| 拡張給紙ユニットの取り付け | 148 |
|---------------|-----|
| 給紙トレイの取り付け | 151 |

拡張給紙ユニットの取り付け

⚠ 警告

感 電 ・拡張給紙ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチがO FF(側)に倒れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

感電または故障の原因となります。

・ 拡張給紙ユニットは、当社推奨品以外は接続しないでください。 感電や 火災または故障の原因となります。


企注意

- けが・拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は十分に注意してください。手を傷つけるおそれがあります。
 - ・ プリンタ本体と拡張給紙ユニットの間に指をはさまないように注意してく ださい。けがの原因となることがあります。
 - ・ 拡張給紙ユニットの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外 のネジは外さないでください。


指定された場所以外のネジを外すと、ケガの原因または故障の原因となる ことがあります。

● 拡張給紙ユニットのフロントカバーを倒す

フロントカバー内部の把手を握って手前へ引くと、フロントカバーが倒れます。 シートガイドを手で矢印方向へ押し、いっぱいまで移動させます。




ケーブル類を外しプリンタの手差しトレイを開く 電源コードおよびプリンタケーブルをコネクタから外します。 手差しトレイを開いていっぱいに倒します。




3 拡張給紙ユニットにプリンタを載せる

プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニットの突起を合わせながら、拡張給紙ユニットにプリンタを載せます。



4 フロントカバーを閉じる

●で開けたフロントカバーを元に戻します。



拡張給紙ユニットを取り外す

拡張給紙ユニットの取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。 取り外す前に、必ずプリンタの電源をOFF(側)にして、電源コードおよびプリンタケーブルを外してください。

給紙トレイの取り付け

⚠警告

感 電 ・給紙トレイを取り付けおよび取り外すときは、電源スイッチがOFF(側)に倒れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

感電または故障の原因となります。

・給紙トレイを接続する場合には、当社推奨品以外は接続しないでください。 感電や火災または故障の原因となります。

⚠ 注意

- けが・給紙トレイの金属部分に手を触れる場合は十分に注意してください。手を 傷つけるおそれがあります。
 - ・プリンタ本体と給紙トレイの間に指をはさまないように注意してくださ い。けがの原因となることがあります。
 - ・給紙トレイの装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外 さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、ケガの原因または故障の原因となる ことがあります。

−ガイドー


給紙トレイをプリンタドライバやプリンタのメニュー設定では、MPF(マルチパーパスフィーダ)と表示します。

プリンタ本体への給紙トレイの取り付けかたを説明します。

オプション品の拡張給紙ユニットと併用する場合は、先に拡張給紙ユニットを取り付けてください。(「拡張給紙ユニットの取り付け」(148ページ)参照)


● 手差しトレイを開く

手差しトレイを開いていっぱいに倒します。




❷ 給紙トレイを取り付ける


給紙トレイのフック(2ヵ所)を、プリンタの穴に差し込みます。



3 コネクタカバーを折り欠く プリンタ本体側面のコネクタカバーを折り欠きます。



コネクタカバーとプリンタカバーの間にマイナスドライバを差し込み、そのまま矢印 方向にマイナスドライバを倒し、左右の接合部を外します。次にコネクタカバーを手で上下に折り曲げ、コネクタカバーが外れるまで繰り返します。




- お願い -

マイナスドライバをねじらないでください。ねじるとプリンタカバーに傷が付きます。

4 接続コードを取り付ける

接続コード(給紙トレイに添付)のコア側をプリンタに差し込みます。次に接続コードのもう一方を給紙トレイに差し込みます。



- お願い-

プリンタ本体に給紙トレイを取り付けた状態で、持ち運ばないでください。 持ち運ぶ際は、必ず給紙トレイを外してください。

給紙トレイを取り外す

給紙トレイの取り外しは、取付けと逆の手順で行ってください。 取り外す前に、必ずプリンタの電源をOFF(側)にしてください。

付 録

本プリンタの仕様、ESC/Pコマンドおよびキャラクタ一覧、JIS-90 第一/第二水準漢字一覧、アプリケーションソフトおよびアフターサービスについて記載します。

| プリンタの仕様156 |
|--------------------------------|
| 基本仕様156 |
| 印刷可能領域と印刷方向157 |
| インタフェース仕様160 |
| ESC/P コマンド一覧161 |
| ESC/Pキャラクタコード一覧表163 |
| J I S ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表 |
| J I S ⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表 |
| アプリケーションソフトについて |
| 保守・サービス172 |
| プリンタドライバのダウンロードサービス 172 |
| アフターサービスについて172 |
| 持ち込み修理時のお願い172 |
| サプライ用品担当窓口一覧174 |
| お問い合わせチェックシート176 |
| |

プリンタの什様

基本什様

以下に、本プリンタの仕様を示します。

印刷方式 : LEDを露光光源とする電子写真方式

印刷速度(連続コピー最大) :標準給紙カセット:12枚/分、拡張給紙ユニット:

10枚/分、給紙トレイ:9.5枚/分(A4サイズ)

:最大 216mm 印刷幅

メモリ :4MB

解像度 :600 x 600 ドット / インチ 600 x 1200ドット/インチ

: A4、B5、A5、A6、フリー、レター、エグゼクティブ、 用紙サイズ

はがき、往復はがき

給紙方式 *1 : カセットによる自動給紙 (収容枚数 250 枚、拡張給

紙ユニット使用により 750枚)

手差しによる給紙

給紙トレイによる自動給紙(収容枚数 100枚)

排紙方式 *1 :フェイスダウンスタッカ(スタック枚数 150枚)

フェイスアップスタッカ (スタック枚数 50枚)

使用環境条件 : 温度 10 ~ 32

湿度 20%~80%

標準使用条件 :3000枚/日

電源・電源周波数 $: AC100V \pm 10 V \ 50/60 Hz \pm 1 Hz$: 動作時 550W 以下、節電時 15W 以下 消費電力

:動作時 50dB(A)以下、節電時 38dB(A)以下 騒音 外形寸法 :幅 330mm、奥行き 395mm、高さ 200mm (標準装

備)

重量 :約9.5kg(標準装備)

: Windows Me/98/95/3.1/2000/NT4.0 日本語版 OS

インタフェース : IEEE 1284 パラレルポート

パソコン : IBM PC/AT 互換機

プリンタシーケンス *2 : Windows 専用プリンタドライバ、ESC/P 文字・書体 : 明朝体 / ゴシック体 アウトラインフォント :5年(8時間/日)または18万枚印刷(A4) 耐用期間 用紙 : 普通紙 64g/m² ~ 87g/m² (55kg ~ 75kg) 、厚紙

官製はがき、OHPフィルム(レーザプリンタ用)

ラベル紙(レーザプリンタ用)

*1: 収容枚数は 64g/m² にて換算

*2:データ処理解像度

| Windows | 600dpi×1200dpi |
|---------|----------------|
| | 600dpi× 600dpi |
| | 300dpi× 300dpi |
| ESC/P | 600dpi× 600dpi |
| | 300dpi× 300dpi |


印刷可能領域と印刷方向 ■

- ・この項で説明する印刷可能領域は、プリンタが印刷できる最大領域です。
- ・実際の印刷領域は、アプリケーションプログラムにより異なることがあります。アプリケーションにより余白設定が可能な場合は、下記に示す余白サイズ以上に設定し、 ご使用ください。
- ・実際に印刷される位置は±2 mm 程度の誤差が生じることがあります。

Windows

このプリンタドライバで使用できる用紙サイズおよび印刷範囲は次のとおりです。 余白部分に指定されたデータの印刷結果は保証されません。

アプリケーションにより余白設定が可能な場合は、下記に示す余白サイズ以上の設定で ご使用ください。



単位:mm用紙

| | | | | | | | | | | 1 1 | | r oy i ji iqigati |
|----------|-------|-------|-----------------|-------|------|-----------|------|------|---------------|-----|----------|-------------------|
| | | | 横(ランドスケープ) | | | | | 余= | 領域 | | | |
| 用紙 用紙 | 維(ポー) | トレイト) | | | ΕD | 印刷領域の拡張あり | | | 印刷領域の拡張なし | | | |
| | | | | | 左 | 丰 | | _ | 左 | 丰 | <u>.</u> | _ |
| | 用紙長 | 用紙幅 | 用紙長 | 用紙幅 | А | В | C) | D | Α | В | () | D |
| A4 | 297.0 | 210.0 | 210.0 | 297.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| A5 | 210.0 | 148.0 | 148.0 | 210.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | Ğ. | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| A6 | 148.0 | 105.0 | 105.0 | 148.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | Ğ. | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| B5 | 257.0 | 182.0 | 182.0 | 257.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ان ن | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| フリー 注) | 297.0 | 210.0 | 210.0 | 297.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ر ان ان | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| レター | 279.4 | 215.9 | 215.9 | 279.4 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ان نوز | 7.0 | ē.ā | 7.0 |
| ニクゼクティブ | 266.7 | 184.2 | 184.2 | 266.7 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10 10 | 7.0 | ē.5 | 7.0 |
| はがき | 148.0 | 100.0 | 100.0 | 148.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | ان ن | 7.0 | ē.ā | 7.0 |
| 往復はがき | 200.0 | 148.0 | 148.0 | 200.0 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | | 7.0 | ē.ā | 7.0 |


注) この値は初期値です。トレイ 1、手差し、MPFでは長辺 148 ~ 297mm、短辺 90 ~ 215.9mm の間で、トレイ 2 では長辺 210 ~ 297mm、短辺 148 ~ 215.9mm の間で設定可能です。

-ガイド―

以下の場合、印刷可能領域(余白領域)が異なることがありますので、必要に応じてアプリケーションで余白の大きさを設定し直してください。

- ・マルチページのとき。
- ・拡大・縮小設定のとき。
- ・ 用紙サイズで「A3 A4」、「B4 A4」を選択したとき。

ESC/Pモード




印刷方向:縦(ポートレイト) 頭出し位置=8.5mm

単位:mm

| | 田納 | 余白領域 用紙寸法 印刷可能領域 余日領域 | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------|--------|----------------------|------|------|------|------|
| 用紙 | VIVE 2XX | | | E13000 E3 有E77英/线。 - | | 右 | 上 | 下 |
| | А | В | C | D | Е | F | G | Н |
| A 4 | 210.0 | 297.0 | 199.84 | 283.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| A5 | 148.0 | 210.0 | 137.84 | 196.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| A6 | 105.0 | 148.0 | 94.84 | 134.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| B5 | 182.0 | 257.0 | 171.84 | 243.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| フリー (*) | 210.0 | 297.0 | 199.84 | 283.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| LETTER | 215.9 | 279.4 | 205.74 | 265.82 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| EXECUTIVE | 184.2 | 266.7 | 173.99 | 253.12 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| ハガキ | 100.0 | 148.0 | 89.84 | 134.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| 往復ハガキ | 148.0 | 200.0 | 137.84 | 186.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |

ガイドー

- ・「頭出し位置」の設定によりトップ(G)と印刷可能領域(D)が変化します。
- ・「X補正」、「Y補正」により、印刷可能領域が変化します。
- ・フリー (*) はトレイ 1、手差し、MPFでは $90 \times 148 \text{ (mm)} \sim 216 \times 297 \text{ (mm)}$ で、トレイ 2では $148 \times 210 \text{ (mm)} \sim 216 \times 297 \text{ (mm)}$ の間で任意のサイズが指定できますが、用紙端から 5.08 mmまでの領域には印刷しないでください。この領域に印刷すると印刷品位が劣化することがあります。



印刷方向:横(ランドスケープ) 頭出し位置=8.5mm

単位:mm

| | 田納 | 対法 | 印刷可能領域 | | | 余白 | 領域 | |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------|------|------|------|------|
| 用紙 | 113407 | , , , , , , , , | 72 ENIMO - 1 BE | | 左 | 右 | 上 | 下 |
| | А | В | C | D | Е | F | G | Н |
| A 4 | 297.0 | 210.0 | 286.84 | 196.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| A5 | 210.0 | 148.0 | 199.84 | 134.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| A 6 | 148.0 | 105.0 | 137.84 | 91.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| B5 | 257.0 | 182.0 | 246.84 | 168.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| フリー (*) | 297.0 | 210.0 | 286.84 | 196.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| LETTER | 279.4 | 215.9 | 269.24 | 202.32 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| EXECUTIVE | 266.7 | 184.2 | 256.54 | 170.57 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| ハガキ | 148.0 | 100.0 | 137.84 | 86.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |
| 往復ハガキ | 200.0 | 148.0 | 189.84 | 134.42 | 5.08 | 5.08 | 8.50 | 5.08 |

-ガイドー

- ・「頭出し位置」の設定によりトップ(G)と印刷可能領域(D)が変化します。
- ・「X補正」、「Y補正」により、印刷可能領域が変化します。
- ・フリー(*)はトレイ 1、手差し、MPFでは $90 \times 148 \text{ (mm)} \sim 216 \times 297 \text{ (mm)}$ で、トレイ 2では $148 \times 210 \text{ (mm)} \sim 216 \times 297 \text{ (mm)}$ の間で任意のサイズが指定できますが、用紙端から 5.08 mmまでの領域には印刷しないでください。この領域に印刷すると印刷品位が劣化することがあります。

インタフェース仕様

パソコンとのインタフェースは、IEEE 1284の仕様に準拠した双方向パラレルインタフェースを採用しています。

インタフェースコネクタ

プリンタ側:36極コネクタ(メス)アンフェノール 57-40360相当品ケーブル側:36極コネクタ(オス)アンフェノール 57-30360相当品

ケーブル

最長 1.5 m以下のケーブルを使用してください。 (雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。)

信号レベル

LOW : $0.0V \sim + 0.4V$ HIGH : $+ 2.4V \sim + 5.0V$

データ転送方式

8 ビットパラレル

コネクタピン配列

| ピン番号 | 信号名称 | 発信元 |
|------|-----------|------|
| 1 | *Strobe | パソコン |
| 2 | Data 1 | パソコン |
| 3 | Data 2 | パソコン |
| 4 | Data 3 | パソコン |
| 5 | Data 4 | パソコン |
| 6 | Data 5 | パソコン |
| 7 | Data 6 | パソコン |
| 8 | Data 7 | パソコン |
| 9 | Data 8 | パソコン |
| 10 | *Ack | プリンタ |
| 1 1 | Busy | プリンタ |
| 12 | PError | プリンタ |
| 13 | Select | プリンタ |
| 14 | *AutoFd | パソコン |
| 15 | _ | _ |
| 16 | SG | _ |
| 17 | FG | |
| 18 | +5VSignal | プリンタ |

| ピン番号 | 信号名称 | 発信元 |
|------|-----------|---|
| 19 | -RET | _ |
| 20 | -RET | _ |
| 21 | -RET | _ |
| 22 | -RET | _ |
| 23 | -RET | _ |
| 24 | -RET | _ |
| 25 | -RET | _ |
| 26 | -RET | _ |
| 27 | -RET | _ |
| 28 | -RET | _ |
| 29 | -RET | _ |
| 30 | -RET | _ |
| 31 | *Init | パソコン |
| 32 | *Fault | プリンタ |
| 33 | -RET | _ |
| 34 | _ | _ |
| 35 | HILEVEL | プリンタ |
| 36 | *SelectIn | パソコン |
| | Selectin | /\(\mathcal{y} \rightarrow \r |

注)"*"は、負論理信号であることを示します。

ESC/P コマンド一覧

このプリンタでサポートしているESC/Pモードのコマンドを以下に示します。

書式設定・実行

ANKテキスト処理

| 機能 | コマンド |
|----------------|---------|
| 行単位ページ長設定 | ESC C |
| インチ単位ページ長設定 | ESC C 0 |
| 右マージン設定 | ESC Q |
| 左マージン設定 | ESC L |
| 1/8インチ改行量設定 | ESC 0 |
| 1/6インチ改行量設定 | ESC 2 |
| n/180インチ改行量設定 | ESC 3 |
| n/60インチ改行量設定 | ESC A |
| 垂直タブ位置設定 | ESC B |
| 水平タブ位置設定 | ESC D |
| 印字復帰 | CR |
| 改行 | LF |
| 改ページ | FF |
| n/180インチ順方向紙送り | ESC J |
| n/180インチ逆方向紙送り | ESC j |
| 水平タブ実行 | HT |
| 垂直タブ位実行 | VT |
| 絶対位置指定 | ESC \$ |
| 相対位置指定 | ESC ¥ |

機能 コマンド ESC M 12CPI指定 ESC P 10CPI指定 ESC g 15CPI指定 国際文字選択 ESC R スーパー/サブスクリプト指定 ESC S スーパー/サブスクリプト解除 ESC T ESC x 文字品位選択 書体選択 ESC k プロポーション指定/解除 ESC p ESC t 文字コード表選択 ダウンロード文字セット指定/解除 ESC % ダウンロード文字定義 ESC & 文字セットコピー ESC: 文字間スペース量指定 ESC SP ESC w 縦倍拡大指定/解除 縮小指定 SI 縮小解除 DC2 ESC -アンダーライン指定/解除

ANK・漢字テキスト処理

| 機能能 | コマンド |
|--------------|--------|
| 自動解除付き倍幅拡大指定 | SO |
| | ESC SO |
| | FS SO |
| 自動解除付き倍幅拡大解除 | DC4 |
| | FS DC4 |
| 倍幅拡大指定/解除 | ESC W |
| 強調指定 | ESC E |
| 強調解除 | ESC F |
| 二重印字指定 | ESC G |
| 二重印字解除 | ESC H |
| 文字スタイル選択 | ESC q |
| イタリック指定 | ESC 4 |
| イタリック解除 | ESC 5 |
| 一括指定 | ESC! |

漢字テキスト処理

| | I |
|----------------|--------|
| 機能 | コマンド |
| 縦書き指定 | FS J |
| 横書き指定 | FS K |
| 半角縦書き2文字指定 | FS D |
| 4倍角指定/解除 | FS W |
| 漢字アンダーライン指定/解除 | FS - |
| 漢字一括指定 | FS! |
| 漢字モード指定 | FS & |
| 漢字モード解除 | FS. |
| 半角文字指定 | FS SI |
| 半角文字解除 | FS DC2 |
| 1/4角文字指定 | FSr |
| 漢字書体選択 | FS k |
| 外字定義 | FS 2 |
| 全角文字スペース量設定 | FS S |
| 半角文字スペース量設定 | FS T |

補助機能

| 機能 | コマンド |
|---------------|--------|
| 初期化 | ESC @ |
| カットシートフィーダ制御 | ESC EM |
| デバイスコントロール 1 | DC 1 |
| デバイスコントロール3 | DC 3 |
| 上位側コントロール解除 | ESC 6 |
| 上位側コントロール指定 | ESC 7 |
| 位置揃え指定 | ESC a |
| VFUタブ位置指定 | ESC b |
| VFUチャンネル選択 | ESC / |
| 半角文字スペース量補正 | FS U |
| 半角文字スペース量補正解除 | FS V |
| データ抹消 | CAN |
| 一文字削除 | DEL |
| 後退 | BS |
| MSB=0指定 | ECC = |
| MSB=1指定 | ESC > |
| MSBコントロール解除 | ESC# |

ビットイメージ処理

| 機能 | コマンド |
|------------------|-------|
| ビットイメージ選択 | ESC * |
| ビットイメージ変換 | ESC ? |
| 8ドット単密度ビットイメージ | ESC K |
| 8ドット倍密度ビットイメージ | ESC L |
| 8ドット倍速倍密度ビットイメージ | ESC Y |
| 8ドット4倍密度ビットイメージ | ESC Z |

ESC/ Pキャラクタコード一覧表

ESC/Pモードのキャラクタコードは以下のとおりです。

カタカナコード

| 你 | 0 | 1 2 | 3 | 4 | ā | ь | 7 | 8 | 9 | Λ | В | С | D | 16 | F |
|----|-------|--------|---|-----|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|-------------|----|--------------|
| 0 | NCL | SP | 0 | (a) | P | | р | | | | - | 4 | 111 | - | × |
| l | | ! | 1 | Λ | Q | a | q | - | _ | e. | 7 | 4 | Z, | L | П |
| 2 | 1 | DC2 " | 2 | В | R | b | r | - | | 1 | ? | ツ | Å | # | ⊕ |
| 3 | Ì | # | 3 | С | S | С | s | _ | - | 1 | ゥ | 7 | € | ٦ | Л |
| 4 |] | 004 S | 1 | D | Т | đ | t | ı | | | .IL | | ÷ | 4 | |
| 5 | | "0 | 5 | E | U | е | u | - | | | オ | + | <u>.</u> 3. | • | 時 |
| 6 | | & | 6 | ħ. | V | f | v | - | | 7 | 7) | ÷ | 3 | 7 | 分 |
| 7 | | ٠ | 7 | G | W | 8 | w | | | 7 | * | ヌ | ラ | • | 杪 |
| 8 | BS (| CAN : | 8 | Н | Х | h | × | 1 | - | ſ | 2 | ネ | IJ | • | ₹ |
| 9 | llT l | BM = / | 9 | I | Y | i | У | ı | - | 9 | 4- | 7 | ル | ٧ | Ť |
| A | LF | * | : | J | z | j | z | 1 | | s. | ⊐ | /\ | V | • | K |
| 13 | VT I | esc – | : | К | 1 | k | - (| 1 | - | ŧ | # | Ŀ | τJ | * | 町 |
| С | FF I | rs . | < | L | ¥ | 1 | | ı | r | + | ŷ. | フ | 77 | • | 村 |
| D | CR | - | = | M | J | m | } | • | ` ` | -1 | Z | ^ | ン | 0 | Υ |
| Е | SO | | > | N | • | n | | - | | э | セ | ホ | * | / | :: |
| F | SI | ./ | ? | o | | o | | | , | ., | ソ | 7 | | \ | |

注) < 2 3 > $_{16}$ 、 < 2 4 > $_{16}$ 、 < 4 0 > $_{16}$ 、 < 5 B > $_{16}$ ~ < 5 E > $_{16}$ 、 < 6 0 > $_{16}$ 、 < 7 B > $_{16}$ ~ < 7 E > $_{16}$ のコードは、国際文字選択によって入れ替わります。

【国際文字コード】

| コード 16進 国 | 23 | 24 | 40 | 5B | 5C | 50 | 5E | 60 | 7B | 7¢ | 70 | 7E |
|-----------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| アメリカ | # | \$ | (ā; | ſ | \ | 1 | * | ` | - { | -1 | 1 | |
| フランス | # | \$ | à | • | Ç | 8 | ٠. | | ė | ù | ė | |
| ドイツ | # | \$ | § | X | ŭ | Ľ | * | | ä | ö | ü | ß |
| イギリス | £ | \$ | (āj | [| \ | : | * | , | - { | -1 | 1 | • |
| デンマーター1 | #i | \$ | @ | Æ | Ø | Å | - | | æ | ø | å | ~ |
| スウェーデン | # | ¤ | É | Ä | ŭ | Å | Ľ | é | ä | ŏ | å | ü |
| イタリア | # | \$ | @ | | \ | ė | | ù | à | ò | ė | ì |
| スペインI | Pt | \$ | (i) | i | Ŋ | ć. | - | | | ñ | | ~ |
| 日本 | # | \$ | @ | - | ¥ | : | • | | - 1 | 1 | 1 | , |
| ブルヴェー | # | ¤ | É | Æ | Ø | Á | ľ | é | æ | ø | å | ij |
| デンマーケー耳 | #i | \$ | É | Æ | Ø | Å | t. | ć | æ | ø | å | ü |
| スペインΠ | # | \$ | á | i | Ñ | į | é | | í | ñ | ó | ú |
| ラデンアメリカ | # | \$ | á | i | Ñ | ં | é | ij | ĺ | řì | Ó | ú |

拡張グラフィックコード

| 上 产量 造 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | Įř. |
|--------------|-----|-----|----------------|---|-----|---|---|---|---|----|----|-----|----|---------------|---|-----|
| 0 | NUL | | SP | 0 | (ē) | Р | | þ | Ç | £ | á | | 1 | = | α | |
| 1 | | | ! | 1 | Α | Q | a | q | ü | æ | í | | | $\overline{}$ | ß | ÷ |
| 2 | | DC2 | - | 2 | В | R | b | r | é | Æ | ó | : | Т | т | Γ | ٧ |
| 3 | | | # | 3 | С | S | C | s | â | ô | ú | | - | ∟ | π | ≤ |
| 4 | | DC4 | \$ | 4 | D | Т | d | t | ä | ö | ñ | - | _ | - | Σ | , |
| 5 | | š | D _c | ō | Е | U | e | u | ä | ò | Ñ | | Τ | _ | σ | |
| 6 | | | & | 6 | F | V | f | V | å | û | a | + | F | L | μ | ÷ |
| 7 | | | 1 | 7 | G | W | g | w | ç | ù | ō | ٦ | F | + | τ | ≈ |
| 8 | BS | CAN | 4 | 8 | Н | X | h | x | ĉ | ÿ | ė | 7 | - | + | Φ | а |
| 9 | нт | EM |) | 9 | 1 | Y | i | y | ë | מ | | . Ⅎ | F | _ | а | . |
| Λ | LF | | * | | J | Z | j | Z | ė | IJ | | 1 | 1_ | Г | Ω | |
| В | ¥Τ | ESC | 1 | ; | К | | k | 1 | ï | e | ż | T | Τ. | | â | ✓ |
| С | FF | FS | | ~ | L | ¥ | l | 1 | ĵ | £ | 4 | ī | = | - | ∞ | n |
| D | CR | | | = | М | - | m | } | ì | ¥ | : | | _ | ı | φ | γ |
| 10 | SO | | | ۸ | N | _ | n | ~ | A | ۲t | L. | 1 | + | • | ≡ | • |
| F | SI | | / | ? | 0 | _ | 0 | | λ | ÷ | | - | _ | • | า | SP |

注) < 2 3 > $_{16}$ 、 < 2 4 > $_{16}$ 、 < 4 0 > $_{16}$ 、 < 5 B > $_{16}$ ~ < 5 E > $_{16}$ 、 < 6 0 > $_{16}$ 、 < 7 B > $_{16}$ ~ < 7 E > $_{16}$ のコードは、国際文字選択によって入れ替わります。

【国際文字コード】

| コード 16進 | 23 | 24 | 40 | 5B | 5C | 5D | 5E | 60 | 7B | 7C | 70 | 7E |
|------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アメリカ | # | \$ | @ | | \ | 1 | ^ | , | 1 | | 1 | |
| フランス | # | \$ | à | | Ç | s | ^ | | ē | ù | ė | |
| ドイツ | # | \$ | S | Ä | Ü | 'n | - | | ä | ö | ü | ß |
| イギリス | £. | \$ | @ | : | \ |] | ^ | , | { | | 1 | • |
| デンマーケー1 | # | \$ | (4) | Æ | Ø | À | | | æ | ø | á | ~ |
| スウェーデン | # | Ħ | É | Ä | Ŋ | Á | U | é | ä | ö | á | ü |
| イタリア | # | \$ | @ | | \ | ė | ^ | ù | а | ò | ė | ì |
| スペイン1 | Pt | \$ | (4) | i | Ñ | å | | | | ñ | 1 | ~ |
| 日本 | # | \$ | @ | | ¥ | 1 | - | | { | | 1 | , |
| ノルウェー | # | ¤ | É | Æ | Ø | λ | U | ė | æ | ø | á | ii |
| デンマーケー出 | # | \$ | É | Æ | Ø | À | Ü | ĉ | æ | ø | å | ü |
| スペインΠ | # | \$ | á | i | Ŕ | Ġ | é | , | í | ñ | ó | ú |
| ラテン ア メリカ | # | \$ | á | i | 7 | ò | Ŕ | ii | ĺ | ñ | Ó | ıû |

JIS⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表

点\$ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 区 \$ 20:0 ンジッタタイ〇ー 21 1 $\blacklozenge \square \blacksquare \triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \stackrel{!}{\times} \mp \rightarrow \leftarrow \uparrow$ 22 2 0 | 1 2 3 4 5 6 23 | 3 8 | 9 ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞた 24 4 ァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタ 25 | 5ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 26:6 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШШЪЫЬЭ — | гл - | - | + + + + - | гл - | - | - | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27 7 28 | 8 29 9 2A:10 2B 11 20 12 2D 13 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ¦⑧ ⑨ ⑪ ① ② ③ ④ ⑥ ⑥ ⑤ ② Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ¦V Ⅵ Ⅷ Ⅸ X 2E 14 2F 15 亜 啞 娃 阿 哀 愛 挨 始 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓 圧 斡 扱 宛 娟 虻 飴 絢 綾 鮎 或 30:16 31 17 院陰隠韻吋右宇鳥羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂云運 32 18 押旺横欧殴王翁襖鴬鷗黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音下化仮何 魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙 33 19 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓 34 20 35 21 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戱 技 擬 欺 犠 疑 36 22 供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷 掘<u>窟沓靴轡窪熊隈粂栗縔桑鍬勲君蕙訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄</u>啓圭珪型 検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹼元原厳幻弦減源玄現絃舷 37 23 38 24 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪 39 25 此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂些佐叉唆嵯左差查沙瑳砂許鎖 3A 26 察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛 3B 27 次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆 30.128宗就州修愁拾洲秀秋終繡習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎 3D 29 勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢 3E 30 拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真 3F 131 澄摺寸世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠 40:32 纖 羡 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚 41 33 朦蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜他多 42 34 叩但達辰奪脱異竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端簞綻耽 43 35 帖帳厅弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺聽脹腸蝶調課超跳銚長頂鳥勅捗直朕 44 36 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撒轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顚 45 37 46 38 董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰鬪働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿 47 39 如尿韭任妊忍認濡禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘乃廼之埜囊悩濃納能脳膿 函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢潑発醱髮伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反 48 40 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 評 豹 49 41 福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文間丙併兵塀幣平 4A 42 法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某 4B 43 漫蔓味未魅巳箕岬密蜜凑蓑稔脈妙粍民眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘冥名命 4C:44 諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕予余与 4D 45 痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌 4E 46 4F 47 蓮 連 錬 呂 魯 櫓 炉 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 牢 狼 篭 老 聾 蠟 郎 六 麓 禄 肋 録

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 区 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 \$ 20:0 {i} <> ⟨⟩ () [] [] $\lceil \rfloor$ $\lceil \rfloor$ \rceil \rceil \rceil \rceil \rceil 21 | 122 | 2 UN $\land \ \lor \ \neg \ \Rightarrow \Leftrightarrow \ \forall \ \exists \, \vdots$ д 23 3 DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 24 4 ちぢっつづて でとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみ ダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプへべペホボポマミ 25 5 26 6 αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 27 | 7 В О абвгдеёжзийклмн 28:8 29 9 2A 10 2B 11 20:12 2D 13 ミッキュ キン トネス イタラ トン スー タネネ、**ヒスン** アッ タロー ドル キン ヒスト ネル ター mm¦cm km mg kg cc m² 翋 2E 14 2F 15 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 鞍 杏 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 移 維 緯 胃 30 16 雲 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 31 17 32 18 伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨 垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫 33 19 汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸 34 20 35 21 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 宮 弓 急 救 鏡響饗驚仰疑尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟 36 22 契形径恵慶慧憩掲携敬景桂溪畦稽系経継繫罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨 37 23 諺 限 乎 個 古 呼 固 姑 孤 己 庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇 顧 鼓 五 互 38 24 浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降 39 25 裟坐座挫債催再最 裁塞妻宰彩才採栽歲済災采犀砕 告祭斎細菜裁載際剤在 3A 26 酸餐斬暫残仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 3B 27 疾質実蔀篠偲柴芝屢蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵 30 28 3D 29 柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳 樟樵沼消涉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬 3E | 30 神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭笥諏須酢図厨誓請逝醒青静斉稅脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設 3F | 31 40 32 41 33 狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想搜掃挿搔 太汰記唾堕妥惰打柁舵楕陀駄驒体堆对耐岱带待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸 42 34 胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談值知地弛恥智池痴稚置致蜘遲馳築畜竹筑蓄 43 35 沈珍賃鎮陳津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊 44 36 45 37 点 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟 賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴 怒 倒 党 冬 得德瀆特督禿篤毒浊読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍 46 38 農覗蚤巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅 47 39 48 40 叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範采煩頒飯挽晚番盤磐蕃蛮匪卑否妃庇 49 41 廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶不付埠夫婦富冨布府怖扶敷 弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭保舖鋪 4A:42 棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頰北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆 4B 43 明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麵摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅 4C 44 營 輿 預 傭 幼 妖 容 庸 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 養 慾 抑 欲 4D 45 寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗離瑠塁涙累 4E 46 論倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕 4F 47

 $60\ 61\ 62\ 63\ 64\ 65\ 66\ 67\ 68\ 69\ 6A\ 6B\ 6C\ 6D\ 6E\ 6F\ 70\ 71\ 72\ 73\ 74\ 75\ 76\ 77\ 78\ 79\ 7A\ 7B\ 7C\ 7D\ 7E$ 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 区 \$ 20:021 | 1 $\nabla \equiv \; = \; \ll \gg \sqrt{\; \sim \; \sim \; | \cdot \cdot \cdot \; | \cdot | \cdot | \cdot |}$ 22 2 A % # b ♪ † ‡ ¶ 23 | 3 abcdefg|hijklmnop|qrstuvwx|yz 24 4 むめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん 25 | 5ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰ゚ヱヲンヴヵヶ 26:6 27 7 опрстуфх|цчшщъыьэю|я 28:8 29 9 2A 10 2B 11 20 12 '' $_{\prime\prime}$ $_{\prime\prime}$ 2D 13 2E 14 2F 15 30 16 萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭 園堰奄宴延怨掩援沿演炎焰煙燕猿緑艷苑薗遠鉛鴛塩於汚甥凹央奥往応 31 17 迦 過 霞 蚊 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 恢 懐 戒 拐 改 32 18 橿梶鰍潟割喝恰括活渴滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌嚙鴨栢茅萱 33 19 嚴玩癌眼岩翫贋雁頑顔願企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄 34 20 35 21 朽 求 汲 泣 灸 球 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 巨 拒 拠 拳 渠 虚 許 距 鋸 漁 禦 魚 亨 享 京 謹 近 金 吟 銀 九 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 軀 駆 駈 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈 36 22 劇戟擊激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件儉倦健兼券剣喧圈堅嫌建憲懸拳捲伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麴克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込 37 23 38;24 39 25 3A 26 材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔栅窄策索錯桜鮭笹匙冊刷 3B 27 死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時 酌 釈 錫 若 寂 弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 囚 収 周 30 28 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償 3D 29 3E :30 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾 3F [‡]31 窃節 説 雪 絶 舌 蟬 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 扇 撰 栓 栴 泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線 40:32 操早曹巣槍槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡草莊葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎 41 33 42 34 退速隊黨鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 43 35 釣 鶴亭 低停 偵剃 貞呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓 44 36 凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘禱等答筒糖統到 45 37 |奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入 46:38 棋煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剝博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漠爆縛莫駁麦 47 39 彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美 48 40 斧 普 浮 父 符 腐 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫 武 舞 葡 蕪 部 封 楓 風 葺 蕗 伏 副 復 幅 服 49 41 圃捕步甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋 4A 42 摩磨魔麻埋妹昧枚每哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭磨万慢満 4B 43 尤 戻 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓 愉 愈 油 癒 4C:44 4D 45 沃浴翌翼淀羅螺裸来萊頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃 類令伶例冷励嶺伶玲礼苓鈴隷零霊麗齢曆歷列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯 4E 46 4F 47

J I S -90 第二水準漢字一覧表

点\$ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

\$ 丼IJ 乂 乖 乘 亂 亅 豫 亊 舒 式 于 亞 亟 一 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆 仂 仗 50;48 51 49 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儒 儕 儔 儚 儡 儺 儷 儼 億 儿 兀 兒 兌 冤 兢 競 辦劬劭劼券勁勍勗勞勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸 52 50 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 氓 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 嗷 啀 啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 咯 喊 53 51 圈 國 圍 圓 團 圖 嗇 阛 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡 坿 垉 垓 垠 圻 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 54:52 55 53 奸妁妝佞侫妣妲姆姨姜妍姙姚娥娟裟娜娉娚婀婬婉娵娶婢樊媚媼媾嫋嫂 56:54 屐 屛 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕 崗 嵜 廖廣廝廚廛廢廡廨廩廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝彝弋弑弖弩珥弸彁彈彌彎弯 57 55 悄俊悖惋悒俐悋惡悸惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱愍愎 58 | 56 憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 拆 擔 59 57 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲 擺 攀 擽 攘 攜 攢 攤 攣 攫 攴 攵 攷 5A:58 曄喷曖曚曠昡曦曩曰曳曷朏朖朞朦朧霸朮束朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰 5B \ 59 5C 60 棔棧棕椶椒接棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽楙椰 檗 蘖 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 橼 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 歃 歉 歐 5D 61 沺泛泯泙泪洟衍淘 洫洽洗洙洵洳洒洌浣涓浤浚浹浙涎涕濤湦淹渕渊涵淇 5E:62 漾漓滷澆潺潸澁澀潯潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬瀰濘 5F 63 60:64 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 瓠瓣吐瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚畩畤 61 65 癲癶癸發皀皃皈皋皎皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻眈眇 62;66 磧磚 磽磴 礇 礒 礑 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 祿 禊 禝 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禺 秉 秕 秧 63 67 64 68 筺 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 筧 莋 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 筝 筝 箙 篋 篁 篌 篏 箴 篆 紂 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣 經 綉 條 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵 緇 綽 65 69 罅罌罍罎罐网罕罔罘罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹羹羶 66 70 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 贉 膣 腟 膓 膩 膰 膵 膾 臆 臀 臂 贋 67[†]71 茵茴茖茲茱荀茹荐荅茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖莫莎莇莊茶莵荳荵莠莉莨菴 68¦72 蕁 蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊 薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐 藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 蘊 蘓 69[†]73 6A:74 蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 蟆 螻 蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟷 蠎 蠎 蠑 蠖 6B 175 襦 襤 襭 襪 襯 襴 襷 襾 覃 覈 覊 覓 覘 覡 覩 覦 覬 覯 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸 訃 訖 6C 76 譟 譬 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貎 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆躱躾 6D 177 遏 遐 遑 遒 逎 湞 渝 湳 溝 遞 滶 遯 澆 隋 遲 澥 澽 邁 激 邊 邉 灑 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 6E:78 6F | 79 錙 錢 錚 錣 錺 錵 斌 鍜 鍠 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎭 鎔 鎹 鑒 鏗 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 繆 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 鐃 70¦80 陝陟陦陲陬隍隘隕隗險隧隱隲隰隴隶隸隹雎雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆霈霓 顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝餞餤餠餬餮餽餾饂饉饅饐饋 71 81 髻鬆 鬡 鬚 鬢 醬 靨 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 甒 顣 顣 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟 鮠 鮨 72:82 73 83 鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇鶫鵯鵺鶚鶤鶩鶲溪鷁鶻鷯鷯鶺鷆鷏鷂鸑鷓鷸鷦鷭鷯鸒 74 84 堯槇遙瑤 75 85 76;86 77¦87 78:88 79[‡]89 7A | 90 7B ¦91 70:92 7D 93 7E 94

点\$ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 区 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 \$ 50 48 佛佝 侈 侏侘佻 佩佰 佗 侑佯 來 儘 俔俟俎 俘 册冉冏 冑 冓 冕 → 冤冠冢冩冪 〉决冱冲冰况冽涸凉凛 几處凩凭 51 49 兩兪兮冀门囘 卍準 卞卩卮夘卻卷厂 厦厥厮厰厶參 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吀 吽 卆 卅 丗 卉 厖 厠 篡 雙 52:50 喟啻啾喘唧單啼喃喩 喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤喧嘔嗷嘖嗾嗽 뽊 營嘴嘶嘲嘸 53 51 嘛嗹噎 54:52 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 墟 墫 墺 壞 墻墻墮壅 懕 壑 壘 壥 燗嫻嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅孀孑孕孚孛孥孩孰孳孵學斈孺宀 55 53 媽媽嫗嫦嫩嫖 崙崎嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍巓巒巖巛 56:54 彷徃徂彿徊很徑徇從徙徘徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝悳 57 55 1 58:56 慇愾愨愧慊愿愼愬愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫慴慯慥慱慟慝慓慵憙憖憇憬憔憚 59 57 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾 捍 捜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏 掉 掟 掵 捫 收攸畋效敖敕敍敘敞敝敲數斂斃變斛斟祈斷旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱杲昊 5A 58 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 柝 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 琹 框 栩 桀 桍 栲 桎 5B \ 59 楡楞楝榁楪榲榮槐榿槁槓榾槎寨槊樢榻槃榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂樛槿權槹 50 60 歙 歔 歛 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毌 毓 毟 毬 毫 毳 毯 5D \ 61 淦 涸 淆 淬 凇 淌 淨 凄 淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 満 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 渟 湃 渺 湎 渤 5E 62 瀉瀋濺瀑瀁瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾 潋灑 灣炙炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝 5F \ 63 狎狒狢狠狡狹狷條猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾獎獏默獗獪 獨獰獸獵獻獺 60:64 畫畭畸當疆疇畴疊疉豎疔疚疝疥疣痂疳痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿 61 65 真眥眦眛眷眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹瞎瞋瞑瞠瞞 瞰瞶暧 瞿 瞼 62 | 66 **柜 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穡 穢 穩 龝 穰 穹** 穽窈窗窕窘 窩竈窰 63 67 窖 簽籌 **蓋篩簑簑篦篥** 簓篳篷簗簍篶簣簧簪簟簷 64:68 籠 簀 簇 簫 **籃 籔 籏 籀 籐** 綯縣綸線縮緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣縡縒 綫 總 綢 65 69 縱縟縉 縋縢繆繦縻縵縹繃縷 66:70 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡 翦 翩 翳 翹 飜 耆 耄 耋 耒 耘 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 聚 臟臠臧臺臻臾舁舂舅與舊舍舐舖舩舫 菁幕萇菠菲莾萢萠莽萸蓤菻葭萪萼蕚 舸鮋艀艙艘艝 蒄葷葫蒭葮蒂 67.171 菫 菎 菽 萃菘萋 68 72 69[†]73 蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫蛔蛞蛩蛬 蠢蠡蠱蠶蠹蠹蠻衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢袍袤 6A 74 計 江 訛 訝 訥 訶 詁 詛 治 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 6B 175 貘 貶 貭 貪 貽 貲 貳 貮 貶 賈 賁 賤 賣 賚 賽 賺 賻 贄 贅 贊 竇 鸁 贍 贐 齎 贓 賍 贔 贖 赧 6C:76 6D 177 軛 軣 軼 軻 軫 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛 輀 輦 輳 輻 輹 轅 觳 輾 轌 鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖釟 6E 78 釜 釛 釼 鐵鐵鐵鐵變鑒鑄鑛樂鑢鑞鑪鈩鑰鑵鑷鑽鑽鑼鑾 鑿門閉閊閔閖閘鬧 6F 179 钁 霽霾靄靆靈靂靉靜靠靤靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁靺鞆鞋鞏 霑霏霖霎雷 霪 霰 霹 70:80 71 81 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱 駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騒 驅 驂 驀 驃 72 82 鮴縣鯊鮹鯆鯏鯑鯒鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鯟鰄鰮鰛鰥鰤鰡 鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁麈麋麌麒麕麑麝麥麩麸婀麭靡黌黎黏黐黔爋點黝點黥鴬黯 73 83 74:84 75 85 76 86 77 87 78;88 79[‡]89 7A :90 7B 91 70 92 7D \ 93 7E 94

区

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

\$ 倚倨倔倪倥倅伜俶倡倩倬俾俯們倆偃假會偕偐偈做偖偬偸傀傚傅傴傲 50:48 51 49 凰 凵 凾 刄 刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劔 剱 劈 劑 辨 呀听吭吼吮呐吩吝呎咏呵咎呟呱呷告咒呻咀呶咄咐咆哇咢减咥咬哄哈咨 52 50 噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂嚼囁囃囀囈囎囑囓□囮囹圀囿圄圉 53 51 壜 壤 壟 壯 壺 壹 壻 壺 壽 久 久 敻 夛 梦 夥 夬 夭 夲 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘 奢 奠 奥 奬 奩 54:52 55 53 它宦宸冤寇隺寔寐寤實寢寞寥寫寰寶寳尅將專對尔尠尢尨尸尹屁屆屎屓 已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幢幣幇幵并幺麼广庠廁廂廈廐廏 56 54 怙恂怩怎忽怛怕佛怦怏怺恚恁恪恷恟恊恆恍恣恃恤恂恬恫恙悁悍惧悃悚 57 55 憊憑憫憮懌懊應懷懈懃懆憺懋罹懍懦懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈戊戍戌戔戛 58 56 59 57 捩 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶 攝 搗 搨 搏 摧 摰 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼 昃 旻 杳 昵 昶 昴 昜 晏 晄 晉 晁 晞 晝 晤 晧 晨 晟 晢 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 暨 暹 曉 暾 瞥 5A 58 栫桙档桷桿梟梏梭梔條梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘椢椦棡椌棍 5B 59 槧 樅 榱 樞 槭 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 橲 樶 榋 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 檐 億 檠 檄 檢 檣 50 60 5D 61 麾 氈 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 汢 汪 沂 冱 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗 泅 泝 沮 沱 沾 5E 62 滿渝游測溪溘滉溷涬溽溯滄溲滔滕溏溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌 焉烽焜焙煥熙熙煦榮煌煖煬熏燻熄熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎燠燬燧燵燼 5F 63 玻珀珥珮珞璠琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱 60:64 61 65 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨 癩 癪 癧 廯 癰 矗 矚 矜 矣 矮 矼 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼 碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬 62:66 窶 竅 竄 窿 邃 竇 竊 針 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢 竦 竭 竰 笂 笏 笊 笆 笳 笘 笙 笞 笵 笨 笶 筐 63 67 籥 籬 籵 粃 粐 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯 糲 糴 糶 糺 紆 64:68 縲縺繧繝繖繞繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽辮繿纈纉續纒纐纓纔纖纖纛纜缸缺 65 69 聳 聲 聰 聶 聹 聽 聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬 胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋 66:70 艨艪艫舻艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣苟善苴苳苺莓范苻革苞茆苴茉苙 67 - 71葯 葹 萵 蓊 葢 蒹 蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 芭 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 族 帶 蔔 蓼 68:72 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 69[‡]73 6A 74 袱 裃 裄 裔 裘 裙 裝 裹 褂 裼 裴 裨 裲 褄 褌 褊 褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶 褸 襌 褝 襠 襞 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎證譖譛譚譫 6B 175 赭赱赳趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟蹂踵踰踴蹊 6C 176 轢 轣 轤 辜 辟 辣 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 逶 逵 逹 迸 6D 177 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鍄 錮 6E:78 閨 閨 閧 閭 閼 閻 閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 闞 闔 闖 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 6F 179 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竞 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆 顏 顋 顫 顯 顰 70 80 騾騎驍驛驗驟驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀髏髑髓體髞髟髢髣髦髯髫髮髴髱髷 71 81 72 82 鰰鱇鰲鱆鰾鱚鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫鴃鴆鴪鴦鶯鴣鴟鵄駝鴒鵁鴿鴾鵆鵈 黴蟨黷黹黻黼黽鼇鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒齔齣齟齠齢齦齧鯃齪齷齲齶龕龜龠 73 83 74 | 84 75 85 76 86 77[†]87 78 88 79 89 7A :90 7B 91 70 92 7D \ 93 7E 94

アプリケーションソフトについて

アプリケーションソフトにおけるプリンタの選択基準について説明します。

Windows対応ソフト 添付のプリンタドライバをインストールしてください。

ESC/P対応ソフト 以下の順で選択してください。

| 優先順位 | プリンタ名 |
|------|--------------|
| 1 | ESC/P24-J84 |
| 2 | VP-1000/3000 |

保守・サービス

プリンタドライバのダウンロードサービス

最新版のプリンタドライバをインターネット上でご提供するサービスです。 下記の手順に従ってプリンタドライバをご入手ください。(2001年4月現在)

ウェブブラウザを 起動します。 ▶下記アドレスにアクセスします。 http://www.fmworld.net/index.html/ ご希望のプリンタ ドライバをダウン ロードします。

アフターサービスについて

お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保存してください。 保証書は、日本国内でのみ有効です。

無償保証期間は、お買い上げ日より6か月です。詳細は保証書をご覧ください。 保守部品の供給期間は、このプリンタの製造中止後6年です。ご了承ください。 分解、改造などをしないでください、無償保証期間内でも、無償修理を受けられ

分解、改造などをしないでください。無償保証期間内でも、無償修理を受けられない ことがあります。

プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。サプライ品 以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作、および故障に関しましては、 当社は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

故障の際は、「ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。

『ハードウェア修理相談センター』

フリーダイヤル:0120-422-297

受付時間:平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

持ち込み修理時のお願い■

持ち込み修理にあたっては、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。

『富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口』

フリーダイヤル:0120-950-222

持ち込みに際しましては、下記の通りにプリンタを梱包していただきますようお願いい たします。

プリンタ :必ずプリンタ本体からプロセスカートリッジ(トナーカートリッジ

付き)を取り外して、プリンタ本体のみをお持ちいただきますよう

お願いいたします。

取り外したプロセスカートリッジ

:取り外したプロセスカートリッジは、添付されているポリエチレン

袋(黒)に入れて、直射日光を避けて保管してください。

他の添付品 :装置より外した上、保管してください。

- お願い -

プロセスカートリッジを取り外さずにお持ち込みになりますと、装置内にトナーが 飛散することがあります。

修理品の持ち込み時にお客様のお取り扱い不備によりトナーが飛散した場合は、修理に長時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

サプライ用品担当窓口一覧

サプライ用品に関するお問い合わせ先:

富士通コワーコ(株) 営業推進本部 商品企画部 03-3342-5375 (〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビルディング 20階)

『富士通コワーコ(株)担当窓口』 2001年3月12日現在

| 支店 | 電話番号 | 住 所 |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 北海道支店 | 011-221-3966〒 | 060-0001 |
| | | 札幌市中央区北一条西 2-1(札幌時計台ビル) |
| 盛岡支店 | 019-626-4773〒 | 020-0033 |
| | | 盛岡市盛岡駅前北通り 1-10 (東京生命盛岡ビル) |
| 東北支店 | 022-267-6871〒 | 980-0611 |
| | | 仙台市青葉区一番町 2-3-22(仙台ビルディング) |
| 山形出張所 | 023-641-9766〒 | 990-0043 |
| | | 山形市本町 1-4-21(荘銀山形ビル) |
| 福島支店 | 024-921-1819〒 | 963-8001 |
| | | 郡山市大町 1-14-1(協栄生命ビル) |
| 宇都宮支店 | 028-638-8701〒 | |
| | | 宇都宮市東宿郷 4-2-24(センターズビル) |
| 北関東支店 | 048-643-4080〒 | |
| | | 大宮市錦町 682-2 (大宮情報文化センター) |
| 群馬支店 | 027-328-1621〒 | |
| | | 高崎市栄町 14-5(内堀ビル) |
| 千葉支店 | 043-245-0088〒 | |
| *+ * * | | 千葉市中央区問屋町 1-35(千葉ポートサイドタワービル) |
| 神奈川支店 | 045-225-5630〒 | |
| | | 横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1 |
| UIIII + r . | 044 044 4450= | (横浜ランドマークタワー30階) |
| 川崎支店 | 044-244-4450〒 | |
| 並治士 亡 | 025-225-7730〒 | 川崎市川崎区東田町8(パレール三井ビルディング) |
| 新潟支店 | 025-225-77301 | 新潟市礎町通二の町 2077 |
| | | 利 |
| 静岡支店 | 054-203-0040〒 | |
| 时则又心 | 034-203-00401 | #22-5007 静岡市南町 18-1(サウスポット静岡) |
| 浜松出張所 | 053-458-5124〒 | |
| ᇧᄱᄱᄣᄼ | 000-400-01241 | 静岡県浜松市田町 330番地 5号(遠鉄田町ビル 5階) |
| | | |

| 支店 | 電話番号 | 住 所 |
|-----------|--------------------------------|---|
| 名古屋支店 | 052-204-1245〒 | 460-0003 |
| | | 名古屋市中区錦一丁目6番18号(J・伊藤ビル6階) |
| 三河支店 | 052-204-1245〒 | 460-0003 |
| | | 名古屋市中区錦一丁目6番18号(J・伊藤ビル6階) |
| 長野支店 | 026-224-1380〒 | 380-0936 |
| | | 長野市岡田町 215-1(日本生命長野ビル) |
| 富山支店 | 076-433-2527〒 | 930-0005 |
| | | 富山市新桜町 2-21(富士通ビル) |
| 北陸支店 | 076-232-2471〒 | 920-0918 |
| | | 金沢市尾山町 1-8 (朝日生命金沢ビル) |
| 京都支店 | 075-222-1184〒 | 604-8171 |
| | | 京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町 566-1 |
| | (| (井門明治生命ビル) |
| 大阪支店 | 06-6881-6800〒 | 530-6007 |
| | | 大阪市北区天満橋 1-8-30(OAP タワー) |
| 神戸支店 | 078-392-2561〒 | 650-0033 |
| | | 神戸市中央区江戸町 95 (井門神戸ビル) |
| 岡山支店 | 086-233-7441〒 | 700-0826 |
| | | 岡山市磨屋町 10-12(交通オアシスビル) |
| 広島支店 | 082-567-6790〒 | 732-0814 |
| | | 広島市南区段原南 1-3-53(広島イーストビル) |
| 松江出張所 | 0852-25-0313〒 | 690-0826 |
| | | 松江市学園南 2-10-14(タイムプラザビル) |
| 四国支店 | 087-851-1822〒 | 760-0023 |
| | | 高松市寿町 2-1-1(高松第一生命ビル新館) |
| 松山出張所 | 089-946-4033〒 | 790-0022 |
| | | 松山市永代町 13(松山第2電気ビル) |
| 九州支店 | 092-451-2433〒 | 812-0011 |
| | | 福岡市博多区博多駅前 2-20-1 (大博多ビル) |
| 南九州支店 | 099-225-6290〒 | 892-0844 |
| | | 鹿児島市山之口町 2-30 (鹿児島第一・海上ビル) |
| 松山出張所九州支店 | 089-946-4033〒 092-451-2433〒 | 高松市寿町 2-1-1 (高松第一生命ビル新館) 790-0022 松山市永代町 13 (松山第2電気ビル) 812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-20-1 (大博多ビル) 892-0844 |

お問い合わせチェックシート

お問い合わせの内容によっては以下の情報が必要になります。お問い合わせになる前に、 該当する項目にご記入ください。

| プリンタの環境 | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 機種名 | 製造番号 |
| <u>購入月: 年 月</u> | 蜒 v リンタの背面と保証書に記載してあります |
| <u>プリンタケーブル名:</u> | メーカ名: |
| ホストコンピュータの環境 パソコンメーカ / 機種名: | |
| | ハードディスク容量: ME |
| | ・ 利用 (メーカ名: |
| | (メーカ名: |
| | (メーカ名: |
| オペレーションシステム Windows バージョン: | |
| <u>その他の OS :</u> | メーカ名: |
| プリンタドライバ プリンタドライバ名: | バージョン: |
| | |
| アプリケーションソフト | |
| アプリケーションソフト名 : | バージョン: |
| 使用フォント名: | |

索引

| 【アルファベット】 | 印刷の向き89 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| | 印刷の向き(Windows Me)5 5 |
| APへのカラー機能の応答93 | 印刷の向き(Windows 98)6 1 |
| DOS から印刷する9 4 | 印刷の向き(Windows 95)6 9 |
| ESC/P キャラクタコード一覧表 1 6 3 | 印刷の向き(Windows 3.1)7 5 |
| ESC/P コマンド一覧161 | 印刷の向き(Windows 2000)8 1 |
| ESC/P モード9 4 | 印刷の向き(Windows NT4.0)8 7 |
| HEX (ヘキサ)ダンプ145 | 印刷幅156 |
| JIS-90 第一水準漢字一覧表165 | 印刷品位9 1 |
| JIS-90 第二水準漢字一覧表168 | 印刷方向157 |
| LED ヘッド4, 110 | 印刷方式156 |
| LED レンズクリーナ110 | 印刷面を上に向けて排紙する40 |
| MPF1 2 | 印刷面を下に向けて排紙する39 |
| OHP フィルム1 4 | 印刷領域を拡張する93 |
| PPC 用紙1 3 | インジケータ3 1 |
| Windows Me から印刷する5 2 | インストールする(Windows Me)5 3 |
| Windows 98 から印刷する5 7 | インストールする (Windows 98)5 8 |
| Windows 95 から印刷する6 3 | インストールする (Windows 95) 6 4 |
| Windows 3.1 から印刷する7 1 | インストールする(Windows 3.1)7 2 |
| Windows 2000 から印刷する7 7 | インストールする (Windows 2000)7 8 |
| Windows NT4.0 から印刷する8 3 | インストールする(Windows NT4.0)8 4 |
| WYSIWYG3 | インタフェース156 |
| | インタフェースコネクタ4 |
| 【あ 行】 | インタフェース仕様160 |
| | ウォームアップ4 2 |
| アース線4 1 | 液晶ディスプレイ6 |
| 厚紙12, 15 | オートマティックフォールダウン9 1 |
| アフターサービス172 | お問い合わせチェックシート176 |
| アプリケーションで設定する (DOS)9 6 | オフィス用紙10 |
| イメージ92 | オプション品8 |
| 印刷可能領域157 | オプション品接続コネクタ4 |
| 印刷条件を設定する(Windows Me) 5 5 | オペレータパネル4 |
| 印刷条件を設定する(Windows 98)6 1 | オペレータパネルの機能6 |
| 印刷条件を設定する(Windows 95)6 9 | 温度20 |
| 印刷条件を設定する(Windows 3.1)7 5 | オンライン7, 42 |
| 印刷条件を設定する(Windows 2000) 8 1 | オンラインランプ6 |
| 「DDIタルナシスウオフ (Mindows NEAO) 0.7 | |

【か 行】

【さ 行】

| カートリッジガイド26 | 再生オフィス用紙10 |
|------------------------|---------------------|
| 外形寸法156 | サプライ用品担当窓口174 |
| 解像度91, 156 | シートガイド148 |
| 拡大9 2 | 湿度20 |
| 拡張給紙カセット3 2 | 自動解像度調整9 1 |
| 拡張給紙ユニット8 | 周囲温度20 |
| 拡張給紙ユニットの取り付け148 | 周囲湿度20 |
| 各部の機能5 | 重量156 |
| 各部の名称4 | 縮小92 |
| カバーオープン関係のエラー130 | 使用環境条件156 |
| 紙づまり132 | 使用できない用紙16 |
| カラー紙1 5 | 使用できる用紙13 |
| 給紙オプション9 0 | 使用できる用紙サイズ12 |
| 給紙カセット10, 28 | 消費電力156 |
| 給紙カセットへの用紙のセット29 | 初期化4 2 |
| 給紙カバー37 | 書体156 |
| 給紙装置8 | 図形の中塗りパターンの調整93 |
| 給紙トレイ8, 28 | スタッカカバー4 |
| 給紙トレイ(DOS)9 4 | スタッカプレート(フェイスアップ)4 |
| 給紙トレイの取り付け151 | スタッカプレート(フェイスダウン) 4 |
| 給紙トレイへの用紙のセット35 | スポンジ25, 106 |
| 給紙方式90, 156 | 製品の確認2 |
| 給紙方法(Windows Me)5 5 | 設置条件20 |
| 給紙方法(Windows 98)6 1 | 設置スペース2 1 |
| 給紙方法(Windows 95)6 9 | セパレータ112 |
| 給紙方法(Windows 3.1)7 5 | 騒音156 |
| 給紙方法(Windows 2000)8 1 | |
| 給紙方法(Windows NT4.0)8 7 | 【た 行】 |
| クイックメニュー116 | |
| 警告表示マークについてi | 耐用期間156 |
| 罫線が印刷されないとき91 | 通風口4 |
| 更新89 | ディザリング92 |
| コネクタカバー152 | 手差しトレイ4, 28 |
| | 手差しトレイへの用紙のセット35 |
| | 電源156 |
| | 電源コード2 |
| | |

| | 160.24 — — |
|-------------------------|----------------------|
| 電源コードの接続4 1 | 搬送ローラ111 |
| 電源コネクタ4 | 標準給紙カセット4, 29 |
| 電源周波数156 | 普通紙12, 13, 28 |
| 電源スイッチ4 | プリンタ LAN アダプタ9 |
| 電源との接続20 | プリンタ USB ケーブル9 |
| 電源の条件20 | プリンタ移動時の注意ii |
| 電源を入れる42 | プリンタケーブル8 |
| 電源を切る43 | プリンタケーブルを接続する5 1 |
| 動作環境2 0 | プリンタシーケンス156 |
| 動作環境に関する注意事項20 | プリンタ使用時の注意vi |
| 動作状態に関するメッセージ128 | プリンタ設置時の注意ii |
| 特殊紙13 | プリンタドライバ2 |
| 特長3 | プリンタドライバディスクの構成 |
| トナーカートリッジ2, 4, 10 | (Windows Me) |
| トナーカートリッジの交換99 | プリンタドライバディスクの構成 |
| トナーカートリッジの | (Windows 98)5 7 |
| 取り扱い上の注意x | プリンタドライバディスクの構成 |
| トナーカートリッジの取り付けかた2 4 | (Windows 95)6 3 |
| トナーカートリッジの保管103 | プリンタドライバディスクの構成 |
| トナー コウカン 27, 103, 131 | (Windows 3.1)7 1 |
| トナー コウカン シテクダサイ 99, 131 | プリンタドライバディスクの構成 |
| トナーセーブ91 | (Windows 2000)7 7 |
| トナーロー 27, 99, 103, 131 | プリンタドライバディスクの構成 |
| ドラムカウンタ107 | (Windows NT4.0)8 3 |
| ドラム コウカン 104, 107, 131 | プリンタドライバの機能89 |
| トレイ選択7 | プリンタドライバの |
| | ダウンロードサービス172 |
| 【な 行】 | プリンタドライバの動作環境 |
| | (Windows Me) |
| ノブ4, 24 | プリンタドライバの動作環境 |
| | (Windows 98) 5 7 |
| 【は 行】 | プリンタドライバの動作環境 |
| | (Windows 95) |
| ハードウェア故障関係のエラー 131 | プリンタドライバの動作環境 |
| 排紙方式156 | (Windows 3.1)7 1 |
| 排出7 | プリンタドライバの動作環境 |
| はがき12, 14 | (Windows 2000) |
| パソコンと接続する50 | |

用紙サイズ (Windows Me)5 5

| (Windows NT4.0)8 3 | 用紙サイズ(Windows 98)6 1 |
|----------------------|-------------------------|
| プリンタ内部の清掃109 | 用紙サイズ(Windows 95)6 9 |
| プリンタの設置のしかた23 | 用紙サイズ(Windows 3.1)7 5 |
| プリンタの設定をする(DOS)9 4 | 用紙サイズ(Windows 2000)8 1 |
| プリンタ表面の清掃109 | 用紙サイズ(Windows NT4.0)8 7 |
| プレプリント紙15 | 用紙サイズインジケータ6 |
| プロセスカートリッジ4, 10 | 用紙サポータ4, 37, 40 |
| プロセスカートリッジの交換104 | 用紙残量表示4 |
| プロセスカートリッジの取り扱い108 | 用紙ストッパ30,33 |
| プロセスカートリッジの | 用紙選択7 |
| 取り扱い上の注意x | 用紙のセット28 |
| プロセスカートリッジの保管108 | 用紙の補給98 |
| フロントカバー29, 148 | 用紙排出面の切り替え39 |
| 保護シート2 4 | 用紙保管上のご注意1 7 |
| 保持クリップ30, 33 | 用紙を取り除く133 |
| ホッピングローラ111 | |
| | 【ら 行】 |
| 【ま 行】 | |
| | ラベル紙15 |
| メニュー6 | リセット6 |
| メニュー印刷7, 44 | レベル1メニュー118 |
| メニュー印刷例4 5 | レベル2メニュー122 |
| メニュー選択6 | |
| 「メモリオーバフロー」エラー9 1 | |
| メモリ関係のエラー130 | |
| 文字156 | |
| 【や 行】 | |
| ユーザメンテナンスメニュー124 | |
| 用紙156 | |
| 用紙厚90 | |
| 用紙押さえ 32, 37 | |
| 用紙ガイド30, 32, 36, 38 | |
| 用紙関係のエラー129 | |
| 用紙サイズ89, 156 | |
| 用紙サイズ (DOS)95 | |

プリンタドライバの動作環境

ページプリンタ XL-2110 取扱説明書 B1WY-4321-03-00

発 行 日 2001年4月 発行責任 富士通株式会社

Printed in Thailand

本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願いいたします。 本書は、改善のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、 損害については、当社はその責を負いません。 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。 **FUJITSU**